



GE712MR

Микроволновая печь

Инструкция пользователя и руководство по приготовлению пищи удивительные возможности

Благодарим за приобретение данного устройства компании Samsung.

Примите к сведению, что гарантия Samsung HE распространяется на вызовы специалиста сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.



Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.








СОДЕРЖАНИЕ

| Духовой шкаф |
|--|
| Принадлежности |
| Панель управления |
| Использование этой инструкции4 |
| Важная инструкция по безопасности |
| Описание символов и значков |
| Меры предосторожности для предотвращения возможного воздействия избыточной энергии СВЧ-волн4 |
| Важные инструкции по безопасности |
| Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)7 |
| Установка микроволновой печи |
| Что делать, если имеются сомнения или возникла проблема |
| Приготовление/Разогрев пищи |
| Остановка приготовления пищи |
| Уровни мощности |
| Установка времени приготовления пищи |
| Размораживание продуктов в ручном режиме |
| Использование функции мгновенного разогрева/приготовления10 |
| Параметры режима мгновенного разогрева/приготовления10 |
| Выбор дополнительных принадлежностей10 |
| Приготовление в режиме гриля11 |
| Комбинирование микроволн и гриля11 |
| Руководство по выбору посуды |
| Руководство по приготовлению пищи |
| Чистка микроволновой печи |
| Хранение и ремонт микроволновой печи |
| Технические характеристики21 |

ДУХОВОЙ ШКАФ



- 1. ДВЕРЦА
- **2.** ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
- **3.** ГРИЛЬ
- 4. ПОДСВЕТКА
- **5.** РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- 6. РЕГУЛЯТОР ТАЙМЕРА

- 7. ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ
- 8. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС
- **9.** ΜУΦΤΑ
- 10. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА
- 11. ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ
- **12.** КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ







ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

К каждой модели печи прилагаются несколько различных принадлежностей для разных способов приготовления пищи.

 Муфта - уже закреплена на валу двигателя в основании печи.

Цель: Муфта вращает поднос.



2. Роликовая подставка устанавливается в центре печи.

Цель: Роликовая подставка поддерживает

вращающийся поднос.



3. Вращающийся поднос - устанавливается на роликовую подставку так, чтобы его центр совпал с муфтой.




Цель: Вращающийся поднос является

основной поверхностью для приготовления пищи; его

можно без труда снять для чистки.


 Подставка для гриля, устанавливаемая на вращающийся поднос.

Цель:




использовать в режиме гриля и в

комбинированном режиме приготовления пищи.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- 1. PA3MOPO3KA
- 2. РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- 3. РЕГУЛЯТОР ТАЙМЕРА

- **4.** ГРИЛЬ
- **5.** КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ
- 6. БЫСТРЫЙ РАЗОГРЕВ







ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ

Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. Руководство пользователя содержит полезные сведения о том, как пользоваться этой микроволновой печью.

- Меры предосторожности
- Подходящие принадлежности и посуда
- Полезные советы по приготовлению пищи
- Советы по приготовлению пищи

ВАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Перед использованием печи ознакомьтесь со следующими инструкциями и соблюдайте их.

- Используйте устройство только в таких целях, для которых оно предназначено, как описано в данном руководстве. Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не охватывают все возможные случаи и ситуации. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации устройства.
- Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в ближайший сервисный центр или см. информацию на веб-сайте по адресу: www.samsung.com.
- Эта микроволновая печь предназначена для разогревания пиши. Устройство предназначено только для домашнего использования. Не нагревайте никакие ткани и пакеты, наполненные зернами, так как это может вызвать ожоги и возгорание. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования устройства.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что может привести к сокращению срока службы устройства, а также к возникновению опасной ситуации.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАЧКОВ



Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛУЧЕНИЮ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТИ.



Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению незначительной травмы или повреждению имущества.



Предупреждение возможно возгорание.



Предупреждение — горячая поверхность.



Предупреждение электричество.



Предупреждение — взрывчатые вещества.



НЕ прилагайте усилий.



Строго следуйте указаниям.



НЕ разбирайте.



Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.



НЕ прикасайтесь.



Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что варочная панель заземлена.



Обратитесь в сервисный центо за помощью.



Примечание.



Важная информация.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ЭНЕРГИИ СВЧ-ВОЛН.

Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию энергии СВЧ-волн.

- (а) Ни при каких обстоятельствах не следует пытаться включить печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы (защелки дверцы) или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
- НЕ допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка очистителя на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- НЕ пользуйтесь неисправной печью, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей от фирмы-производителя. Особенно важно, чтобы дверца печи правильно закрывалась и чтобы были исправны следующие детали:



- (1) дверца (изогнута)
- (2) петли дверцы (сломаны или ослаблены)
- (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.
- (d) Настройка или ремонт печи должны выполняться только квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия.

Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса В. Группа 2 включает в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки.

Оборудование класса В включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и использующие электрические сети низкого напряжения в жилых здания. Samsung будет взимать плату за замену аксессуара или устранение косметического дефекта в том случае, если такое повреждение устройства и/или утрата аксессуара возникли по вине покупателя. Предметы, на которые распространяется вышеуказанное условие:

- Дверца, ручка, внешняя панель или панель управления с заусенцами, царапинами или признаками физического повреждения.
- Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика, муфта или блок проводов.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности.

| ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Δ | A | | <u>k</u> |
|--|----------------------------------|----------|----------|----------|
| Любые модификации и ремонт микроволновой печи до выполняться только квалифицированными специалиста | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Не нагревайте жидкости и другие продукты питания в г закрытых контейнерах в режиме СВЧ. | ерметично 🗸 | ✓ | ✓ | ✓ |
| В целях безопасности не следует чистить прибор струе пара под высоким давлением. | й воды или | ✓ | ✓ | ✓ |
| Не устанавливайте устройство рядом с источниками те легковоспламеняющимися материалами, в помещения: высоким уровнем влажности или пыли, в местах, тде нь воздействовать прямой солнечный свет и вода, а также возможной утечки бытового газа и на неровной поверх | х с а него будет е в зонах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Устройству требуется правильное заземление в соотве местными или государственными правилами. | тствии с | ✓ | ✓ | ✓ |
| Регулярно протирайте сухой тряпкой вилку кабеля пита контакта, чтобы удалить пыль и влагу. | ания и точки | ✓ | ✓ | ✓ |

| | Не тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы. | ✓ | ~ | ~ | • |
|----------|---|----------|----------|----------|---|
| * | В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к кабелю питания. | √ | √ | ✓ | • |
| Ø | Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками. | √ | √ | √ | • |
| | Не отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено. | √ | √ | ✓ | • |
| 3 | Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр. | ✓ | ✓ | ✓ | • |
| | Не допускайте излишнего физического воздействия и ударов устройства. | ✓ | ✓ | ✓ | • |
| | Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину или стеклянные вещи. (Только для автономных моделей) | √ | ✓ | | |
| | Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки устройства. | √ | ✓ | ✓ | • |
| | Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства. | √ | ✓ | | • |
| | Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую розетку. Не используйте переходник с несколькими вилками, удлинитель или электрический преобразователь. | √ | ✓ | ✓ | |
| | Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте кабель питания между предметами и не прокладывайте его сзади печи. | √ | ✓ | ✓ | |
| | Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля обратитесь в ближайший сервисный центр. | √ | ✓ | ✓ | • |
| | Данное устройство не имеет внешнего таймера или пульта дистанционного управления. | ✓ | ✓ | | |
| | Не наносите воду непосредственно на печь. | √ | √ | | |
| | Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь нее и на дверь. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность печи. | √ | ✓ | | |
| * | Следите, чтобы дети не играли с устройством. | √ | ✓ | ✓ | • |
| | Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных транспортных средствах. | √ | ✓ | √ | • |

GE712MR_BWT_DE68-04090A-04_RU.indd 5 2014-07-17 11:5





| | Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих алкоголь, так как пары алкоголя могу вступить в контакт с нагретыми деталями печи. | ✓ | | ✓ | ~ |
|---|--|----------|----------|----------|---|
| | Микроволновая печь предназначена только для автономной установки, и ее нельзя размещать в шкафу. (Только для автономных моделей) | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| * | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Дети до 8 лет должны использовать устройство только под постоянным наблюдением взрослых. | ✓ | ~ | ~ | ~ |
| * | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции, так что ребенок в состоянии безопасно пользоваться печью и осознает опасность неправильного с ней обращения. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| * | Это устройство могут использовать дети от 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно использования прибора лицом, отвечающим за безопасность. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром. | ✓ | ~ | ✓ | ~ |
| | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты. | ✓ | ~ | ✓ | ~ |
| | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Собираясь заменить лампу, обязательно отключите устройство, чтобы избежать поражения электрическим током. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться. | ✓ | | ✓ | ~ |
| | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части прибора могут сильно нагреваться при его использовании. Чтобы избежать ожогов, не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором. | ✓ | | ✓ | |
| * | Не позволяйте детям открывать или закрывать дверцу: они могут ушибиться или прищемить пальцы. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |

| * | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому для предотвращения этой ситуации при обращении с такими емкостями необходимо принять меры предосторожности. Для предотвращения этой ситуации ВСЕГДА выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы дать температуре возможность выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. • Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут. • Наложите на него чистую сухую повязку. • Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов. | ✓ | ~ | ~ | ~ |
|---|---|----------|----------|----------|----------|
| | Не кладите поднос или подставку в воду сразу после приготовления, это может привести к поломке или повреждению. | | | | ~ |
| | Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре, поскольку температуру масла контролировать невозможно. Горячее масло может неожиданно выплеснуться через край посуды. | ✓ | | | ~ |
| * | Во время использования устройство нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри микроволновой печи. | ✓ | | ✓ | ~ |
| * | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания спедует размещать или встряжнуть, а также перед потреблением необходимо проверить температуру для предотвращения ожога. | | | ~ | |
| * | Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность. | √ | ~ | ✓ | ~ |
| * | Эту печь необходимо установить в правильном положении и на подходящей высоте, чтобы обеспечить удобный доступ к внутреннему пространству и области управления. | √ | ~ | ~ | ~ |
| * | Перед первым использованием печи поместите в нее воду и нагревайте ее в течение 10 минут. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| * | Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания. Если при работе печь начинает издавать странный звук, появляется дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр. | √ | ~ | ~ | ~ |
| | Во время самоочистки поверхности становятся более горячими, чем обычно. В таких случаях не допускайте контакта детей с печью (только для моделей с функцией самоочистки). | | ~ | ✓ | |



| | Перед проведением самоочистки печи необходимо устранить из нее посторонние вещества. В процессе самоочистки внутри печи могут находиться кухонные принадлежности, указанные в руководстве по очистке (только для моделей с ф | √ | ✓ | √ | ✓ |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| * | После установки попытайтесь отключить устройство от источника питания. Для отключения устройства его необходимо установить таким образом, чтобы сетевая вилка была легко доступна. Также можно встроить выключатель в стационарную проводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки (только встраиваемые модели) | ✓ | ~ | ~ | ~ |
| | Чтобы избежать опасных ситуаций, замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом. | | ✓ | | |
| A | ВНИМАНИЕ | Δ | A | A | <u>k</u> |
| * | Используйте только такую посуду, которая подходит для в микроволновых печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т. д. Освободите звенья скрученного провода от бумажной или пластиковой упаковки. Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи. | ✓ | | ✓ | ~ |
| * | При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно воспламенение. | ✓ | | ~ | |
| | Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды. | √ | | ✓ | ✓ |
| * | При разогревании большого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить перегрев или порчу пищи. | √ | | ✓ | ~ |
| 3 | Если появится дым, выключите устройство или отключите его от источника питания и оставыте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя. | ✓ | | ✓ | ~ |
| * | Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки пищи. | ✓ | ✓ | | ~ |
| | He допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла. | √ | ~ | | |
| | Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т. д. | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | |

| | Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из лечи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится. | ✓ | | ✓ | |
|---|---|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Обязательно пользуйтесь рукавицами при извлечении посуды из печи для предотвращения случайного ожога. | | | ✓ | |
| 8 | Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов или внутренних стенок печи, пока она не остынет. | | | ✓ | |
| * | Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение. | | | ✓ | |
| * | При открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи, чтобы избежать ожогов горячим воздухом или паром. | | | ✓ | |
| | Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. Микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут в целях безопасности. При случайном включении печи рекомендуется поместить в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны. | √ | | | ~ |
| | Не используйте абразивные материалы, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы микроволновой печи, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к трещинам на стекле. | ✓ | | | ✓ |
| * | При установке печи обеспечьте необходимо расстояние до стен, которое указано в руководстве (см. "Установка микроволновой печи"). | ✓ | | ✓ | |
| * | Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с печью. | ✓ | ~ | ✓ | |
| | У ПРАВИЛЬНАЯ УТИПИЗАЦИЯ ИЗЛЕПИЯ | 7 | | | |

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ (ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.





УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.

 При установке печи следует обеспечить ее достаточную вентиляцию, оставив по крайней мере 10 см пустого пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху.



 Извлеките из печи все упаковочные материалы. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Убедитесь, что поднос свободно вращается.



- Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.
- Если сетевой шнур у данного устройства поврежден, его необходимо заменить на специальный шнур или шнур в сборе, который можно приобрести на фирме-изготовителе или у агента по обслуживанию.
 - В целях личной безопасности включайте кабель питания в 3-контактную заземленную розетку сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Если кабель питания устройства поврежден, его необходимо заменить специальным кабелем.
- Не устанавливайте микроволновую печь в жарких или влажных местах, например, рядом с обычной кухонной плитой или батареей отопления. Необходимо принимать во внимание технические требования к источнику питания, и любой используемый удлинитель должен соответствовать тому же стандарту, что и кабель питания, прилагаемый к печи. Перед первым использованием микроволновой печи протрите влажной тканью внутренние компоненты печи и уплотнение дверцы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ СОМНЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте предлагаемые решения.

Это нормальное явление.

- Образование конденсата внутри печи.
- Воздушный поток вокруг дверцы и корпуса.
- На дверце и корпусе присутствуют световые блики.
- Выход пара по периметру дверцы или из вентиляционных отверстий.

Печь не начинает работать при повороте регулятора ТАЙМЕРА.

• Плотно ли закрыта дверца?

Пища оказывается совершенно не готовой.

- Правильно ли установлено время при помощи регулятора таймера?
- Закрыта ли дверца?
- Возможно произошла перегрузка электрической сети, что привело к сгоранию плавкого предохранителя либо срабатыванию автомата защиты?

Продукт либо не готов, либо передержан.

- Правильно ли установлено время приготовления для данного типа пищи?
- Правильно ли установлен уровень мощности?

В печи наблюдается искрение и потрескивание (образование дуги).

- Возможно используется посуда с металлической отделкой?
- Возможно в печи оставлена вилка или другая металлическая посуда?
- Возможно алюминиевая фольга находится слишком близко к внутренним стенкам?

Печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров.

 При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи в работе радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление. Чтобы решить эту проблему, установите печь вдали от телевизоров, радиоприемников и антенн.

Лампочка не работает.

Из соображений безопасности не заменяйте лампочку самостоятельно.
 Свяжитесь с ближайшим авторизованным центром поддержки покупателей Samsung, чтобы организовать замену лампочки квалифицированным техническим специалистом.

Задымление и неприятный запах при первом включении.

- Это временное явление из-за нагрева новых компонентов. Задымление и запах полностью исчезнут через 10 минут работы. Чтобы быстрее избавиться от запаха, поместите в печь кусочек лимона или лимонный сок.
- Если с помощью вышеприведенных инструкций проблему решить не удается, обратитесь в торговую организацию или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSUNG.





ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ ПИЩИ

В приведенной ниже процедуре описывается процесс приготовления или разогрева пищи. Обязательно проверяйте заданные параметры приготовления, прежде чем оставить печь без присмотра. Сначала поместите приготавливаемое блюдо по центру вращающегося подноса. Затем закройте дверцу.

1. Установите максимальную мощность. повернув ручку РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. (МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 750 Вт)



2. Установите время работы печи поворотом ручки ТАЙМЕРА.



Результат: В печке загорится свет, и поднос начнет вращаться.


Никогда не включайте микроволновую печь, если она пустая.

Можно изменить уровень мощности, повернув регулятор мощности приготовления.

ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить состояние пищи.

1. Временная остановка: Откройте дверцу.



Результат: Процесс приготовления пищи остановится. Чтобы возобновить

процесс приготовления, закройте дверцу.

2. Полная остановка; Установите ручку **ТАЙМЕРА** в положение «0».



УРОВНИ МОЩНОСТИ

Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.

| Vacaciii nauiiiaatii | Выходная | мощность |
|----------------------|------------|----------|
| Уровень мощности | Микроволны | ГРИЛЬ |
| ВЫСОКИЙ | 750 BT | - |
| СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ | 600 BT | - |
| СРЕДНИЙ | 450 BT | - |
| СРЕДНИЙ НИЗКИЙ | 300 Вт | - |
| PA3MOPO3KA (💍) | 180 Вт | - |
| НИЗКИЙ/ТЕПЛАЯ ПИЩА | 100 Вт | - |
| ГРИЛЬ | - | 1100 Вт |
| KOMBN I (孔M) | 300 Вт | 1100 Вт |
| KOMBN II (33-M) | 450 BT | 1100 Вт |
| KOMBN III (∭M) | 600 Вт | 1100 Вт |

Если выбран более высокий уровень мощности, время приготовления необходимо уменьшить.

Если выбран более низкий уровень мощности, время приготовления необходимо увеличить.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИШИ

Откорректируйте оставшееся время приготовления, повернув ручку ТАЙМЕРА.









РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ В РУЧНОМ **РЕЖИМЕ**

Режим разморозки позволяет размораживать мясо, птицу, рыбу и хлеб/выпечку. Сначала поместите замороженный продукт по центру вращающегося подноса и закройте дверцу.


1. Установите ручку РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ в положение (180 Вт).




2. Установите ручку ТАЙМЕРА, чтобы задать необходимый вес.



Результат: Начинается размораживание продуктов.





Сначала поместите приготавливаемое блюдо по центру вращающегося подноса и закройте дверцу.

1. Установите максимальный уровень мощности поворотом ручки РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ приготовления.



2. Поворотом ручки ТАЙМЕРА выберите один из режимов мгновенного разогрева. (напитки или суп/соус, свежие овощи).



Применяйте только посуду, безопасную для использования в микроволновой печи.

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА МГНОВЕННОГО РАЗОГРЕВА/ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В данном разделе приведены некоторые советы и рекомендации, которые следует выполнять при приготовлении или разогреве пищи с использованием режима мгновенного разогрева и приготовления.

| Символы | Тип пищи | Мощность | Порция | Время приготовления | Врем выдержки |
|---------|---------------------------|----------|------------|------------------------|------------------|
| | Напитки | 750 Вт | 150 мл | 1 мин. 30 с | 1-2 мин. |
| | Суп/Соус (охлажденные) | 750 Вт | 200-250 мл | 3 мин. 10 с | 2-3 мин. |
| | Свежие овощи | 750 Вт | 300-350 г | 5 мин. 30 с | 3 мин. |

ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Используйте только принадлежности, предназначенные для использования в микроволновой печи, не используйте пластмассовые емкости, тарелки, бумажные чашки, полотенца и т.п.

Если вы хотите выбрать комбинированный режим приготовления (гриль и микроволны), используйте только принадлежности, безопасные для использования как в микроволновой печи, так и в обычном духовом шкафу.





Дополнительные сведения о пригодной для микроволновой печи кухонной посуде и принадлежностях см. в разделе «Руководство по выбору посуды» на стр. 12.





ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЯ

Гриль позволяет быстро разогревать и жарить пищу без использования микроволн. Для удобства приготовления в этом режиме в комплект поставки печи входит металлическая решетка.

 Предварительно прогрейте гриль до требуемой температуры, повернув ручку РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ на символ гриля (₩) и затем задав время прогрева поворотом ручки ТАЙМЕРА.



2. Откройте дверцу и положите продукты на решетку.



3. Поворотом ручки **ТАЙМЕРА** задайте требуемое время приготовления. (Пример. 60 мин)

Результат: Начнется приготовление.



- Не беспокойтесь, если нагревательный элемент в процессе приготовления выключается и снова включается. Конструкция данной системы предотвращает перегрев печи.
- ВСЕГДА пользуйтесь толстыми рукавицами, когда прикасаетесь к кухонным принадлежностям в печи, так как они будут очень горячими.

КОМБИНИРОВАНИЕ МИКРОВОЛН И ГРИЛЯ

Вы также можете комбинировать при приготовлении использование микроволн и гриля, чтобы одновременно быстро готовить пищу и подрумянивать ее.

- Всегда используйте принадлежности для приготовления, безопасные для использования как в микроволновой печи, так и в обычном духовом шкафу. Идеальными являются стеклянные и керамические блюда, так как они позволяют микроволнам равномерно проникать в пищу.
- Всегда пользуйтесь специальными рукавицами, дотрагиваясь до посуды в печи, так как она сильно нагревается.
- Откройте дверцу печи, нажав большую кнопку в правом нижнем углу панели управления.
 Поместите пищу на решетку, а решетку на вращающийся поднос. Закройте дверцу.



2. Установите требуемый уровень мощности поворотом РУЧКИ РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ (,3,,()), ,3,,()).



3. Установите ручку **ТАЙМЕРА** для задания требуемого времени. (Пример. 60 мин)

Результат: Начнется приготовление.



Максимальный уровень микроволновой мощности в комбинированном режиме микроволн и гриля равен 2250 Вт.





РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею. Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать. В следующей таблице приведены различные типы кухонных принадлежностей, и указано, можно ли их использовать в микроволновой печи и каким образом.

| Кухонные принадлежности | Пригодность для использования в микроволновой печи | Примечания |
|---|--|--|
| Алюминиевая фольга | √ X | Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Если фольга будет расположена слишком близко к стенке печи или если будет использовано слишком много фольги, может образоваться дуга. |
| Тарелка для подрумянивания | ✓ | Не разогревайте предварительно более восьми минут. |
| Фарфор и керамика | √ | Фарфор, керамику, глазурованную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки. |
| Одноразовая посуда из полиэстерного картона | 1 | Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов. |
| Упаковка продуктов быстрого приготовления • Полистироловые стаканчики и контейнеры | √ | Может использоваться для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться. |
| Бумажные пакеты или газеты | Х | Возможно возгорание. |
| Переработанная из вторсырья бумага или металлическая отделка | Х | Может стать причиной возникновения электрической дуги. |
| Стеклянная посуда • Посуда, предназначенная для разогрева с последующей подачей на стол | √ | Может использоваться, если нет металлической отделки. |

| Кухонные принадлежности | Пригодность для использования в микроволновой печи | Примечания |
|---|--|--|
| • Тонкостенная стеклянная посуда | ✓ | Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть. |
| • Стеклянные банки | 1 | Следует снять крышку. Подходят только для разогрева. |
| Металл | | |
| • Блюда | х | Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания. |
| Пакеты для заморозки с проволочной обвязкой | Х | |
| Бумага | | |
| • Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки | ✓ | Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги. |
| • Переработанная бумага | Х | Может стать причиной возникновения электрической дуги. |
| Пластик | | ду. |
| • Контейнеры | ✓ | В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик. |
| • Липкая пленка | ✓ | Может использоваться для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку. |
| • Пакеты для заморозки | √ X | Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой. |
| Вощеная или жиронепроницаемая бумага | ✓ | Может использоваться для сохранения влаги и предупреждения разбрызгивания. |

: Рекомендуется

: Использовать с осторожностью

: Опасно





РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ

МИКРОВОЛНЫ

Микроволновая энергия фактически проникает в пищу, притягиваясь и поглощаясь содержащимися в пище водой, жиром и сахаром. Микроволны заставляют молекулы пищи быстро колебаться. Быстрые колебания этих молекул создают трение, а генерируемое в результате трения тепло готовит пищу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Кухонная посуда для микроволновой печи:

Кухонная посуда должна позволять микроволнам проходить через нее для обеспечения максимальной эффективности приготовления. Микроволны отражаются металлом, таким, как нержавеющая сталь, алюминий и медь, но они могут проходить сквозь керамику, стекло, фарфор и пластмассу, а также через бумагу и дерево. Поэтому при готовке запрещается пользоваться металлическими емкостями.

Продукты, которые можно готовить в микроволновой печи:

В микроволновой печи можно готовить многие виды продуктов, включая свежие или замороженные овощи, фрукты, макаронные изделия, рис, крупы, бобы, рыбу и мясо. В микроволновой печи также можно готовить соусы, заварные кремы, супы, паровые пудинги, консервы, приправы. В общем, приготовление с помощью микроволн идеально подходит для любых блюд, которые обычно готовятся на кухонной плите. Например, можно растапливать масло или шоколад (смотрите раздел со специальными советами).

Использование крышки во время приготовления

Очень важно накрывать пищу во время приготовления, так как испаряющаяся вода превращается в пар, который вносит свой вклад в процесс приготовления. Можно использовать разные способы для накрывания блюда: например, можно воспользоваться керамической тарелкой, пластмассовой крышкой или подходящей липкой пленкой.

Время выдержки

После окончания приготовления важно дать пище постоять, чтобы позволить выровняться температуре по всему объему пищи.

Руководство по приготовлению замороженных овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла, с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата.

Перемешайте два раза в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. Добавляйте соль, приправы или сливочное масло по окончании приготовления. Накрывайте на время выдержки.

| Блюдо | Порция | Мощность | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|--|--------|----------|-----------------|-----------------------------|---|
| Шпинат | 150 г | 600 Вт | 5½-6½ | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 ст.л.) холодной воды. |
| Брокколи | 300 г | 600 Вт | 10-11 | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 ст.л.) холодной воды. |
| Горошек | 300 г | 600 BT | 8-9 | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 ст.л.) холодной воды. |
| Зеленая фасоль | 300 г | 600 Вт | 10-11 | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 ст.л.) холодной воды. |
| Овощная смесь (морковь/ горошек/ кукуруза) | 300 г | 600 BT | 9-10 | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 ст.л.) холодной воды. |
| Овощная смесь (в китайском стиле) | 300 г | 600 BT | 8½-9½ | 2-3 | Добавьте 15 мл (1 ст.л.) холодной воды. |







Руководство по приготовлению свежих овощей

Используйте подходящую миску из термостойкого стекла, с крышкой. На каждые 250 г смеси добавьте 30-45 мл воды (2–3 ст.л.), если не рекомендовано другое количество воды — см. таблицу. Готовьте, накрыв крышкой, в течение минимального времени, указанного в таблице. Затем продолжайте приготовление до получения желаемого результата. Перемешайте один раз в процессе приготовления и один раз по окончании приготовления. Добавляйте соль, приправы или сливочное масло по окончании приготовления. Накрывайте на время выдержки, равное 3 минутам.

Совет:

Нарежьте свежие овощи кусочками примерно одинакового размера. Чем мельче нарезаны овощи, тем быстрее они будут готовы.

Все свежие овощи должны готовиться на полном уровне микроволновой мощности (750 Вт).

| Блюдо | Порция | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|-------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|--|
| Брокколи | 250 г 500 г | 5-5½ 8½-9 | 3 | Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разместите стеблями соцветий к центру блюда. |
| Брюссельская капуста | 250 г | 6½-7½ | 3 | Добавьте 60-75 мл (5-6 ст.л.) воды. |
| Морковь | 250 г | 5-6 | 3 | Нарежьте морковь ломтиками одинакового размера. |
| Цветная капуста | 250 г 500 г | 5½-6 9½-10 | 3 | Подготовьте соцветия примерно одинакового размера. Разрежьте большие соцветия пополам. Разместите концами соцветий к центру блюда. |
| Кабачки | 250 г | 4-41/2 | 3 | Нарежьте кабачки ломтиками. Добавьте 30 мл (2 ст.л.) воды или кусочек сливочного масла. Готовьте до мягкости. |
| Баклажаны | 250 г | 4½-5 | 3 | Нарежьте баклажаны мелкими ломтиками и сбрызните 1 столовой ложкой лимонного сока. |
| Лук-порей | 250 г | 5-51/2 | 3 | Нарежьте лук-порей толстыми ломтиками. |
| Грибы | 125 г 250 г | 1½-2 3½-4 | 3 | Подготовьте мелкие целые или нарезанные ломтиками грибы. Не добавляйте воды. Сбрызните лимонным соком. Посыпьте солью и перцем. Слейте жидкость перед подачей на стол. |
| Лук | 250 г | 5-6 | 3 | Разрежьте лук на ломтики или пополам. Добавьте только 15 мл (1 ст.л.) воды. |

| Блюдо | Порция | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|-----------|----------------|--------------|-----------------------------|---|
| Перец | 250 г | 4½-5 | 3 | Нарежьте перец мелкими ломтиками |
| Картофель | 250 г 500 г | 5-6 9-10 | 3 | Взвесьте очищенный картофель и разрежьте его на половинки или четвертинки примерно одинакового размера. |
| Брюква | 250 г | 5-51/2 | 3 | Нарежьте брюкву мелкими кубиками. |

Руководство по приготовлению риса и макаронных изделий

Рис

Используйте большую миску из термостойкого стекла, снабженную крышкой — рис в два раза увеличивается в объеме в процессе приготовления. Готовьте с закрытой крышкой. По завершении приготовления, перед выдержкой перемешайте рис и добавьте соль или травы и масло. Примечание: По истечении времени приготовления может оказаться, что рис впитал не всю воду.

Макаронные изделия:

Используйте большую миску из термостойкого стекла. Добавьте кипящую воду, щепотку соли и хорошо перемешайте. Готовьте, не закрывая крышкой. В ходе приготовления и по его завершении помешивайте блюдо время от времени. Накройте крышкой на время выдержки и тщательно слейте воду перед подачей на стол.

| Блюдо | Порция | Мощность | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---------------------------------|--------|----------|--------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Белый рис (пропаренный) | 250 г | 750 Bt | 17-18 | 5 | Добавьте 500 мл холодной воды. |
| Коричневый рис (пропаренный) | 250 г | 750 Bt | 22-23 | 5 | Добавьте 500 мл холодной воды. |
| Коричневый рис | 250 г | 750 BT | 22-23 | 10 | Добавьте 600 мл холодной воды. |
| Смесь риса (рис + дикий рис) | 250 г | 750 Bt | 18-19 | 5 | Добавьте 500 мл холодной воды. |
| Смешанная каша (рис + злаки) | 250 г | 750 Bt | 19-20 | 5 | Добавьте 400 мл холодной воды. |
| Макаронные изделия | 250 г | 750 BT | 11-12 | 5 | Добавьте 1000 мл горячей воды. |





РАЗОГРЕВ ПИЩИ

В вашей микроволновой печи можно разогреть пищу существенно быстрее, чем в обычной духовке или на кухонной плите. Руководствуйтесь уровнями мощности и интервалами времени разогрева, приведенными в таблице на следующей странице. Интервалы времени указаны для разогрева жидкостей, имеющих комнатную температуру примерно от +18 до +20 °C, и для охлажденных продуктов с температурой примерно от +5 до +7 °C.

Размещение пищи и использование крышки

Старайтесь не разогревать крупные блюда, например куски мяса, поскольку зачастую они нагреваются неравномерно: передерживаются и становятся слишком сухими по краям. Рекомендуется разогревать небольшие куски.

Уровни мощности и перемешивание

Некоторые продукты можно разогревать на мощности 750 Вт, в то время как другие нужно разогревать на мощности 600 Вт, 450 Вт или даже 300 Вт.

Дополнительные указания см. в таблицах. В целом, на более низкой мощности удобнее разогревать деликатесы, большие блюда и пищу, которая разогревается очень быстро (например, сладкие пирожки). Для получения наилучших результатов хорошо перемешивайте пищу или переворачивайте ее во время разогревания. Если возможно, вновь перемешайте ее перед подачей на стол.

Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, перемешивайте их до, во время и после нагревания. Оставляете их на время выдержки в микроволновой печи. В жидкость рекомендуется класть пластмассовую ложку или стеклянную палочку. Избегайте перегрева (при котором можно испортить пищу).

Предпочтительнее установить меньшее время разогрева, а затем добавить время, если это окажется необходимо.

Время разогрева и выдержки

При первом разогревании продукта запишите, сколько времени понадобилось для этого, и используйте это значение в будущем. Обязательно проверяйте, полностью ли разогрелась пища. После разогревания дайте блюду некоторое время постоять. За это время температура выровняется.

Если в перечне не указано другое значение, рекомендуемое время выдержки после разогревания составляет 2-4 минуты. Будьте особенно осторожны при разогреве жидкостей и детского питания. Обратитесь также к разделу "Меры предосторожности".

РАЗОГРЕВ ЖИДКОСТЕЙ

Всегда давайте жидкости постоять по крайней мере 20 секунд после выключения печи, чтобы дать температуре выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. Чтобы предотвратить вскипание жидкостей и ошпаривание, кладите в стакан с напитком ложку или стеклянную палочку и помешивайте его до, во время и после нагревания.

РАЗОГРЕВ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ: Выложите питание в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после окончания разогрева! Дайте постоять 2-3 минуты перед кормлением. Снова перемешайте и проверьте температуру. Рекомендуемая температура еды: 30–40 °C.

ДЕТСКОЕ МОЛОКО: Налейте молоко в стерилизованную стеклянную бутылочку. Разогревайте не накрывая. Никогда не разогревайте молоко с надетой на бутылочку соской, так как бутылочка может взорваться в случае перегрева. Встряхните как следует перед периодом выдержки и снова по окончании времени выдержки! Всегда тщательно проверяйте температуру детского молока или питания, прежде чем дать его ребенку. Рекомендуемая температура еды: около 37 °C.

• ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы избежать ожогов, необходимо особенно тщательно проверять температуру детского питания перед кормлением. Руководствуйтесь указанными в следующей таблице уровнями мошности и интервалами времени разогревания.







Разогрев жидкостей и пищи

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

| Блюдо | Порция | Мощность | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---|---|----------|------------------|-----------------------------|--|
| Напитки (кофе, чай и вода) | 150 мл (1 чашка) 250 мл (1 стакан) | 750 Bt | 1½-2 2-2½ | 1-2 | Налейте жидкость в керамическую емкость и разогрейте, не закрывая крышкой. Поместите чашку 150 мл или стакан 250 мл по центор вращающегося подноса. Тщательно перемешайте перед тем, как дать постоять и после выдержки. |
| Суп (из холодильника) | 250 г 450 г | 750 Bt | 3-3½ 4-4½ | 2-3 | Налейте суп в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Хорошо перемешайте после разогрева. Еще раз перемешайте перед подачей на стол. |
| Тушеное или рыба (из холодильника) | 350 г | 600 Вт | 5-6 | 2-3 | Положите тушеное мясо или рыбу в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на стол. |
| Макаронные изделия с соусом (из холодильника) | 350 г | 600 BT | 4-5 | 3 | Положите макаронные изделия (например, спагетти или яичную лапшу) на плоскую керамическую тарелку. Накройте липкой пленкой для микроволновых печей. Перемещайте перед подачей на стол. |
| Готовое блюдо (охлажденное) | 300 г 400 г | 600 BT | 5-6 6½-7½ | 3 | Положите блюдо из 2-3 охлажденных компонентов на керамическую тарелку. Обтяните его пленкой для микроволновых печей. |
| Замороженный полуфабрикат | 300 г 400 г | 600 BT | 11½-12½ 13-14 | 4 | Поместите посуду, предназначенную для приготовления в микроволновой печи, с замороженным готовым блодом (-18 °C) на вращающийся поднос. Проколите пленку или покройте пленкой для приготовления в микроволновой печи. После разоговева оставьте стоять 4 минуты. |

| Блюдо | Порция | Мощность | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|--|--------|----------|-----------------|-----------------------------|--|
| Мучные изделия с начинкой и соусом (охлажденные) | 350 г | 600 Вт | 4½-5½ | 3 | Положите мучные изделия с начинкой (например, равиоли, пельмени) в глубокую керамическую тарелку. Накройте пластмассовой крышкой. Периодически перемешивайте во время разогрева и вновь перемешайте перед выдержкой и подачей на стол. |

Разогрев детского питания и молока

Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства при разогреве.

| Блюдо | Порция | Мощность | Время | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---|--------|----------|---|-----------------------------|---|
| Детское питание (овощи + мясо) | 190 г | 600 Bt | 30 сек. | 2-3 | Выложите в глубокую керамическую тарелку. Готовьте с закрытой крышкой. Перемещайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемещайте и тщательно проверьте температуру. |
| Детская каша (крупа + молоко + фрукты) | 190 г | 600 Bt | 20 сек. | 2-3 | Выложите в глубокую керамическую тарелку. Готовьте с закрытой крышкой. Перемещайте после разогрева. Дайте постоять 2-3 минуты. Перед кормлением ребенка хорошо перемещайте и тщательно проверьте температуру. |
| Детское молоко | 100 мл | 300 BT | 30–40 с от 1 мин. до 1 мин. 10 с | 2-3 | Хорошо встряхните или перемещайте и налейте в стерилизованную стеклянную бутылочку. Поставьте бутылочку по центру вращающегося подноса. Готовьте, не накрывая. Хорошо встряхните и дайте постоять не менее 3 минут. Перед кормлением ребенка хорошо встряхните бутылочку и тщательно проверьте температуру. |



РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Использование микроволн является великолепным способом размораживания продуктов. Микроволны бережно размораживают продукты за короткое время. Это может оказаться чрезвычайно полезным, если к вам неожиданно пришли гости.

Замороженная птица должна быть полностью разморожена перед приготовлением. Удалите с упаковки металлические проволочки и выньте птицу из упаковки перед размораживанием, чтобы обеспечить возможность оттока жидкости, образующейся в процессе размораживания.

Положите замороженные продукты на блюдо, не накрывая их. Переверните их по окончании половины времени размораживания, слейте жидкость, если она образовалась при оттаивании, и удалите потроха сразу же, как станет возможным.

Время от времени проверяйте продукты, чтобы убедиться в том, что они не стали теплыми.

Если мелкие и тонкие части продуктов начнут нагреваться, их можно экранировать, обернув эти части маленькими полосками алюминиевой фольги на время размораживания.

Если наружная поверхность птицы начнет нагреваться, прекратите размораживание и дайте птице постоять 20 минут перед тем, как продолжить размораживание.

Чтобы полностью завершить размораживание, дайте рыбе, мясу и птице постоять. Время выдержки для полного размораживания будет различным в зависимости от количества размораживаемых продуктов. См. таблицу, приведенную ниже.

Совет:

Плоские и тонкие продукты размораживаются быстрее, чем толстые, и малое количество продуктов размораживается быстрее, чем большое. Помните этот совет при замораживании и размораживании продуктов.

Руководствуйтесь следующей таблицей при размораживании замороженных продуктов, имеющих температуру от -18 до -20°C.

Любые замороженные продукты следует размораживать на мощности, предусмотренной для размораживания (180 Вт).

| Блюдо | Порция | Время (мин.) | Время выдержки (мин.) | Инструкции |
|---|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|
| Мясо | | | | |
| Говяжий фарш | 500 г | 10-12 | 5-20 | Положите мясо на плоское керамическое |
| Свиные бифштексы | 250 г | 6-8 | | блюдо. Оберните тонкие края алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени размораживания! |
| Птица | | | | |
| Куски курицы | 500 г (2 шт.) | 12-14 | 15-40 | Сначала положите куски курицы кожицей вниз, а целую курицу грудкой вниз на |
| Целая курица | 1000 г | 25-28 | | плоское керамическое блюдо. Оберните алюминиевой фольгой тонкие части, такие, как крылышки и кончики ножек. Переверните по окончании половины времени размораживания! |
| Рыба | | | | |
| Рыбное филе | 250 г (2 шт.) 400 г (4 шт.) | 6-7 11-13 | 5-20 | Положите замороженную рыбу в середину плоского керамического блюда. Расположите тонкие части под толстыми. Оберните тонкие края алюминиевой фольгой. Переверните по окончании половины времени размораживания! |
| Фрукты | | | | |
| Ягоды | 250 г | 6-7 | 5-10 | Разложите фрукты тонким слоем на плоском круглом стеклянном блюде (большого диаметра). |
| Хлеб | | | | |
| Булочки (каждая примерно 50 г) | 2 шт. 4 шт. | 1½-2 3-4 | 5-10 | Положите булочки в круг, а хлеб - горизонтально на бумажное кухонное полотенце в середине вращающегося |
| Тосты/Сэндвичи | 250 г | 4-5 | | Подноса. |
| Немецкий хлеб (пшеничная + ржаная мука) | 500 г | 8-10 | | Переверните по окончании половины времени размораживания! |







ГРИЛЬ

Нагревательные элементы гриля расположены под потолком внутренней камеры печи. Они работают только тогда, когда дверца печи закрыта, а поднос вращается. Вращение подноса обеспечивает более равномерное подрумянивание пищи. Если гриль предварительно прогреть в течение 2-3 минут, приготавливаемое блюдо подрумянится быстрес.

Кухонные принадлежности для режима гриля:

Можно использовать жароустойчивую посуду с содержанием металла. Не пользуйтесь пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

Пища, которую можно готовить в режиме гриля:

Отбивные, сардельки, бифштексы, гамбургеры, ломтики бекона и окорока, тонкие порции рыбы, сэндвичи и все виды закусок на тостах.

Важное замечание:

Если используется только режим гриля, убедитесь в том, что нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи в горизонтальном положении, а не на задней стенке в вертикальном положении. Помните о том, что продукты нужно укладывать на верхнюю полку, если в инструкциях не указано обратное.

СВЧ + ГРИЛЬ

Этот режим приготовления сочетает в себе лучистую теплоту, идущую от гриля, и скорость приготовления, обеспечиваемую микроволнами. Он работает только тогда, когда закрыта дверца печи и вращается поднос. Благодаря вращению подноса, приготавливаемое блюдо подрумянивается равномеоно.

В этой модели печи имеются три комбинированных режима приготовления: 600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль и 300 Вт + Гриль.

Кухонные принадлежности для режима "СВЧ + гриль"

Используйте кухонные принадлежности, через которые могут проходить микроволны. Кухонная посуда должна быть жароустойчивой. Не используйте в комбинированном режиме металлические кухонные принадлежности. Не пользуйтесь пластмассовой посудой, поскольку она может расплавиться.

Продукты, которые можно готовить в режиме "СВЧ + гриль":

Пища, которую можно готовить в комбинированном режиме, включает все виды уже готовой пищи, которую нужно разогреть и подрумянить (например, запеченные макаронные изделия), а также продукты, для которых требуется небольшое время приготовления, чтобы подрумянить их сверху. Этот режим также можно использовать для приготовления толстых порций пищи, которая становится вкуснее, если сверху образуется золотистая хрустящая корочка (например, куски курицы, которые переворачиваются после половины времени приготовнения). Более подробные сведения смотрите в таблице поиготовления с использованием гоиля.

Важное замечание:

Когда используется комбинированный режим (СВЧ +гриль), убедитесь в том, что нагревательный элемент гриля находится под верхним сводом печи в горизонтальном положении, а не в вертикальном положении на задней стенке. Продукт нужно укладывать на верхнюю полку, если в инструкции не указано обратное. В других случаях его необходимо помещать непосредственно на воащающийся поднос. См. инструкции в спедующей таблице.

Если продукт требуется подрумянить с обеих сторон, его нужно переворачивать.

Руководство по приготовлению с использованием гриля

Предварительно прогрейте гриль, включив печь в режим гриля на 2-3 минуты. Используйте указанные в таблице уровни мощности и время в качестве руководства для приготовления с использованием гриля. Вынимайте блюдо, используя толстые рукавицы.

| Свежие продукты | Порция | Время предварительного разогрева (мин.) | Режим приготовле- ния | Время на 1 сторону (мин.) | Время на 2 сторону (мин.) | | |
|--------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Ломтики тоста | 4 шт. (4 x 25 г) | 3 | Только гриль | 6-7 | 5-6 | | |
| | | | Инструкции | | | | |
| | Положите : | госты рядом друг с дру | гом на решетку. | | | | |
| Булочки (уже | 2-4 шт. | 3 | Только гриль | 3-4 | 2-3 | | |
| испеченные) | | | Инструкции | | | | |
| | Разложите | булочки в кружок на р | ешетку сначала ни | жней стороной | вверх. | | |
| Жареные помидоры | 250 г (2 шт.) | 3 | 300 Вт + Гриль | 5½-6½ | - | | |
| | | Инструкции | | | | | |
| | Разрежьте | ьте помидоры пополам. | | | | | |
| | | их сверху солью, перце пюде из термостойкого | | | | | |
| Тосты по по- гавайски | 2 шт. (300 г) | 3 | 300 Вт + Гриль | 7-9 | - | | |
| | Инструкции | | Инструкции | | | | |
| | | рджарьте ломтики хлеб мтики сыра) и положите -3 минуты. | | | | | |
| Куриные крылышки (из | 400-500 г (6 шт.) | 3 | 300 Вт + Гриль | 12-14 | 11-13 | | |
| холодильника) | Инструкции | | | | | | |
| | или ножки, косточками | уски курицы, извлеченн маслом и посыпьте сп и в середину. тотовления на гриле да | ециями. Положите | их по кругу на | | | |





| Свежие продукты | Порция | Время предварительного разогрева (мин.) | Режим приготовле- ния | Время на 1 сторону (мин.) | Время на 2 сторону (мин.) | | | |
|------------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Печеный | 500 г | 3 | 450 Вт + Гриль | 10-12 | - | | | |
| картофель | | | | | | | | |
| | отрезанны | картофелины пополам ми сторонами в сторон и маслом и посыпьте сп | у гриля. Смажьте | обрезанную ст | орону | | | |
| Замороженные | 400 г | - | 600 Вт + Гриль | 16-18 | - | | | |
| блюда из | Инструкции | | | | | | | |
| макаронного теста (паста) | Положите замороженное блюдо из макаронного теста (-18 °C), н лазанью или тортелини, в подходящее по размеру блюдо из терм стекла и поставьте на решетку. | | | | | | | |
| Замороженный | 400 г | - | 450 Вт + Гриль | 20-22 | - | | | |
| рыбный гратен | Инструкции | | | | | | | |
| | Положите замороженный рыбный гратен (-1 блюдо из термостойкого стекла и поставьте | | | | | | | |
| Замороженные кусочки пиццы | 250 г (8 шт.) | - | 300 Вт + Гриль | 10-12 | - | | | |
| | Инструкции | | | | | | | |
| | Положите на решетку | замороженные закуски /. | а-ля пицца (-18°C | С) или мини-киг | ши по кругу | | | |
| Замороженная выпечка с | 200-250 г (1-2 шт.) | - | 300 Вт + Гриль | 4-6 | - | | | |
| обсыпкой (штрейзелем) | | | Инструкции | | | | | |
| (штреизелем) | Положите | Положите замороженную выпечку (-18 °C) одно к другому на решетку. После | | | | | | |

размораживания дайте постоять 5 минут.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

РАСТАПЛИВАНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА

Положите 50 г сливочного масла в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Накройте пластмассовой коышкой.

Нагревайте 30-40 секунд на уровне мощности 750 Вт, пока масло не растопится.

РАСПЛАВЛЕНИЕ ШОКОЛАДА

Положите 100 г шоколада в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте в течение 3-5 минут на мощности 450 Вт, пока шоколад не расплавится. Перемешайте один или два раза во время растапливания. Вынимайте, используя толстые рукавицы!

РАСПЛАВЛЕНИЕ ЗАСАХАРИВШЕГОСЯ МЕДА

Положите 20 г засахарившегося меда в маленькую глубокую стеклянную тарелку. Нагревайте 20-30 секунд на уровне мощности 300 Вт, пока мед не расплавится.

РАСПЛАВЛЕНИЕ ЖЕЛАТИНА

Положите пластинки сухого желатина (10 г) на 5 минут в холодную воду. Слейте воду с желатина и положите его в маленькую тарелку из термостойкого стекла. Нагревайте 1 минуту на уровне мощности 300 Вт.

Перемешайте желатин после того, как он расплавится.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛАЗУРИ (ДЛЯ ВЫПЕЧКИ И ПИРОЖНЫХ)

Смешайте глазурь быстрого приготовления (примерно 14 г) с 40 г сахара и 250 мл холодной воды. Готовьте, не накрывая, в чаше из термостойкого стекла от 3 ½ до 4½ минут с использованием уровня мощности 750 Вт, пока глазурь не станет прозрачной. Дважды перемешайте во время приготовления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЖЕМА

Положите 600 г фруктов (например, смеси ягод) в миску из термостойкого стекла с крышкой. Добавьте 300 г сахара для консервирования и тщательно перемешайте.

Готовьте, накрыв крышкой, 10-12 минут на уровне мощности 750 Вт.

Перемешайте несколько раз в процессе приготовления. Разложите в небольшие баночки для джема с заворачивающимися крышками. Поставьте баночки крышками вниз на 5 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУДИНГА

Смешайте концентрат пудинга с сахаром и молоком (500 мл), следуя инструкциям изготовителя концентрата, и хорошо перемешайте. Используйте миску подходящего размера из термостойкого стекла с крышкой. Готовьте, накрыв крышкой, от 6½ до 7½ минут на уровне мощности 750 Вт. Хорошо перемешайте несколько раз в процессе приготовления.

ПОДРУМЯНИВАНИЕ КУСОЧКОВ МИНДАЛЯ

Разложите 30 г кусочков миндаля ровным слоем на керамической тарелке среднего размера. Подрумянивайте от 3½ до 4½ минут на уровне мощности 600 Вт, перемешивая их несколько раз. Дайте миндалю постоять 2-3 минуты в печи. Вынимайте, используя толстые рукавицы!

2014-07-17





ЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно чистить следующие детали микроволновой печи.

- Внутренние и внешние поверхности
- Дверца и уплотнители дверцы
- Вращающийся поднос и роликовые подставки
- **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и надежно закрывайте дверцу.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что может привести к сокращению срока службы устройства, а также к возникновению опасной ситуации.
- 1. Для чистки внешних поверхностей используйте мягкую ткань и теплую мыльную воду. Промывайте и вытирайте насухо.
- 2. Удаляйте все брызги и пятна с внутренних поверхностей или роликовой подставки с помощью мыльного раствора и куска ткани. Промывайте и вытирайте насухо.
- 3. Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устранить запахи, поставьте на вращающийся поднос чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив печь на полную мощность.
- 4. Мойте тарелку в посудомоечной машине по мере необходимости.
- СЛЕДИТЕ, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте абразивные материалы и химические растворители. При очистке уплотнителей дверцы следите, чтобы частицы продуктов:
 - не накапливалась на них:
 - и не мешали правильно закрывать дверцу.
- **Чистите** внутреннюю камеру после каждого пользования печью, используя раствор мягкого моющего средства, но сначала дайте стенкам внутренней камеры печи остыть, чтобы избежать ожога.

ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

При установке микроволновой печи и ее обслуживании необходимо принять несколько простых мер предосторожности.

Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители дверцы.

- Сломаны петли
- Износился уплотнитель
- Деформировался или погнулся кожух

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей.

- **HE** снимайте наружный корпус печи. Если печь неисправна и требует ремонта, или если вы сомневаетесь в ее исправности, выполните следующие действия.
 - Отключите ее от сетевой розетки
 - Обратитесь в ближайший сервисный центр
- Если необходимо поместить печь на временное хранение, выберите сухое не запыленное место.

Причина: Пыль и влага могут оказать неблагоприятное воздействие на рабочие части печи.

Данная микроволновая печь не предназначена для коммерческого использования.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

| Модель | GE712MR |
|---|--|
| Источник питания | 230 В ~ 50 Гц |
| Потребление электроэнергии Микроволновая печь Гриль Комбинированный режим | 1150 Вт 1100 Вт 2250 Вт |
| Производимая мощность | 100 Вт / 750 Вт (IEC-705) |
| Рабочая частота | 2450 МГц |
| Магнетрон | OM75S(31) |
| Метод охлаждения | Двигатель вентилятора |
| Размеры (Ш х В х Г) Внешние Нагревательная камера печи | 489 x 275 x 371 мм 330 x 211 x 309 мм |
| Громкость | 20 литров |
| Вес Нетто | Приблизительно 12,5 кг |

[※] оборудование класса I

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы: 7 лет

ПРИМЕЧАНИЕ.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.









Производитель : Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес производителя:

(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу,Сувон-си, Гйонгги-до, Корея, 443-742

Адрес мощностей производства : ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Страна производства: Малайзия

Импортер в России:

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»

Адрес: 125009, г. Москва, Россия, ул. Воздвиженка 10, 4 этаж

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

| CTPAHA | ТЕЛЕФОН | ВЕБ-УЗЕЛ | |
|-------------|---|---|--|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com/ru/support | |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | | |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | www.samsung.com/support | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700) | | |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | | |
| KYRGYZSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru/support | |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | | |
| MONGOLIA | 7-495-363-17-00 | | |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/support | |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua ru/support (Russian) | |

DE68-04090A-04












Мікрохвильова піч

Інструкція користувача і посібник із приготування їжі

Зверніть увагу на те, що гарантія Samsung HE поширюється на дзвінки в центр обслуговування, що стосуються пояснень щодо принципів роботи виробу, коригування неправильного встановлення виробу або чищення чи технічного обслуговування.



Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.

уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.








3MICT

GE712MR_BWT_DE68-04090A-04_UK.indd 2

| Піч2 |
|---|
| Приладдя3 |
| Панель керування3 |
| Користування цією інструкцією4 |
| Важлива інформація з техніки безпеки4 |
| Пояснення символів і піктограм4 |
| Правила техніки безпеки для уникнення можливого надмірного впливу енергії мікрохвиль4 |
| Важливі інструкції з техніки безпеки5 |
| Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)7 |
| Встановлення мікрохвильової печі8 |
| Що робити в разі виникнення питань або сумнівів |
| Приготування/Підігрівання9 |
| Зупинка приготування їжі9 |
| Рівень потужності |
| Регулювання часу приготування9 |
| Розморожування вручну10 |
| Використання режиму швидкого розігрівання/приготування їжі10 |
| Параметри швидкого розігрівання/приготування їжі10 |
| Вибір приладдя10 |
| Приготування в режимі гриля11 |
| Поєднання мікрохвиль і гриля11 |
| Посібник із вибору посуду12 |
| Посібник із приготування їжі13 |
| Чищення мікрохвильової печі |
| Зберігання та ремонт мікрохвильової печі |
| Технічні характеристики21 |
| |

ПІЧ



- 1. ДВЕРЦЯТА
- 2. ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ
- **3.** ГРИЛЬ
- 4. ОСВІТЛЕННЯ
- 5. РЕГУЛЯТОР ПОТУЖНОСТІ
- 6. РЕГУЛЯТОР ТАЙМЕРА

- 7. ЗАМКИ ДВЕРЦЯТ
- 8. СКЛЯНА ТАРІЛКА
- **9.** МУФТА
- 10. РОЛИКОВА ОПОРА
- **11.** ОТВОРИ БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТІВ
- **12.** КНОПКА ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ







ПРИЛАДДЯ

Залежно від придбаної моделі в комплекті постачаються декілька аксесуарів, які можна використовувати в різний спосіб.

1. Муфта, яка вже закріплена на валу мотора в основі печі.

Призначення: Муфта обертає скляну тарілку.



2. Роликова опора, яка кріпиться в центрі печі.

Призначення: Роликова опора підтримує

скляну тарілку.



3. Скляна тарілка, яку ставлять на роликову опору так, щоб центр був з'єднаний із муфтою.



поверхня для приготування; її

можна легко вийняти і почистити.

4. Решітка для гриля, яку ставлять на скляну тарілку.



Призначення: Металеву решітку можна


використовувати для

приготування в режимі гриля і в комбінованому

режимі.

НЕ можна користуватися мікрохвильовою піччю, якщо не встановлено роликову опору і скляну тарілку.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



1. РОЗМОРОЖЕННЯ

- **4.** ГРИЛЬ
- 2. РЕГУЛЯТОР ПОТУЖНОСТІ
- **5.** KOM5I
- 3. РЕГУЛЯТОР ТАЙМЕРА







КОРИСТУВАННЯ ЦІЄЮ ІНСТРУКЦІЄЮ

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. В інструкції користувача міститься корисна інформація щодо приготування їжі в цій мікрохвильовій печі:

- правила техніки безпеки
- відповідні приладдя і посуд для приготування їжі
- корисні поради щодо приготування
- поради щодо приготування

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

Перш ніж використовувати піч, упевніться, що дотримано поданих далі вказівок.

- Використовуйте пристрій лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й експлуатації цього пристрою користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути уважним і обережним.
- Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження можуть стосуватися вашої печі. В разі виникнення запитань або проблем звертайтесь до найближчого центру обслуговування або отримайте підтримку чи шукайте інформацію на веб-сайті www. samsung.com.
- Ця мікрохвильова піч передбачена для підігрівання їжі. Вона призначена виключно для побутового використання. Не нагрівайте тканини будь-якого типу чи подушечки із зернами, оскільки це може призвести до отримання опіків або пожежі. Виробник не нестиме відповідальність за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або неправильного використання пристрою.
- Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ І ПІКТОГРАМ



Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть призвести до **серйозної травми або смерті користувача**.



Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть призвести до **отримання незначної травми або пошкодження майна**.



Попередження; небезпека пожежі



Попередження; гаряча поверхня



Попередження; електрика



Попередження; вибухонебезпечна речовина



НЕ намагайтеся виконати цю дію.



Чітко дотримуйтеся вказівок.



НЕ розбирайте виріб.



Вийміть штепсель із розетки.



НЕ торкайтесь.



Перевірте, чи виріб заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом.



Зателефонуйте до центру обслуговування по допомогу.



Примітка



Важлива інформація

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬ.

Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до шкідливого впливу мікрохвильового випромінювання на організм.

- (а) За жодних обставин не можна користуватися піччю з відкритими дверцятами, псувати блокувальні контакти (замки дверцят) або вставляти будь-що в отвори блокувальних контактів.
- (б) НЕ вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не допускайте накопичення часточок продуктів або миючих засобів на ущільнюючих поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнюючі поверхні в чистоті, протираючи їх після використання печі спочатку вологою, а потім м'якою сухою ганчіркою.
- (в) НЕ використовуйте несправну піч, доки її не полагодить кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компаніївиробника. Особливо важливо, щоб дверцята печі надійно закривались і не було жодних пошкоджень:



- (1) дверцята (зігнуті)
- (2) завіси дверцят (зламані або ослаблені)
- (3) ущільнювачі дверцят та ущільнюючі поверхні
- (г) Регулювати чи ремонтувати піч може лише кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-виробника.

Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу В, що працює в діапазоні ISM. Друга група включає всі пристрої, які працюють в діапазоні ISM, у яких виробляється та/або використовується радіочастотна енергія у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також електроерозійні верстати (EDM) та пристрої для електродугового зварювання. Пристрої класу В призначені для побутового використання та в установах, під'єднаних до електромережі з низькою напругою.

Компанія Samsung стягуватиме плату за заміну приладдя чи усунення незначного дефекту, якщо пошкодження пристрою та/чи пошкодження приладдя або його втрата були спричинені користувачем. Ця умова стосується таких частин:

- дверцят із вм'ятинами, подряпинами чи поламаних дверцят, ручки, зовнішньої панелі чи панелі керування;
- (б) поламаної чи загубленої форми, напрямного ролика, муфти чи решітки-гриль.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Постійно дотримуйтесь цих заходів безпеки.

| A | ПОПЕРЕДЖЕННЯ | ▲ | A | | Æ |
|---|---|----------|----------|----------|-------------------------|
| X | Лише кваліфікований спеціаліст може змінювати або ремонтувати мікрохвильову піч. | √ | ✓ | ✓ | $\overline{\mathbf{V}}$ |
| | Не нагрівайте рідини або продукти у щільно закритій ємності у режимі мікрохвиль. | √ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують воду під високим тиском чи пару. | √ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не встановлюйте цей пристрій біля обігрівачів і легкозаймистих матеріалів, у місці, з високим вмістом жиру, вологому або запиленому місці, під прямим сонячним промінням і водою (дощем), чи місцях де може витікати газ; на нерівній поверхні. | | | ✓ | ~ |
| | Цей пристрій слід належно заземлити відповідно до місцевих і національних норм. | √ | ✓ | ✓ | ✓ |
| * | Зі штепселя та місць контактів слід усунути всі чужорідні речовини, наприклад пил або вологу, сухою ганчіркою. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | Не тягніть і сильно не згинайте кабель живлення, не ставте на нього важкі предмети. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| * | У випадку витікання газу (пропану, зрідженого нафтового газу тощо) негайно провітріть приміщення, не торкаючись штепселя. | √ | ✓ | ✓ | ~ |
| 8 | Не торкайтеся штепселя вологими руками. | √ | ✓ | √ | ~ |
| | Не вимикайте пристрій, виймаючи штепсель із розетки під час роботи пристрою. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| • | Не пхайте пальці або сторонні предмети у піч. Якщо будь-яка чужорідна речовина, наприклад вода, потрапить у пристрій, від'єднайте його від електромережі та зверніться до найближчого центру обслуговування. | ✓ | ~ | ~ | ~ |
| | Не тисніть надмірно та не стукайте по пристрою. | √ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Не ставте піч на крихкі предмети, наприклад умивальник чи скляний предмет (тільки для моделей, які встановлюються на полицю чи шафку). | √ | ✓ | | |
| | Не використовуйте для чищення пристрою бензол, розчинник, спиртовий засіб, пристрій зі струменевою подачею пари або пристрій із подачею води під високим тиском. | ✓ | ~ | ✓ | ~ |
| | Упевніться, що напруга, частота і струм мережі відповідають технічним характеристикам виробу. | ✓ | ~ | | ~ |
| | Надійно під'єднайте штепсель до мережі. Не використовуйте адаптер для кількох штепселів, кабель-подовжувач або електричний трансформатор. | √ | ✓ | ✓ | |
| | Не зачіпайте кабель живлення за металевий об'єкт, не затискайте кабель між предметами і не кладіть його позаду печі. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Не використовуйте пошкоджений штепсель, пошкоджений кабель живлення або ненадійно закріплену розетку. Якщо штепсель або кабель живлення пошкоджені, одразу зверніться до найближчого центру обслуговування. | ✓ | ~ | ✓ | ✓ |
| | Пристрої не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування. | ✓ | ✓ | | |
| | Не лийте і не розпилюйте воду на або у піч. | √ | ✓ | | |
| | Не ставте предмети на або всередину печі, на дверцята печі. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Не розпилюйте летючі речовини, наприклад інсектициди, на поверхню печі. | ✓ | ✓ | | |
| * | За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

GE712MR_BWT_DE68-04090A-04_UK.indd 5 2014-07-17 11:57:54



| | Цей пристрій не розраховано для встановлення у транспортних засобах, трейлерах тощо. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
|----------------|---|----------|----------|----------|---|
| | Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі. Особливо будьте уважні під час нагрівання страв або напоїв, які містять алкоголь, оскільки пари алкоголю можуть контактувати з гарячими частинами печі. | ✓ | | ~ | ~ |
| | Мікрохвильову піч слід ставити лише на полицю або на шафку, в жодному разі не в шафку (тільки для моделей, які встановлюються на полицю чи у шафку). | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| * | ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Пристрій і його легкодоступні частини нагріваються під час використання. Уникайте контакту з нагрівальними елементами. Дітей до 8 років, які не перебувають під постійним наглядом дорослих, не слід підпускати до пристрою. | ✓ | ~ | ~ | ~ |
| * | ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих лише, якщо попередньо отримали відповідні вказівки, можуть безпечно користуватися піччю і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. | ✓ | ~ | ~ | ~ |
| * | Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроем лише, якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроем і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям бавитися з цим пристроем. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих. | ✓ | ~ | ✓ | ~ |
| \overline{Z} | ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверцят, піч не можна використовувати до тих пір, поки її не полагодить спеціаліст. | √ | ✓ | ~ | ~ |
| \sum | ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвиль. | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| | ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом. | ✓ | ✓ | ~ | |
| | ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути. | ✓ | | ✓ | ~ |
| | ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися. Для уникнення опіків малих дітей не можна допускати до пристрою. | √ | | ✓ | |
| * | Закриваючи чи відкриваючи дверцята, слідкуйте, щоб поруч не було дітей; діти можуть вдаритися об дверцята чи прищемити пальці. | ✓ | ~ | ✓ | ~ |
| | · | | | | |

| * | ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом. Для уникнення такої ситуації ЗАВЖДИ дотримуйтеся часу витримки після вимкнення печі не менше 20 секунд, щоб температура вирівнялася по всьому об'єму рідини. Помішуйте отраву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ помішуйте після підігрівання. У разі опіку дотримуйтеся цих інструкцій із надання ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ. • Занурте обпечене місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин. • Накладіть на обпечену ділянку чисту суху пов'язку. • Не наносьте на обпечену ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів. | ~ | ~ | ~ | ~ |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| | Не кладіть піддон чи решітку у воду відразу після приготування, оскільки так можна їх пошкодити. | | | | ~ |
| | Не використовуйте мікрохвильову піч для приготування страв у фритюрі, оскільки температуру олії контролювати неможливо. Може мати місце раптове переливання гарячої рідини під час кипіння. | ✓ | | | ✓ |
| * | Під час використання пристрій нагрівається. Уникайте контакту з нагрівальними елементами всередині мікрохвильової печі. | √ | | ✓ | ~ |
| * | ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб запобігти опікам, вміст пляшок із молоком і баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти його температуру перед годуванням дитини. | | | ✓ | |
| * | Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися пристроєм. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| * | Цю піч потрібно встановлювати у правильному напрямку і на такій висоті, щоб отримати легкий доступ до камери і панелі керування. | √ | ✓ | ✓ | ✓ |
| * | Перш ніж використовувати піч вперше, слід підігріти в ній воду протягом 10 хвилин. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| * | Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки. Якщо з печі чути незрозумілий шум, запах горілого чи видно дим, негайно від'єднайте штепсель від мережі та зверніться до найближчого центру обслуговування. | ✓ | ~ | ✓ | ~ |
| | В режимі чищення поверхні печі можуть нагріватися більше, ніж звичайно, і не слід допускати дітей близько до печі (тільки для моделей із функцією чищення). | | ~ | ✓ | |



| | Перед увімкненням режиму чищення необхідно видалити рештки продуктів чи рідини, а також перевірити у відповідному посібнику, які предмети можна залишити в печі на час роботи режиму чищення (тільки для моделей із функцією чищення). | ✓ | ~ | ✓ | ✓ |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| * | Пристрій слід встановлювати таким чином, щоб його можна було відключити від мережі після встановлення. Для відключення пристрою використовуйте штекер, який має бути легкодоступним, або перемикач, встановлений у фіксовану проводку згідно правил (тільки для вбудованої моделі). | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| | Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст. | | ✓ | | |
| A | УВАГА | ◬ | A | | Æ |
| * | Використовуйте лише ті предмети, які призначені для мікрохвильових печей; НЕ використовуйте жодних металевих емностей, столового посуду із золотою чи срібною оправою, шампури, виделки тощо. Знімайте дротові зав'язки з паперових чи пластикових пакетів. Причина: можуть виникати електричні розряди та іскри, що може спричинити пошкодження печі. | ✓ | | ~ | ✓ |
| * | Нагріваючи їжу у пластиковому чи паперовому посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, оскільки посуд може загорітися. | ✓ | | ✓ | |
| | Не використовуйте мікрохвильову піч для сушіння газет чи одягу. | √ | | ✓ | ✓ |
| | Невелику кількість їжі ставте на недовгий час, щоб не перегріти її, і щоб вона не закипала. | √ | | ✓ | ✓ |
| 3 | Якщо побачите чи почуєте дим, вимкніть піч і від'єднайте кабель від розетки. Не відкривайте дверцята, щоб полум я згасло без доступу кисню. | ✓ | | ✓ | √ |
| * | Піч необхідно регулярно чистити і видаляти з неї залишки продуктів. | √ | ✓ | | ✓ |
| | Не занурюйте кабель живлення або штепсель у воду, а також уникайте контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями. | √ | ✓ | | |
| | Не можна нагрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круго зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання; також не можна нагрівати герметично закриті пляшки та банки, вакуумні упаковки, контейнери, горіхи в шкаралупі, помідори тощо. | | | ✓ | ✓ |
| | Не накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Вони можуть загорітися від гарячого повітря, яке виходить із печі. Піч може також перегрітись і вимкнутись автоматично; не вмикайте піч, доки вона достатньо не охолоне. | ✓ | | √ | |

| Ø | Коли виймаєте посуд із печі, завжди використовуйте спеціальні рукавиці, щоб уникнути опіків. | | | ✓ | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| ® | Не торкайтеся нагрівальних елементів або внутрішніх стінок печі, доки піч не охолоне. | | | ✓ | |
| * | Помішуйте рідину під час нагрівання або після нагрівання і дайте їй охолонути щонайменше 20 секунд, щоб запобігти її раптовому закипанню. | | | ✓ | |
| * | Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі, щоб запобігти отриманню опіків від гарячого повітря або пари, що виходять із печі. | | | ✓ | |
| | Не вмикайте мікрохвильову піч, коли вона порожня. В цілях безпеки мікрохвильова піч автоматично вимкнеться через 30 хвилин роботи. Рекомендовано постійно зберігати стакан води всередині печі для поглинання мікрохвильової енергії у випадку випадкового увімкнення печі. | ✓ | | | ~ |
| | Не використовуйте для миття скла жорсткі абразивні миючі засоби та гострі металеві шкребки, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити дроблення скла. | √ | | | ~ |
| * | Встановлюйте піч, дотримуючись належної відстані від стіни чи інших предметів, як зазначено у цьому посібнику (дивіться розділ «Встановлення мікрохвильової печі»). | ✓ | | ✓ | |
| * | Будьте уважні, коли підключаєте інші електропристрої до розетки біля печі. | ✓ | ✓ | ✓ | |

X

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ (ВІДХОДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю о людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.



ВСТАНОВЛЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Встановіть піч на пласку рівну поверхню на висоті приблизно 85 см від підлоги. Поверхня має бути достатньо стійкою, щоб витримати вагу печі.

1. Під час встановлення печі для нормальної вентиляції забезпечте відстань між піччю та іншими предметами не менше 10 см для задніх і бокових стінок та 20 см для верхньої кришки печі.



Вийміть із печі всі пакувальні матеріали.
 Встановіть роликову опору і скляну тарілку.
 Упевніться, що тарілка вільно обертається.



- 3. Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки.
- Якщо пошкоджено кабель живлення, його необхідно замінити на спеціальний кабель або кабель у зборі, який можна придбати в компанії-виробника або її агента з обслуговування. З міркувань особистої безпеки під'єднайте кабель до 3-контактної заземленої розетки мережі змінного струму 230 В, 50 Гц. Якщо кабель живлення пошкоджено, його слід замінити спеціальним кабелем.
- Не встановлюйте мікрохвильову піч у спекотному або вологому місці, наприклад поряд зі звичайною кухонною плитою або радіатором опалення. Необхідно враховувати характеристики живлення печі; будь-який подовжувач має відповідати тим самим вимогам, що й кабель живлення з комплектації. Перед першим використанням мікрохвильової печі протріть внутрішні поверхні та ущільнювач дверцят вологою ганчіркою.

ЩО РОБИТИ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПИТАНЬ АБО СУМНІВІВ

Якщо у вас виникла будь-яка з нижченаведених проблем, спробуйте подані вирішення.

Це звичайне явище.

- Конденсація вологи всередині печі.
- Повітряний потік навколо дверцят і зовнішнього корпусу.
- Світлові відблиски навколо дверцят і зовнішнього корпусу.
- Пара, яка виходить по периметру дверцят або з вентиляційних отворів.

Піч не працює після повороту регулятора таймера.

• Перевірте, чи повністю закриті дверцята.

Зовсім не відбувається приготування їжі.

- Перевірте, чи правильно встановлено таймер.
- Перевірте, чи закриті дверцята.
- Перевірте, чи не перевантажено електричну мережу, що спричинило до згоряння плавкого запобіжника або спрацювання автоматичного переривача.

Їжа не готова або надто запечена.

- Перевірте, чи правильно вибрано час приготування для цього типу їжі.
- Перевірте, чи вибрано правильний рівень потужності.

Всередині печі помітні іскри і чути потріскування (іскріння).

- Перевірте, чи не використовується посуд із металевим оздобленням.
- Перевірте, чи не залишено в печі виделку або інший металевий предмет.
- Перевірте, чи не знаходиться алюмінієва фольга надто близько до внутрішніх стінок.

Піч створює перешкоди для радіоприймачів і телевізорів.

 Під час роботи печі можна спостерігати незначні перешкоди у роботі радіоприймачів чи телевізорів. Це звичайне явище. Щоб вирішити цю проблему, встановлюйте піч подалі від телевізорів, радіоприймачів та антен.

Не працює лампочка.

З міркувань безпеки користувач не повинен змінювати лампочку особисто.
 Зверніться у найближчий центр обслуговування Samsung, щоб викликати кваліфікованого інженера для заміни лампочки.

Під час першого увімкнення з печі йде дим і відчувається неприємний запах.

- Це тимчасове явище, спричинене новими нагрівальними елементами. Дим і запах повністю зникнуть після 10 хвилин роботи. Щоб швидше усунути запах, увімкніть піч, поставивши у камеру склянку з лимонним розчином чи соком.
- Якщо ці інструкції не допоможуть усунути проблему, зверніться до магазину, в якому придбано піч, або в найближчий центр обслуговування компанії SAMSLING.







ПРИГОТУВАННЯ/ПІДІГРІВАННЯ

Подана далі процедура пояснює як правильно приготувати або розігріти їжу. Завжди перевіряйте встановлені вами режими, перед тим як залишити піч без нагляду.

Спершу помістіть їжу в центр скляної тарілки. Потім закрийте дверцята.

1. Встановіть максимальний рівень потужності. повернувши регулятор потужності (максимальна потужність: 750 Вт)



2. Встановіть час, повернувши регулятор таймера у потрібне положення.



Результат: Всередині печі з'явиться світло і тарілка почне крутитися.



Щоб змінити потужність нагрівання під час приготування їжі, поверніть регулятор потужності.

ЗУПИНКА ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Зупинити процес приготування можна в будь-який час, щоб проконтролювати приготування їжі.

1. Щоб призупинити тимчасово Відкрийте дверцята.



Результат: Приготування їжі зупиняється. Щоб продовжити приготування, закрийте дверцята.







РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

Можна вибрати один із нижченаведених рівнів потужності.

| Dinau zazawa ezi | Вихідна потужність | | | |
|-----------------------------|--------------------|---------|--|--|
| Рівень потужності | МІКРОХВИЛІ | ГРИЛЬ | | |
| ВИСОКИЙ | 750 Вт | - | | |
| СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ | 600 BT | - | | |
| СЕРЕДНІЙ | 450 BT | - | | |
| СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ | 300 Вт | - | | |
| РОЗМОРОЖЕННЯ (💍) | 180 Вт | - | | |
| НИЗЬКИЙ/НЕ ДАВАТИ ОХОЛОНУТИ | 100 Вт | - | | |
| ГРИЛЬ | - | 1100 BT | | |
| KOMEI I (간M) | 300 Вт | 1100 Вт | | |
| KOMBI II (<u>33</u> ,M) | 450 BT | 1100 BT | | |
| KOMBI III (JII, M) | 600 Вт | 1100 Вт | | |





РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

Залишковий час приготування можна змінювати, повертаючи регулятор таймера.









РОЗМОРОЖУВАННЯ ВРУЧНУ

Режим розмороження дає змогу швидко розморозити м'ясо, птицю, рибу, хліб та кондитерські вироби. Спершу покладіть заморожені продукти в центр скляної тарілки і закрийте дверцята.

 Встановіть регулятор потужності в положення 180 Вт.



2. Встановіть потрібну вагу за допомогою регулятора **таймера**.

Результат: Почнеться процес розмороження.



Використовуйте лише безпечний для використання в мікрохвильовій печі посуд.

ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ ШВИДКОГО РОЗІГРІВАННЯ/ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Насамперед, помістіть продукти на середину скляної тарілки і закрийте дверцята.

 Встановіть регулятор потужності в положення максимальної потужності.



 Поверніть регулятор таймера у положення швидкого розігрівання (для напоїв, супів, свіжих овочів тощо).



Використовуйте лише безпечний для використання в мікрохвильовій печі посуд.

ПАРАМЕТРИ ШВИДКОГО РОЗІГРІВАННЯ/ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

У цьому розділі подано деякі підказки та рекомендації щодо користування режимом швидкого розігрівання/приготування.

| Позначення | Тип продукту | Потужність | Порція | Час приготування | Час витримки |
|------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------|
| | Напої | 750 Вт | 150 мл | 1 хв. 30 с | 1-2 xв. |
| | Суп/Соус (охолоджений) | 750 Bt | 200-250 мл | 3 хв. 10 с | 2-3 xB. |
| | Свіжі овочі | 750 Вт | 300-350 г | 5 хв. 30 с | 3 хв. |

ВИБІР ПРИЛАДДЯ

Використовуйте лише приладдя, як є безпечне для використання в мікрохвильовій печі; не використовуйте пластмасових ємностей, паперових чашок, рушників тощо.

Якщо ви хочете вибрати комбінований режим приготування (гриль і мікрохвилі), використовуйте приладдя, які є безпечними для використання як у мікрохвильовій печі, так і в звичайній печі.



Більш детальну інформацію про придатні для використання посуд і приладдя дивіться в розділі «Посібник із вибору посуду» на сторінці 12.





ПРИГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ ГРИЛЯ

За допомогою гриля можна швидко нагріти і підсмажити продукти без використання мікрохвиль. Для цього в комплект печі входить решітка для гриля.

 Розігрійте гриль до потрібної температури, повернувши регулятор потужності в положення гриль (()) і встановивши потрібне значення часу за допомогою регулятора таймера.



 Відкрийте дверцята і покладіть продукти на решітку.



3. Встановіть потрібний час приготування, повертаючи регулятор таймера. (Наприклад: 60 хвилин).




Результат: Починається приготування страви.

- Не турбуйтеся, якщо в процесі приготування нагрівальний елемент вимикається і знову вмикається. Ця система розроблена для того, щоб запобігти перегріванню печі.
- авжди використовуйте рукавиці, щоб доторкнутися до посуду в печі, оскільки він буде дуже гарячим.

ПОЄДНАННЯ МІКРОХВИЛЬ І ГРИЛЯ

Для того, щоб швидко приготовити їжу і підрум'янити її, можна комбінувати використання мікрохвиль і гриля.

- Завжди використовуйте посуд, безпечний як для мікрохвильових печей, так і для звичайної печі. Найкращими для цього є тарілки з кераміки або термостійкого скла.
- Завжди використовуйте рукавиці, щоб доторкнутися до посуду в печі, оскільки він буде дуже гарячим.
- Відкрийте дверцята печі, натиснувши велику кнопку у нижньому правому куті панелі керування. Покладіть продукти на решітку, а решітку на скляну тарілку. Закрийте дверцята.






3. Встановіть потрібний час розморожування за допомогою регулятора **таймера**. (Наприклад: 60 хвилин).



Результат: Починається приготування страви.











ПОСІБНИК ІЗ ВИБОРУ ПОСУДУ

Щоб приготувати їжу в мікрохвильовій печі, мікрохвилі мають проникати в їжу, а посуд не має відбивати чи поглинати їх. Тому, слід уважно вибирати посуд для мікрохвильової печі. Якщо на посуді є маркування «Безпечний для мікрохвильової печі», тоді все гаразд. У поданій нижче таблиці перелічені різні види кухонних приладь і вказано, чи можна їх використовувати в мікрохвильовій печі і яким чином не робити

| Кухонне приладдя | Безпечно для мікрохвильової печі | Коментарі |
|---|--|--|
| Алюмінієва фольга | √ X | Можна використовувати в невеликих кількостях для захисту окремих ділянок їжі від підгоряння. Якщо фольга розташована надто близько до стінки печі або використовується надто багато фольги, це може спричинити іскріння. |
| Тарілка для підрум'янення | ✓ | Не розігрівайте більше восьми хвилин. |
| Порцеляна і глиняні вироби | 1 | Порцеляну, кераміку, глазуровану кераміку і кісткову порцеляну можна використовувати, якщо на них немає металевого оздоблення. |
| Одноразова пластикова та картонна тара | ✓ | Деякі заморожені продукти пакують у такій тарі. |
| Пакування продуктів швидкого приготування | | |
| Полістиролові горнята та контейнери | ✓ | Можна використовувати для розігрівання їжі. Перегрівання може спричинити плавлення полістиролу. |
| • Паперові пакети чи газети | Х | Може спалахнути. |
| • Папір вторинної переробки або металеві затискачі | Х | Може спричинити іскріння. |
| Скляний посуд | | |
| • Універсальний посуд для готування та сервірування | 1 | Можна використовувати, якщо не він декорований металевим обідком. |
| • Тонкий скляний посуд | 1 | Можна використовувати для розігрівання їжі та рідин. Тонке скло може розбитися або тріснути у разі різкого нагрівання. |

| Кухонне приладдя | | Безпечно для мікрохвильової печі | Коментарі | | |
|------------------|--|--|---|--|--|
| • | Скляні банки | ✓ | Можна використовувати лише без кришки. Підходять лише для розігрівання. | | |
| Me | талевий посуд | | | | |
| • | Тарілки | Х | Може спричинити іскріння або займання. | | |
| • | Дроти для зв'язування пакетів для замороження | Х | | | |
| Па | пір | | | | |
| • | Тарілки, горнята, серветки і кухонний папір | ✓ | Для нетривалого приготування і розігрівання. Також для поглинання надлишку вологи. | | |
| • | Папір вторинної переробки | Х | Може спричинити іскріння. | | |
| Пл | астик | | | | |
| • | Контейнери | ✓ | Особливо, якщо це вогнетривкий термопластик. Деякі інші види пластику можуть деформуватися або втратити колір від високої температури. Не використовуйте меламіновий пластик. | | |
| • | Плівка | ✓ | Може використовуватися для утримування вологи. Не має торкатися продуктів. Будьте обережні, коли знімаєте плівку після готування, оскільки з-під неї виходить гаряча пара. | | |
| • | Пакети для замороження | √ X | Лише якщо придатні для кип'ятіння або використання в печі. Не мають бути герметично закриті. Якщо необхідно, проколіть виделкою. | | |
| | рафінований папір або пір, який не пропускає р | ✓ | Може використовуватися для утримання вологи та запобігання розбризкування. | | |

: рекомендовано

: використовувати з обережністю

: небезпечно



ПОСІБНИК ІЗ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

МІКРОХВИЛІ

Мікрохвильова енергія фактично проникає в їжу, притягується та абсорбується наявною в їжі водою, жиром і цукром.

Мікрохвилі спричиняють швидке коливання молекул в їжі. Швидке коливання цих молекул створює тертя, що в свою чергу генерує тепло для приготування їжі.

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Посуд для мікрохвильової печі

Для забезпечення максимальної ефективності приготування посуд, що використовується для приготування, має пропускати мікрохвилі крізь себе. Мікрохвилі відбиваються металом, таким як нержавіюча сталь, алюміній і мідь, але вони можуть проникати крізь кераміку, скло, порцеляну і пластмасу, а також крізь папір і дерево. Тому в металевих емностях готувати не можна.

Продукти, які можна готувати в мікрохвильовій печі

У мікрохвильовій печі можна готувати багато видів продуктів, зокрема свіжі та заморожені овочі, фрукти, макаронні вироби, рис, крупи, боби, рибу і м'ясо. Також у ній можна готувати соуси, заварні креми, супи, парені пудинги, консерви та приправи чатні. Загалом приготування за допомогою мікрохвиль ідеально підходить для будь-яких страв, які зазвичай готують на кухонній плиті. Наприклад, можна топити масло або шоколад (див. розділ зі спеціальними порадами).

Використання кришки під час приготування їжі

Дуже важливо накривати їжу під час приготування, оскільки вода, що випаровується, перетворюється в пару і впливає на процес приготування. Їжу можна накривати різними способами: наприклад, керамічною тарілкою, пластмасовою кришкою або пластиковою плівкою, придатною для використання в мікрохвильовій печі.

Час витримки

Після завершення приготування важливо дати їжі постояти, щоб температура по всій масі продукту зрівнялася.

Вказівки щодо приготування заморожених овочів

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готування до отримання бажаного результату.

Перемішайте двічі під час приготування і один раз після його завершення. Після приготування страви додайте сіль, спеції або масло. На час витримки накрийте кришкою.

| Страва | Порція | Потужність | Час приготування (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|--------|------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Шпинат | 150 г | 600 Вт | 5½-6½ | 2-3 | Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. |
| Броколі | 300 г | 600 BT | 10-11 | 2-3 | Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. |
| Горошок | 300 г | 600 BT | 8-9 | 2-3 | Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. |
| Зелена квасоля | 300 г | 600 BT | 10-11 | 2-3 | Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. |
| Суміш овочів (морква/горошок/кукурудза) | 300 г | 600 BT | 9-10 | 2-3 | Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. |
| Суміш овочів (у китайському стилі) | 300 г | 600 BT | 8½-9½ | 2-3 | Додайте 15 мл (1 ст. л.) холодної води. |







Вказівки щодо приготування свіжих овочів

Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 30-45 мл холодної води (2-3 ст. л.) на кожні 250 г, якщо не рекомендовано іншу кількість води – див. табличку. Готуйте з накритою кришкою протягом мінімального часу, вказаного в таблиці. Потім продовжуйте готування до отримання бажаного результату. Час від часу помішуйте страву під час і після приготування їжі. Після приготування страви додайте сіль, спеції або масло. Накрийте посудину кришкою і дайте страві постояти 3 хвилини.

Підказка.

Нарізайте свіжі овочі на однакові шматочки. Чим менші шматочки, тим швидше вони приготуються.

Усі свіжі овочі слід готувати за максимальної потужності мікрохвильової печі (750 Вт).

| Страва | Порція | Час приготу- вання (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Броколі | 250 г 500 г | 5-5½ 8½-9 | 3 | Підготуйте суцвіття однакового розміру. Розмістіть стеблами досередини. |
| Брюссельська капуста | 250 г | 6½-7½ | 3 | Додайте 60-75 мл (5-6 ст.л.) води. |
| Морква | 250 г | 5-6 | 3 | Поріжте моркву на однакові шматочки. |
| Цвітна капуста | 250 г 500 г | 5½-6 9½-10 | 3 | Підготуйте суцвіття однакового розміру. Розріжте великі суцвіття навпіл. Розмістіть кінцями суцвіть досередини. |
| Цукіні | 250 г | 4-41/2 | 3 | Поріжте кабачки цукіні на шматки. Додайте 30 мл (2 ст.л.) води або шматочок масла. Готуйте, доки не зм'якнуть. |
| Баклажани | 250 г | 4½-5 | 3 | Поріжте баклажани на маленькі шматочки і побризкайте 1 столовою ложкою лимонного соку. |
| Цибуля-порей | 250 г | 5-51/2 | 3 | Поріжте цибулю на товсті шматки. |
| Гриби | 125 г 250 г | 1½-2 3½-4 | 3 | Поріжте гриби або покладіть їх цілими, якщо вони маленькі. Додавати воду не потрібно. Побризкайте лимонним соком. Посоліть і поперчіть. Злийте воду, перш ніж подавати страву на стіл. |
| Цибуля | 250 г | 5-6 | 3 | Поріжте цибулю скибками або навпіл. Додайте лише 15 мл (1 ст.л.) води. |
| Болгарський перець | 250 г | 4½-5 | 3 | Поріжте перець на маленькі шматки. |

| Страва | Порція | Час приготу- вання (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|----------|----------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| Картопля | 250 г 500 г | 5-6 9-10 | 3 | Зважте почищену картоплю і розріжте її на однакові половинки або четвертинки. |
| Бруква | 250 г | 5-5½ | 3 | Поріжте брукву на маленькі кубики. |

Вказівки щодо приготування рису і макаронних виробів

Рис:

Використовуйте велику посудину з термостійкого скла з кришкою – під час приготування об'єм рису збільшується вдвічі. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування рису помішайте його, перш ніж дати постояти, після чого посоліть або додайте спеції і масло.

Примітка. Після завершення часу приготування може виявитися, що рис не увібрав усю воду.

Макарони:

Використовуйте велику посудину з термостійкого скла. Додайте киплячу воду, пучку солі і ретельно помішайте. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Час від часу помішуйте макарони під час і після приготування. Поки макарони відстоюються, накрийте посудину кришкою, після чого злийте воду.

| Страва | Порція | Потужність | Час приготування (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|-----------------------------------|--------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Білий рис (пропарений) | 250 г | 750 Bt | 17-18 | 5 | Додайте 500 мл холодної води. |
| Коричневий рис (пропарений) | 250 г | 750 Bt | 22-23 | 5 | Додайте 500 мл холодної води. |
| Коричневий рис | 250 г | 750 Bt | 22-23 | 10 | Додайте 600 мл холодної води. |
| Змішаний рис (рис + дикий рис) | 250 г | 750 Bt | 18-19 | 5 | Додайте 500 мл холодної води. |
| Суміш зернових (рис + злаки) | 250 г | 750 Bt | 19-20 | 5 | Додайте 400 мл холодної води. |
| Макарони | 250 г | 750 Bt | 11-12 | 5 | Додайте 1000 мл гарячої води. |







ПІДІГРІВАННЯ

Ваша мікрохвильова піч підігріє їжу значно швидше, ніж звичайна піч. Використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче. Час у табличці вказано для підігрівання рідин кімнатної температури близько $+18 \sim +20$ °C або охолоджених страв, які мають температуру $+5 \sim +7$ °C.

Розміщення і використання кришки

Намагайтесь не підігрівати страви великого розміру, наприклад великий шматок м'яса, адже вони, зазвичай, висушуються ззовні, перш ніж страва підігріється всередині. Більш доцільно підігрівати страви меншими порціями.

Рівні потужності і помішування

Деяку їжу можна підігрівати із використанням потужності 750 Вт, а іншу – із використанням рівнів потужності 600 Вт, 450 Вт чи навіть 300 Вт. Див. табличку для довідки. Загалом, якщо продукти мають делікатну структуру, великий об'єм або підігріваються дуже швидко (пироги з начинкою тощо), краще розігрівати їх з використанням нижчого рівня потужності.

Для оптимального результату під час підігрівання ретельно помішуйте або перевертайте страву. Якщо можливо, помішайте страву ще раз перед тим, як подавати її на стіл.

Будьте особливо уважні, коли підігріваєте рідини або продукти дитячого харчування. Щоб запобігти раптовому кипінню рідин і ризику ошпарення, помішайте страву перед, під час і після підігрівання. Залиште страву на деякий час у мікрохвильовій печі. Радимо класти у рідини пластмасову ложку або скляну паличку. Не перегрівайте їжу: це може її зіпсувати.

Краще встановити менший час підігрівання і додати його в разі потреби.

Час підігрівання і витримки

Підігріваючи страву вперше, радимо занотувати час, який для цього знадобився, для довідки у майбутньому.

Зажди перевіряйте, чи страва повністю прогрілася.

Залиште страву на деякий час після підігрівання, щоб температура вирівнялась по всьому об'єму.

Рекомендований час витримки після підігрівання – 2-4 хвилини, якщо у табличці не зазначено інше.

Будьте особливо уважні, коли підігріваєте рідини або продукти дитячого харчування. Див. також розділ про заходи безпеки.

ПІДІГРІВАННЯ РІДИН

Завжди залишайте страву постояти принаймні 20 секунд після вимкнення печі, щоб температура вирівнялась по всьому її об'єму. Помішуйте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ помішуйте після підігрівання. Щоб запобігти раптовому кипінню рідини і ризику ошпарення, кладіть ложку або скляну паличку у напої і помішуйте перед, під час і після підігрівання.

ПІДІГРІВАННЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ Вилийте у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Після підігрівання ретельно помішайте! Переш ніж подавати, дайте постояти 2-3 хвилини. Ще раз помішайте і перевірте температуру. Рекомендована температура подавання: між 30-40 °C.

ДИТЯЧЕ МОЛОКО Налийте молоко у стерилізовану скляну пляшечку. Підігрівайте, не накриваючи. Ніколи не підігрівайте пляшечку для дитячого харчування, закриту соскою, оскільки пляшечка може вибухнути від перегрівання. Добре потрясіть пляшечку перед тим, як залишити її постояти, і перед годуванням! Завжди уважно перевіряйте температуру дитячого молока чи їжі, перш ніж давати дитині. Рекомендована температура подавання: прибл. 37 °C.

ПРИМІТКА.

Для запобігання опікам слід уважно перевіряти дитяче харчування. Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.







Підігрівання рідин і їжі

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.

| Страва | Порція | Потужність | Час приготу- вання (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|---|---|------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| Напої (кава, чай і вода) | 150 мл (1 чашка) 250 мл (1 горнятко) | 750 BT | 1½-2 2-2½ | 1-2 | Налийте напій у керамічне горнятко і розігрівайте, не накриваючи. Ставте філіжанку (150 мл) або горнятко (250 мл) посередині скляної тарілки. Добр перемішайте рідину одразу після розігрівання і після закінчення часу витримки. |
| Суп (охолоджений) | 250 г 450 г | 750 Bt | 3-3½ 4-4½ | 2-3 | Вилийте у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Після підігрівання ретельно помішайте. Ще раз помішайте перед тим, як подавати. |
| Рагу (охолоджене) | 350 г | 600 Вт | 5-6 | 2-3 | Висипте рапу у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Час від часу помішуйте під час підігрівання і ще раз перед тим, я подавати на стіл. |
| Макарони з соусом (охолоджені) | 350 r | 600 BT | 4-5 | 3 | Висипте макарони (наприклад, спагеті чи яечні макарони) у пласку керамічну посудину. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. Помішайте, перш ніж подавати на стіл. |
| Макарони з начинкою та соусом (охолоджені) | 350 r | 600 BT | 4½-5½ | 3 | Висипте макарони з начинкою (наприклад, равіолі, тортелліні) у глибоку керамічну посудину. Накрийте пластмасовою кришкою. Час від часу помішуйте під час підігрівання і ще раз перед тим, як подавати на стіл. |
| Страва на тарілці (охолоджена) | 300 г 400 г | 600 BT | 5-6 6½-7½ | 3 | Покладіть страву з 2-3 охолоджених компонентів на керамічну тарілку. Накрийте плівкою, призначеною для мікрохвильової печі. |

| Страва | Порція | Потужність | Час приготу- вання (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|-----------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| Заморожені готові страви | 300 г 400 г | 600 BT | 11½-12½ 13-14 | 4 | Покладіть заморожену їжу (-18 °C) на тарілку, дозволену для використання у мікрохвильовій печі, і поставте її посередині скляної тарілки. Проколіть плівку, якщо їжа запакована герметично; в іншому разі накрийте її плівкою |
| | | | | | для мікрохвильових печей. Дайте постояти 4 хвилини після розмороження. |

Підігрівання дитячого харчування і молока

Для довідки використовуйте рівні потужності і час підігрівання, подані у табличці нижче.

| Страва | Порція | Потужність | Час | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|--|--------|------------|------------------------------|--------------------------|---|
| Дитяче харчування (овочі + м'ясо) | 190 г | 600 Вт | 30 c | 2-3 | Вилийте у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви помішайте її. Дайте постояти 2-3 хвилини. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру. |
| Дитяча каша (злаки + молоко + фрукти) | 190 г | 600 BT | 20 c | 2-3 | Вилийте у глибоку керамічну посудину. Під час приготування посудина має бути накрита кришкою. Після завершення приготування страви помішайте ії. Дайте постояти 2-3 хвилини. Перш ніж подавати, добре помішайте і уважно перевірте температуру. |
| Дитяче молоко | 100 мл | 300 BT | 30-40 c 1 xB1 xB. 10 c | 2-3 | Ретельно помішайте або потрусіть і вилийте у стерилізовану скляну плящечку. Поставте плящечку посередині скляної тарілки. Під час приготування страви не накривайте посудину кришкою. Ретельно потрусіть і дайте постояти принаймні з хвилини. Перш ніж подавати, добре потрусіть плящечку і уважно перевірте температуру. |





Мікрохвильові печі чудово підходять для розморожування заморожених продуктів. У них продукти можна розморозити за короткий проміжок часу. Це може стати в пригоді, коли до вас несподівано прийшли гості.

Перш ніж готувати, заморожену птицю слід ретельно розморозити. Зніміть металеві фіксатори з пакування і вийміть птицю, щоб злити талу воду.

Покладіть заморожений продукт на тарілку, не накриваючи його кришкою. Переверніть продукт після завершення половини часу розморожування, злийте воду і вийміть наявні нутрощі, як тільки буде можливість.

Час від часу перевіряйте продукт, щоб упевнитися, що він не теплий. Якщо менші і тонші частинки замороженого продукту починають нагріватись, їх можна захистити, обгорнувши маленькими смужками

Якщо птиця почне нагріватись ззовні, зупиніть розморожування і дайте постояти 20 хвилин, перш ніж продовжити.

Для завершення процесу розморожування дайте рибі, м'ясу і птиці постояти. Час витримки для повного розморожування відрізняється залежно від ваги продукту. Див. таблицю нижче.

алюмінієвої фольги.

Підказка. Пласкі продукти розморожуються краще, ніж товсті, а для розморожування меншої ваги продуктів потрібно менше часу, ніж для розморожування продуктів великої ваги. Пам'ятайте про цю підказку, коли заморожуєте чи розморожуєте продукти.

Для розморожування заморожених продуктів, які мають температуру від -18 до -20 °C, використовуйте дані з поданої нижче таблиці.

Усі заморожені продукти слід розморожувати із використанням рівня потужності, передбаченого для розморожування (180 Вт).

| Страва | Порція | Час приготу- вання (хв.) | Час витримки (хв.) | Вказівки |
|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| М'ясо | | | | |
| Фарш з яловичини Стейки зі свинини | 500 г 250 г | 10-12 6-8 | 5-20 | Покладіть м'ясо на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші краї алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розморожування! |
| Птиця | | | | |
| Шматки курки Ціла курка | 500 г (2 шт.) 1000 г | 12-14 25-28 | 15-40 | Спершу покладіть шматки курки шкірою донизу або цілу курку грудинкою донизу на пласку керамічну тарілку. Обгорніть тонші частини, як от крила і кінцівки, алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розморожування! |
| Риба | | | | |
| Філе риби | 250 г (2 шт.) 400 г (4 шт.) | 6-7 11-13 | 5-20 | Покладіть заморожену рибу посередині пласкої керамічної тарілки. Кладіть грубші частини поверх тонших. Обгорніть вузькі краї алюмінієвою фольгою. Переверніть після завершення половини часу розморожування! |
| Фрукти | | | | |
| Ягоди | 250 г | 6-7 | 5-10 | Розкладіть фрукти на пласкій круглій скляній посудині (великого діаметру). |
| Хліб | | | | |
| Булочки (по 50 г) Тости / канапки Німецький хліб (біла + житня мука) | 2 шт. 4 шт. 250 г 500 г | 1½-2 3-4 4-5 8-10 | 5-10 | Розкладіть булочки по колу, а хліб покладіть горизонтально на кухоний папір посередині скляної тарілки. Переверніть після завершення половини часу розморожування! |





ГРИЛЬ

Елементи нагрівання гриля розташовані під стелею внутрішньої камери печі. Вони працюють тільки тоді, коли дверцята закриті і скляна тарілка обертається. Обертання скляної тарілки забезпечує більш рівномірне підсмажування їжі. Якщо попередньо нагріти гриль впродовж 2-3 квилин, їжа підсмажиться швидше.

Кухонне приладдя для гриля

Має бути з термостійкого матеріалу і може включати метал. Не використовуйте пластмасовий посуд, оскільки він може плавитися.

Їжа, яку можна готувати у режимі гриля

Відбивні, сосиски, стейки, гамбургери, шматки бекону і окосту, тонкі частини риби, канапки і всі види закусок на тостах.

Важлива примітка.

Коли використовується лише режим гриля, упевніться, щоб елемент нагрівання гриля знаходився під стелею у горизонтальному положенні, а не на задній стінці у вертикальному положенні. Пам'ятайте, що їжу слід класти на високу підставку, якщо не рекомендовано інше.

МІКРОХВИЛІ + ГРИЛЬ

У цьому режимі приготування поєднується променисте тепло, яке забезпечує гриль, зі швидкістю приготування, яку забезпечують мікрохвилі. Він працює тільки тоді, коли дверцята закриті і скляна тарілка обертається. Завдяки обертанню тарілки їжа підсмажується рівномірно.

Ця модель дозволяє використовувати три комбіновані режими. 600 Вт. + гриль. 450 Вт. + гриль і 300 Вт. + гриль.

Кухонне приладдя для готування у режим «мікрохвилі + гриль»

Використовуйте приладдя, яке здатне пропускати мікрохвилі. Кухонне приладдя має бути термостійким. У комбінованому режимі не можна використовувати металевий посуд. Не використовуйте пластмасовий посуд, оскільки він може плавитися.

Їжа, яку можна готувати у режимі «мікрохвилі + гриль»

Їжа, яку можна готувати у комбінованому режимі, включає усі види готових продуктів, які слід підігріти і підсмажити (наприклад, запечені макаронні вироби), а також цей режим можна використовувати, щоб підрум янити верхню частину таких продуктів, для приготування яких потрібно мало часу. Крім того, цей режим можна використовувати для приготування товстих порцій, на яких має утворитись золотиста хрустка скоринка (наприклад, шматки курки, які слід перегорнути після завершення половини часу приготування). Детальніше див. табличку приготування з використанням гриля.

Важлива примітка.

Коли використовується комбінований режим (мікрохвилі + гриль), упевніться, щоб елемент нагрівання гриля знаходився під стелею у горизонтальному положенні, а не на задній стінці у вертикальному положенні. Продукт слід класти на високу підставку, якщо не рекомендовано інше. Інакше, його слід класти просто на скляну тарілку, яка обертається. Див. вказівки у поданій нижче табличці.

Вказівки з використання гриля

Перш ніж готувати продукти на грилі, прогрійте його попередньо впродовж 2-3 хвилин. Для довідки використовуйте рівні потужності і час приготування на грилі, подані у табличці нижче.

Виймаючи посудину зі стравою, використовуйте спеціальні рукавиці.

| Свіжі продукти | Порція | Час попереднього розігрівання (хв.) | Режим приготування їжі | Час приготування для 1 сторони (хв.) | Час приготування для 2 сторони (хв.) | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| Скибки хліба для тостів | 4 шт. (4 x 25 г) | 3 | Лише гриль | 6-7 | 5-6 | | | |
| | | Вказівки | | | | | | |
| | Покладіть 2 ш | матки тосту поруч | на підставку. | | | | | |
| Булочки (уже | 2-4 шт. | 3 | Лише гриль | 3-4 | 2-3 | | | |
| спечені) | | | Вказівки | | | | | |
| | Покладіть бул тарілку. | ладіть булочки спершу нижньою стороною вгору по колу просто на ск ілку. | | | | | | |
| Помідори- гриль | 250 г (2 шт.) | 3 | 300 Вт + Гриль | 5½-6½ | - | | | |
| | Вказівки | | | | | | | |
| | 1 ' | | літь, поперчіть і по рмостійкого скла. Г | | | | | |
| Тости по- гавайськи | 2 шт. (300 г) | 3 | 300 Вт + Гриль | 7-9 | - | | | |
| | | | Вказівки | | | | | |
| | ананасу, сир) і | | а. Накладіть зверху рядочком на підста | , | | | | |
| Курячі крильця | 400-500 г (6 шт.) | 3 | 300 Вт + Гриль | 12-14 | 11-13 | | | |
| (охолоджені) | Вказівки | | | | | | | |
| | Підготуйте охолоджені шматки курки, наприклад крильця або ніжки, змастивши їх маслом і посипавши спеціями. Розкладіть їх по колу на підставці, кістками досередини. Дайте постояти 2-3 хвилини після приготування на грилі. | | | | | | | |

Якщо продукт потрібно підрум'янити з обох боків, його слід перевернути.

GE712MR_BWT_DE68-04090A-04_UK.indd 18 2014-07-17 11:57:59



| Свіжі продукти | Порція | Час попереднього розігрівання (хв.) | Режим приготування їжі | Час приготу- вання для 1 сторони (хв.) | Час приготування для 2 сторони (хв.) | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| Смажена | 500 г | 3 | 450 Вт + Гриль | 10-12 | - | | | |
| картопля | | | Вказівки | | | | | |
| | Розріжте картоплини навпіл і розкладіть половинки по колу на підставку, зрізаною стороною до гриля. Побризкайте на зрізи оливковою олією та посипте спеціями. Дайте постояти 3 хвилини після приготування. | | | | | | | |
| Заморожені | 400 г | - | 600 Вт + Гриль | 16-18 | - | | | |
| макаронні | Вказівки | | | | | | | |
| вироби | Викладіть заморожені (-18°C) макаронні вироби (лазанья або тортеліні) у відповідного розміру посудину з термостійкого скла і поставте її на підставку. | | | | | | | |
| Заморожені | 400 г | - | 450 Вт + Гриль | 20-22 | - | | | |
| рибні філе | Вказівки | | | | | | | |
| для гриля | | орожені (-18 °C) р скла і поставте її | ибні філе у відповід на підставку. | дного розміру тар | оілку з | | | |
| Заморожені міні-піци | 250 г (8 шт.) | - | 300 Вт + Гриль | 10-12 | - | | | |
| | Вказівки | | | | | | | |
| | Розкладіть заморожену піцу (-18 °C) чи малий кіш по колу на решітку. | | | | | | | |
| Заморожений струдель | 200-250 г (1-2 шт.) | - | 300 Вт + Гриль | 4-6 | - | | | |
| | Вказівки | | | | | | | |
| | Покладіть заморожені шматки пирога (-18°C) поруч на підставку. Дайте постояти після розморожування 5 хвилин. | | | | | | | |

СПЕЦІАЛЬНІ ПІДКАЗКИ

РОЗТОПЛЕННЯ МАСЛА

Покладіть 50 г масла у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Накрийте пластмасовою кришкою. Нагрівайте упродовж 30-40 секунд, використовуючи рівень потужності 750 Вт, доки масло не розтопиться.

РОЗТОПЛЕННЯ ШОКОЛАДУ

Покладіть 100 г шоколаду у маленьку, глибоку скляну тарілочку.

Нагрівайте упродовж 3-5 секунд, використовуючи рівень потужності 450 Вт, доки шоколад не розтопиться.

Під час топлення помішайте один чи два рази. Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці.

РОЗТОПЛЕННЯ КРИСТАЛІЗОВАНОГО МЕДУ

Покладіть 20 г кристалізованого меду у маленьку, глибоку скляну тарілочку. Нагрівайте упродовж 20-30 секунд, використовуючи рівень потужності 300 Вт, доки мед не розтопиться.

РОЗТОПЛЕННЯ ЖЕЛАТИНУ

Покладіть пластинки сухого желатину (10 г) на 5 хвилин у холодну воду. Покладіть желатин у маленьку посудину з термостійкого скла, попередньо зливши воду. Підігрівайте впродовж 1 хвилини із використанням рівня потужності 300 Вт. Помішайте після того, як желатин розтопиться.

ПРИГОТУВАННЯ ГЛАЗУРІ (ДЛЯ ПИРОГІВ І ПЕЧИВА)

Змішайте глазур швидкого приготування (близько 14 г) з 40 г цукру і 250 мл холодної води. Готуйте глазур, не накриваючи кришкою, у посудині з термостійкого скла упродовж 3½-4½ хвилин із використанням рівня потужності 750 Вт, поки вона не стане прозорою. Під час готування двічі помішайте.

ГОТУВАННЯ ПОВИДЛА

Покладіть 600 г фруктів (наприклад різних ягід) у посудину з термостійкого скла з кришкою. Додайте 300 г цукру для приготування консервацій і добре помішайте. Готуйте страву, накривши кришкою, упродовж 10-12 хвилин із використанням рівня потужності 750 Вт. Помішуйте кілька разів під час готування страви. Викладіть у невеликі банки для варення з кришками, що закручуються. Поставте банки кришками донизу на 5 хвилин.

ГОТУВАННЯ ПУДИНГУ

Змішайте концентрат пудингу з цукром і молоком (500 мл), дотримуючись інструкцій виробника, і ретельно перемішайте. Використовуйте відповідну посудину з термостійкого скла з кришкою. Готуйте, накривши кришкою, впродовж 6½-7½ хвилин із використанням рівня потужності 750 Вт. Помішайте кілька разів під час готування страви.

ПІДСМАЖУВАННЯ ШМАТКІВ МИГДАЛЮ

Рівномірно викладіть 30 г подрібненого мигдалю на керамічну тарілку середнього розміру. Підсмажуйте протягом $3\frac{1}{2} - 4\frac{1}{2}$ хвилин на потужності 600 Вт, кілька разів перемішуючи. Дайте страві постояти 2-3 хвилини в печі. Виймаючи посудину з печі, використовуйте спеціальні рукавиці.





ЧИЩЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для запобігання накопичуванню жиру і часточок їжі слід регулярно мити такі деталі мікрохвильової печі:

- внутрішні і зовнішні поверхні
- дверцята і ущільнювачі дверцят
- скляна тарілка і роликова опора
- **ЗАВЖДИ** перевіряйте, чи ущільнювачі дверцят чисті і дверцята закриваються належним чином.
- Недотримання цих вимог може призвести до пошкодження поверхні, що може негативно вплинути на пристрій і призвести до небезпечної ситуації.
- Чистьте зовнішні поверхні м'якою ганчіркою і теплим мильним розчином. Сполосніть і висушіть.
- 2. Усуньте бризки і плями на внутрішніх поверхнях чи на підставці ганчіркою, змоченою у мильному розчині. Сполосніть і висушіть.
- Щоб вимочити засохлі часточки їжі і усунути запах, поставте горнятко з розведеним лимонним соком на скляну тарілку і нагрівайте впродовж 10 хвилин за максимального рівня потужності.
- **4.** Мийте тарілку, яку можна мити у посудомийній машині, як тільки виникає така потреба.
- **НЕ** допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори. НІКОЛИ не використовуйте абразивні засоби чи хімічні розчини. Будьте особливо обережні, коли чистите ущільнювачі дверцят, щоб часточки їжі:
 - не накопичувались на них
 - не заважали належному закриванню дверцят
- **Чистьте** внутрішню камеру мікрохвильової печі після кожного використання за допомогою м'якого розчину миючого засобу, але перш ніж чистити, дайте печі охолонути, щоб уникнути травмування.

ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕМОНТ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для зберігання і обслуговування мікрохвильової печі слід взяти до уваги такі прості заходи безпеки.

Піч не слід використовувати, якщо ущільнювачі чи самі дверцята пошкоджено:

- зламана завіса.
- зношені ущільнювачі
- деформовано або зігнувся кожух

Ремонт має виконувати лише кваліфікований спеціаліст з обслуговування мікрохвильових печей.

- **НІКОЛИ** не знімайте зовнішній кожух з мікрохвильової печі. Якщо піч не працює належним чином або потребує обслуговування або ж ви не впевнені щодо її стану:
 - від'єднайте її від розетки;
 - зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування.
- Якщо потрібно відкласти піч на тимчасове зберігання, виберіть сухе місце без пилу.

Причина: пил і волога можуть негативно вплинути на деталі печі.

Ця мікрохвильова піч не призначена для комерційного користування.





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компанія SAMSUNG постійно докладає зусиль для вдосконалення своїх виробів. Характеристики дизайну і дані вказівки для користувача може бути змінено без попередження.

| Модель | GE712MR |
|---|--|
| Джерело живлення | 230 В ~ 50 Гц |
| Споживання електроенергії Мікрохвилі Гриль Комбінований режим | 1150 Вт 1100 Вт 2250 Вт |
| Вихідна потужність | 100 Вт/750 Вт (IEC-705) |
| Робоча частота | 2450 МГц |
| Магнетрон | OM75S(31) |
| Спосіб охолодження | Електричний вентилятор |
| Розміри (Ш х В х Г) Габаритні Внутрішня камера | 489 x 275 x 371 мм 330 x 211 x 309 мм |
| Об'єм | 20 літри |
| Вага Нетто | близько 12,5 кг |

Призначено для використання в нормальних умовах Термін слуби: 7 років

ПРИМІТКА









Виробник: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Електронікс Ко., Лтд

Адреса виробника:

(Maetan-дон) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сі, Гйонггі-до, Корея, 443-742

АДРЕСА ФАБРИКИ/АДРЕС ФАБРИКИ:

ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЕРІА 21, ІНДАСТРІАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЕСАН, МАЛАЙЗІЯ

Країна виробництва: Малайзія

Імпортер в Україні:

ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані" вул. Льва Толстого, 57, 01032, Київ, Україна

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРІ?

| KPAIHA | ТЕЛЕФОН | ВЕБ-САИТ |
|-------------|---|---|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | www.samsung.com/support |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700) | |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| KYRGYZSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| MONGOLIA | 7-495-363-17-00 | , . |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |







Микротолқынды пеш

Пайдаланушы нұсқаулығы және тағам пісіруге қатысты нұсқаулар

Samsung кепілдігіне құрылғының жұмысын түсіндіру үшін шалынған қоңыраулар, теріс орнатылған құрылғыны түзету немесе қалыпты тазалау немесе күтім көрсету жұмыстары кірмейді.



Бұл нұсқаулық кітапша 100 % қайта өңдеуден өткізуге болатын қағазға басылған.

мүмкіндіктерді елестетіңіз

Samsung компаниясының бұл өнімін сатып алғаныңызға рахмет.








МАЗМҰНЫ

| WASWITHDI | |
|--|----|
| Пеш | 2 |
| Керек-жарақтары | 3 |
| Басқару панелі | 3 |
| Осы пайдаланушы нұсқаулығын қолдану | 4 |
| Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат | 4 |
| Белгішелер мен таңбалардың түсіндірмесі | 4 |
| Асқын микротолқын қуатының әсерінен сақтандыратын сақтық шаралары | 4 |
| Қауіпсіздікке қатысты маңызды нұсқаулар | 5 |
| Аталған өнімді дұрыс пайдалану (Электр қуатын шығындау және Электрондық жабдық) | 7 |
| Микротолқынды пешті орнату | 8 |
| Ақаулық туындаса немесе күмән пайда болса не істеу керек | 8 |
| Пісіру/Қыздыру | 9 |
| Пісіруді тоқтату | 9 |
| Қуат мәндері | 9 |
| Пісіру уақытын реттеу | 9 |
| Тағамды қолдан жібіту | 10 |
| Жылдам қыздыру/Пісіру функциясын қолдану | 10 |
| Жылдам қыздыру/Пісіру параметрлері | 10 |
| Керек-жарақтарды таңдау | 10 |
| Гриль жасау | 11 |
| Микротолқын және гриль функциясын бірге қолдану | 11 |
| Ыдыстың жарамдылығын анықтау | 12 |
| Тағам пісіруге катысты ақыл-кеңес | 13 |
| Микротолқынды пешті тазалау | 20 |
| Микротолқынды пешті сақтау және жөндеу | 20 |
| Техникалық параметрлері | 21 |
| | |

ПЕШ



- 1. ECIK
 - 2. ЖЕЛДЕТКІШ САҢЫЛАУЛАР
 - 3. ГРИЛЬ
 - **4.** ШАМ
 - 5. ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ ТЕТІГІ
 - 6. ТАЙМЕР ТЕТІГІ

- 7. ЕСІК БЕКІТПЕЛЕРІ
- 8. БҰРЫЛМАЛЫ ТАБАҚ
- 9. ЖАЛҒАСТЫРҒЫШ
- 10. АЙНАЛМАЛЫ ШЫҒЫРЫҚ
- **11.** ҚАУІПСІЗДІК БЕКІТПЕСІ САҢЫЛАУЛАРЫ
- 12. ЕСІКТІ АШУ ТҮЙМЕШІГІ





КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ

Кұрылғының қандай үлгісін таңдап алғаныңызға қарай, онымен бірге әр түрлі жолмен қолдануға болатын бірнеше керек-жарақ жеткізіледі.

1. Жалғастырғыш, пештің табанындағы мотордың білікшесіне орнатылып жеткізіледі.


Мақсаты: Жалғастырғыш бұрылмалы табақты айналдырады.



2. Айналмалы шығырық, пеш табанының ортасына қойылады.



Мақсаты: Айналмалы шығырық бұрылмалы табақты ұстап тұрады.





Максаты: Бұрылмалы табақ тамақ пісіретін негізгі орын болып табылады: оны

тазалау үшін оңай алуға болады.




4. Гриль тор, бұрылмалы табақтың үстіне койылады.

Максаты: Металл торды гриль және аралас режим арқылы пісіру үшін қолдануға болады.



Микротолқынды пешті айналмалы шығырық пен бұрылмалы табаксыз ІСКЕ КОСПАНЫЗ.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



- **1.** ЖІБІТУ
- 2. ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ TETIFI
- 3. ТАЙМЕР ТЕТІГІ

- **4.** ГРИЛЬ
- 5. АРАЛАС
- 6. ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ







ОСЫ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫН ҚОЛДАНУ

Ci3 SAMSUNG микротолқынды пешін жаңа ғана сатып алдыңыз. Колыңыздағы пайдаланушы нұсқаулығында, микротолқынды пеште тағам пісіруге қатысты маңызды ақпараттар қамтылған:

- Қауіпсіздік нұсқаулары
- Жарамды ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар
- Тағам пісіруге қатысты пайдалы кеңес
- Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

КАУІПСІЗДІККЕ КАТЫСТЫ МАНЫЗДЫ НҰСКАУЛАР МҰКИЯТ ОКЫП ШЫҒЫП. КЕЛЕШЕКТЕ КОЛДАНУ ҮШІН САКТАП КОЙЫҢЫЗ.

Пешті қолданар алдында келесі нұсқаулардың орындалғанына көз жеткізініз.

- Құрылғыны тек осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген "Ескертулер" мен "Қауіпсіздік нұсқауларында", орын алуы ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны абайлап, сақтықпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске косуға өзініз міндеттісіз.
- Себебі төменде көрсетілген нұсқауларда құрылғының әр түрі қамтылғандықтан, сіздің микротолқынды пешіңіздің техникалық сипаттамасы, осы нұсқаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе сұрағыңыз болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе www.samsung.com вебсайтынан ақпарат және көмек алыңыз.
- Бұл микротолқынды пеш тағам ысытуға арналған. Бұл тек үйде ғана колдануға арналған. Матаны немесе дән толтырылған жастықшаларды қыздырмаңыз, жанып кетуі және өртке ұласуы мумкін. Құрылғыны дұрыс немесе тиісті түрде қолданбау нәтижесінде бірнәрсе бүлінсе, өндіруші жауапкершілік көтермейді.
- Пешті таза устамаған жағдайда, оның бетінің сапасы кетіп. құрылғының қолданыс мерзімінің уақытынан бұрын аяқталуына әсер етуі және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.

БЕЛГІШЕЛЕР МЕН ТАҢБАЛАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ

ЕСКЕРТУ

Ауыр жаракат немесе өлімге әкелетін катерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.

АБАЙ БОЛЫНЫЗ

Кішігірім жарақат немесе мүлікке зиян келтіретін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.

Ескерту: Орт катері

Ескерту; Бет жағы ыстық



Ескерту; Тоқ

Ескерту; Жарылғыш зат



Әрекет ЕТПЕҢІЗ.



Нұсқауларды тура орындаңыз.



БҰЗБАҢЫЗ.



Ашаны розеткадан суырыңыз.



Кол ТИГІЗБЕҢІЗ.



Электр тоғының қатеріне түспес ушін курылғыны жерге косыныз.



Қызмет көрсету орталығына хабарласып көмек алыңыз.



Ескерім



Маңызды

АСҚЫН МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТЫНЫҢ ӘСЕРІНЕН САКТАНДЫРАТЫН САКТЫК ШАРАЛАРЫ.

Төмендегі сақтық шаралары орындалмаса, микротолқын қуатының катеріне ұшырауыңыз мүмкін.

- (а) Ешқашан есігі ашық тұрған пешті іске қосам деп әрекет жасауға немесе қауіпсіздік тетігін (есіктің бекітпесі) бұзуға немесе қауіпсіздік тетігінің саңылауларына бөгде зат сұғуға болмайды.
- (b) Пештің есігі мен алдыңғы жағының арасына ештеңе қыстырмаңыз немесе тығыздағыштарға тағам немесе тазалағыш заттың қалдықтары жиналуына ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ. Есік пен есік тығыздағышының беттерін, пешті қолданып болғаннан кейін дымқыл шуберекпен суртіп, содан кейін жұмсақ, құрғақ шуберекпен тазалаңыз.
- (с) Пеш бұзылып қалса, оны өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан өткізілген техник жөндемейінше ІСКЕ ҚОСПАҢЫЗ. Пеш есігінің дұрыс жабылуы мен төмендегілерге еш нұқсан келмеудің ерекше маңызы бар:











- (1) есік (майысқан)
- (2) есіктің топсалары (сынық немесе босап қалған)
- (3) есіктің тығыздағышы және тығыздағыш беттер
- бұл пешті өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан тиісті түрде өткізілген техниктен басқа адам жөндеуге тиіс емес.

Бұл 2-ші топтағы, В санатына жататын ISM құрылғысы. 2-ші топқа радиожиіліктегі қуатты электромагнитті сәуле ретінде, материалдарды өңдеу үшін арнайы шығаратын ISM құрылғыларының барлығы, сондай-ақ EDM және доғамен дәнекерлейтін құрылғылар да жатады.

В санатына тұрмыста қолдануға арналған немесе төмен кернеулі желіге тіке жалғанған тұрғын үй кешендерінде қолданылатын құрылғылар жатады. Құрылғының керек-жарақтарын ауыстыру немесе косметикалық зақымдарды жөндеу жұмыстарын, пайдаланушы құрылғыға зақым келтірсе және/немесе керек-жарақтарын жоғалтып алса, Samsung жөндеу жұмыстарын ақылы түрде іске асырады. Бұған келесі жағдайлар жатады:

- (a) Соғылған, сызылған немесе сынған есік, тұтқа, сыртқы панель немесе басқару панелі.
- (b) Сынған немесе жоғалып кеткен науа, сырғыма жол, жалғастырғыш немесе темір тор.

ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

Осы қауіпсіздік нұсқауларының орындалуына әрқашан назар аударыңыз.

| | 1-911 | 1 | - 71 | 1 - I- | |
|----------------|--|----------|----------|----------|----------|
| A | ЕСКЕРТУ | Δ | A | | Æ |
| X | Микротолқынды пешті тек білікті маман ғана өзгертуге немесе жөндеуге тиіс. | ✓ | ~ | ~ | ✓ |
| | Тұмшаланып жабылған сауыттардағы сұйық заттарды және басқа тағамдарды микротолқын функциясымен қыздырмаңыз. | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
| | Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін, жоғары қысымдағы су бүріккіш немесе бумен тазалайтын құралдарды қолданбаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| | Бұл құрылғыны қыздырғыштың, тұтанғыш заттың қасына орнатпаңыз; ылғалды, майлы немесе шаңды жерге қойып немесе күн сәулесі тура түсетін және су ағатын немесе газ шығатын жерге; тегіс емес жерге қоймаңыз. | √ | ~ | ✓ | ✓ |
| \blacksquare | Бұл құрылғыны жергілікті және мемлекеттік ережелерге сай дұрыс жерге қосу керек. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| * | Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен контакттарын, шаң немесе су тәрізді басқа заттардан құрғақ шүберекті қолданып мезгілмезгіл тазалап отырыңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |

| | Куат сымын тартпаңыз немесе қатты майыстырмаңыз немесе үстіне | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| * | ауыр зат қоймаңыз. Газ шығып кеткен кезде (мысалы, пропан, сұйылтылған газ т.с.с.) құрылғы ашасына қол тигізбей, бөлмені дереу желдетіңіз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Іске қосылып тұрған құрылғыны ашасынан тартып электр желісінен ағытуға болмайды. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| • | Саусақтарыңызды немесе бөгде затты құрылғыға сұқпаңыз, егер оған бөгде зат, мысалы су кіріп кеткен жағдайда, ашаны розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. | √ | ✓ | ✓ | ~ |
| | Құрылғыға шамадан тыс күш салмаңыз немесе баспаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Пешті раковина немесе шыны тәрізді осал заттардың үстіне қоймаңыз. (Ас үй қаптамасына қойылатын үлгі ғана) | ✓ | ✓ | | |
| | Құрылғыны бензол, сұйылтқыш, алкоголь, бумен тазалағыш немесе жоғары қысыммен тазалағыш заттармен тазаламаңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| | Кернеу, жиілік және тоқ параметрлерінің, өнімнің техникалық параметрлеріне сай келетініне көз жеткізіңіз. | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | Ашаны розеткаға мықтап сұғыңыз. Көп ашалы адаптерді, ұзартқыш сымды немесе электр трансформаторын қолданбаңыз. | ✓ | ~ | ✓ | |
| | Қуат сымын темір затқа ілмеңіз, оны заттардың арасынан өткізіп төсеңіз немесе құрылғының артынан өткізіңіз. | √ | ~ | ✓ | |
| | Бүлінген ашаны, бүлінген қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз. Құрылғының ашасы немесе қорек сымы бұзылса, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| | Бұл құрылғылар жеке тұрған таймер немесе қашықтан басқару құралының көмегімен басқарылмайды. | ✓ | ✓ | | |
| | Пешке су құюға немесе суды тура бүркуге болмайды. | ~ | √ | | |
| | Пештің үстіне, ішіне немесе есігінің үстіне зат қоюға болмайды. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Құрт-құмырысқаларды құртуға арналған бүріккіш тәрізді тұтанғыш затты пештің бетіне шашпаңыз. | ✓ | ✓ | | |
| * | Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Бұл құрылғы көлік құралдарына, ұзақ жолсапар көліктеріне немесе соп сияқты көліктерге орнатуға арналмаған. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

GE712MR_BWT_DE68-04090A-04_KK.indd 5 2014-07-17 11:53:48







| | Пештің ішіне тұтанғыш зат салып сақтауға болмайды. Құрамында спирті бар тағамдарды немесе сусындарды қыздырған кезде өте сақ болыңыз, себебі спирттің буы пештің ыстық бөлігіне тиіп кетуі мүмкін. | ✓ | | ✓ | ✓ |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| | Микротолқынды пешті тек ас үй қаптамасының үстіне қойып пайдалану керек, микротолқынды пешті жиһаздың ішіне қоюға болмайды. (Ас үй қаптамасына қойылатын үлгі ғана) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| * | ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері, құрылғыны іске қосқан кезде қызып тұрады. Қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек. 8 жасқа толмаған балаларды, үнемі байқап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек. | ✓ | ~ | ✓ | ✓ |
| * | ЕСКЕРТУ: Балаларға пешті дұрыс қолданбағанда қатерлі жағдайлардың орын алатындығын түсіндіріп, оларға тиісті нұсқаулар бергеннен кейін микротолқынды пешті қауіпсіз қолдана алса ғана, ешкімнің қадағалауынсыз пайдалануға рұқсат етіңіз. | ✓ | ~ | ✓ | ✓ |
| * | Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті қауіпсіз қолдану, бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балалар үмендердің қарауынсыз тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындамауға тиіс. | ✓ | ~ | ✓ | ✓ |
| | ЕСКЕРТУ: Егер есік немесе есік тығыздағыштарына нұқсан келсе, микротолқынды пешті уәкілетті техник маман жөндегенше іске қосуға болмайды. | ✓ | ~ | ~ | ✓ |
| | ЕСКЕРТУ : Микротолқын куатынан қорғайтын қақпақты алуды қажет ететін жөндеу немесе техникалық күтім көрсету жұмыстарын, білікті маманнан басқа адамдар жүзеге асырса, бұл олар үшін қатерлі. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| | ЕСКЕРТУ : Электр қатеріне түсіп қалмас үшін, құрылғы шамын ауыстырар алдында оның электр желісінен ағытулы екеніне көз жеткізіңіз. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | ЕСКЕРТУ: Сұйық тағамдар мен басқа да тағамды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін. | ✓ | | ~ | ~ |
| | ЕСКЕРТУ : Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қол жететін бөлшектері қызып тұруы мүмкін. Жас балалар күйіп қалмас үшін оларды құрылғыдан алыс ұстаңыз. | ✓ | | ✓ | |
| * | Есікті ашып-жапқан кезде балаларды алыс ұстаңыз, себебі олар есікке соғылып қалуы немесе саусақтарын есікке қыстырып алуы мүмкін. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| * | ЕСКЕРТУ: Микротолқынды пеште сусындарды қыздырған кезде | √ | / | / | / |
|-------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| ت | кенет тасып кетуі мүмкін, сондықтан да, сауытты абайлап ұстау керек; Бұндай жағдайдың алдын алу ушін, оларды ӘРҚАШАН пешті | • | • | ľ | ľ |
| | сөндіргеннен кейін, температура біркелкі болуы үшін кем дегенде 20 секунд пештің ішіне қоя тұрыныз. Қажет болса, қыздырып | | | | |
| | жатқанда араластырыңыз және ӘРҚАШАН қыздырып болғаннан | | | | |
| | кейін араластырыңыз. Бу шалып кетсе, төмендегі әрекеттерді орындап, АЛҒАШҚЫ | | | | |
| | ЖӘРДЕМ көрсетіңіз: | | | | |
| | Бу шалып кеткен жерді кем дегенде 10 минут суық суға малыныз. | | | | |
| | Таза, құрғақ дәкемен жабыңыз. | | | | |
| _ | • Ешбір крем, май немесе лосьон жақпаңыз. | | | | <u>.</u> |
| \supset | Науаны немесе торды тағам пісіріп болғаннан кейін суға дереу салмаңыз, себебі науа немесе тор сынып кетуі немесе оларға зақым келуі мүмкін. | | | | ~ |
| $\overline{\Box}$ | Микротолқынды пешті тағамды майға батырып куыру үшін | √ | | | ~ |
| _ | пайдаланбаңыз, себебі, май температурасын бақылау мүмкін емес. Бұның нәтижесінде ыстық тұрған сұйықтық кенет тасып төгілуі мүмкін. | | | | |
| \blacksquare | Құрылғы іске қосылып тұрғанда қызып кетеді. Пештің ішіндегі | √ | | ✓ | ~ |
| رک | қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек. | | | Ľ | ľ |
| \bigstar | ЕСКЕРТУ: Баланы тамақтандыратын шөлмектің және балалар тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында | | | ~ | |
| | араластыру немесе шайқау керек және күйіп қалмас үшін | | | | |
| | температурасын тексеру керек; | | | | _ |
| \bigstar | Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы | | | | |
| | құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. | | | | |
| $\overline{\Box}$ | Пештің камерасына және басқару панеліне қол оңай жету үшін, оны | | . / | . / | |
| | дұрыс бағытта және биіктікте орнату керек. | _ | ~ | ~ | ~ |
| * | Пешті ең алғаш рет іске қосар алдында, пештің ішіне су қойып 10 | ~ | ✓ | ~ | ~ |
| \equiv | минут қосу керек, содан кейін қолдана беруге болады. | | | | <u> </u> |
| \bigstar | Микротолқынды пешті оның ашасына қол жететіндей етіп орнату керек. Егер пештен тосын шуыл, көңірсіген немесе түтін иісі шықса, | ~ | ~ | ~ | ~ |
| | ашаны дереу розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету | | | | |
| _ | орталығына хабарласыңыз. | | | | |
| \sum | Тазалаған кезде құрылғының беті бұрыңғысынан да қатты ысып кетуі мүмкін, балаларды алыс ұстау керек. (Тазалау функциясы бар | | | ~ | |
| | улгіге ғана қатысты) | | | | |



| | Жиналып қалған қоқысты тазалмай тұрып арылтып, пешті тазалаған кезде оның ішінде қалдыруға болатын ыдыстарды пеш ішінде қалдыра беруге болады. (Тазалау функциясы бар үлгіге ғана қатысты) | √ | ✓ | ✓ | ✓ |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| * | Құрылғыны орнатып болғаннан кейін электр желісінен ағыту мүмкін болуға тиіс. Құрылғыны желіден ағыту үшін оның ашасы қол жететін жерде тұруға тиіс немесе сымға қолданыстағы ережеге сай айырып-қосқыш орнатылуға тиіс. (Кіріктірілген үлгіге ғана қатысты) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Қорек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс. | | ~ | | |
| A | АБАЙ БОЛЫҢЫЗ | Δ | A | | <u>k</u> |
| * | Тек микротолқынды пеште қолдануға болатын ыдыс-аяқтарды ғана қолданыңыз; металл сауыттардың ешқайсысын, жиектері алтын немесе күміспен жалатылған ас ыдыстарын, істік, шанышқыларды т.с.с. ешқашан ҚОЛДАНБАҢЫЗ; Қағаз немесе пластик қалталардың сымтемірден жасалған бауларын алыңыз. Себебі : Электр жарқылы немесе тұйығы пайда болып, пешті бүлдіруі мүмкін. | ✓ | | ✓ | ~ |
| * | Тағамды пластик немесе қағаз сауыттарға салып қыздырған кезде, пештен көз алмаңыз, себебі бұлар тұтап кетуі мүмкін. | ✓ | | ✓ | |
| | Микротолқынды пешті қағаз немесе киім кептіру үшін қолданбаңыз. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| * | Аз тағамды қыздырған кезде қатты ысып және күйіп кетпес үшін қысқа қыздыру уақытын қолданыңыз. | ✓ | | ~ | ✓ |
| 3 | Егер түтін шыққаны байқалса, құрылғыны сөндіріңіз немесе оны электр желісінен ағытыңыз да, жалын шыққаны байқалса оны басу үшін есікті ашпаңыз; | √ | | ✓ | ~ |
| * | Пешті мезгіл-мезгіл тазалап, тағамның қалдықтарын алып отыру керек; | √ | ✓ | | ✓ |
| | Қорек сымы немесе ашасын суға батырмаңыз, қорек сымын қызу көзінен алыс ұстаңыз. | ✓ | ✓ | | |
| | Қабығы аршылмаған немесе бітеулей пісірілген жұмыртқаны микротолқынды пеште қыздыруға болмайды, себебі олар жарылып кетуі, тіптен қыздырып болғаннан кейін де жарылуы мүмкін; Сондай-ақ, ауа өткізбейтін немесе тұмшаланып жабылған шөлмектерді, қалбырларды, сауыттарды, бітеу жаңғақтарды, қызанақтарды т.с.с. қыздырмаңыз. | | | ~ | ~ |

| | Желдеткіш саңылауларды киіммен немесе қағазбен бітемеңіз. Пештен ыстық ауа шығатындықтан, бұндай заттар өртенуі мүмкін. Сондай-ақ, пеш қатты қызып кетіп, автоматты түрде сөніп, әбден суығанша сөнген қалпы тұруы мүмкін. | ✓ | | ~ | |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| 8 | Байқаусызда күйіп қалмас үшін, тағамды пештен алар кезде әрқашан пешке арналған қолғапты қолданыңыз. | | | ✓ | |
| | Пештің қыздырғыш элементтеріне немесе ішкі қабырғасына ешқашан пеш суығанша қол тигізбеңіз. | | | ✓ | |
| * | Сұйық заттарды қыздырудың орта тұсына келгенде немесе қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз және қыздырып болғаннан кейін кенет тасып кетпес үшін 20 секунд қоя тұрыңыз. | | | ✓ | |
| * | Пештің есігін ашқан кезде, ыстық ауа немесе буға күйіп қалмас үшін қолдың ұзындығындай жерде алыс тұрыңыз. | | | ✓ | |
| | Бос тұрған микротолқынды пешті іске қоспаңыз. Қауіпсіздікті сақтау мақсатында микротолқынды пеш автоматты түрде 30 минутқа сөнеді. Микротолқынды пеш кенет іске қосылып кетсе микротолқын қуатын сіңіру үшін оның ішіне әрқашан бір стакан су қойып қоюды ұсынамыз. | ✓ | | | ~ |
| | Түрпілі тазалағыш заттар немесе өткір металл қырғыштарды пеш есігінің шынысын тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі бұндай заттар шыны бетіне сызат түсіріп оның шытынап кетуіне алып келеді. | √ | | | ~ |
| * | Пешті осы нұсқаулықта көрсетілген қашықтықтарды сақтап орнатыныз. (Микротолқынды пешті орнату тарауын қараңыз) | ✓ | | ✓ | |
| * | Пештің қасында орналасқан розеткаларға басқа электр құрылғыларын жалғаған кезде абай болыңыз. | ✓ | ✓ | ✓ | |

АТАЛҒАН ӨНІМДІ ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУ (ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ШЫҒЫНДАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚ)

(Жеке қоқыс жинайтын жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, акцессуардағы немесе нұсқаулықтағы бұл таңбалау өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мысалы, қуат беру құрылғысын, құлаққаптың, USB кабелін), олардың қызмет ету мерзімі өткен соң, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бақыланбайтын пайдаланылуынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойыңыз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін қолданыңыз.

Үйде пайдаланушылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңдеу үшін осы өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңсесімен хабарласуы тиіс. Іскерлік пайдаланушылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиіс. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қаптамалармен араласып кетпеуі тиіс.



МИКРОТОЛКЫНДЫ ПЕШТІ ОРНАТУ

Пешті тегіс, жазық, еденнен 85 см биік жерге қойыңыз. Пеш қойылатын бет, пештің салмағын еш қауіпсіз көтере алатындай мықты болуға тиіс.

 Пешті орнатқан кезде, пештің артқы жағы мен екі жақ жанынан кем дегенде 10 см (4 дюйм), пештің үстінен 20 см (8 дюйм) ашық орын қалдырыңыз.



2. Пештің ішіндегі орам материалдарының барлығын алыңыз.

Айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақты орнатыңыз.

Бұрылмалы табақтың еркін айнала алатындығына көз жеткізіңіз.



- Микротолқынды пешті оның ашасына қол жететіндей етіп орнату керек.
- Қорек сымына зақым келсе, оның орнына арнайы сым немесе жинақты, өндіруші немесе дилерден алып салу керек. Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін қорек сымын 3-істікшелі, 230 В, 50Гц, жерге қосылған АТ розеткасына жалғау керек. Құрылғының қорек сымына зақым келсе, орнына арнайы сым ғана салынуға тиіс.
- микротолқынды пешті кәдімгі пештің немесе радиатордың қасы тәрізді ыстық немесе ылғалды жерге қоймаңыз. Пешті қуат көзіне қосуға байланысты параметрлерін орындау керек, ұзартқыш сым қолданылса, ол да пеш сымының стандартына сай келу керек. Микротолқынды пешті ең алғаш іске қоспас бұрын, пештің іші мен тығыздағышын дымқыл шүберекпен тазаланыз.

АҚАУЛЫҚ ТУЫНДАСА HEMECE КҮМӘН ПАЙДА БОЛСА HE ІСТЕУ КЕРЕК

Төмендегі ақаулықтардың бірі орын алса, көрсетілген шешімдерді қолданып түзетіп көрініз.

Бұл қалыпты жағдай.

- Пештің ішінде конденсат пайда болады.
- Есіктің айналасы мен корпустың сыртынан жел үрлейді.
- Есіктің айналасы мен корпус сыртында жарық шағылысады.
- Есіктің маңайы мен саңылаулардан бу шығады.

TIMER (ТАЙМЕР) тетігін бұраған кезде пеш іске қосылмайды.

- Есік әбден жабылды ма?
- Тағам мүлде піспеген.
- Таймерді дұрыс орнаттыңыз ба?
- Есік жабық тұр ма?
- Электр желісінің жүктемесін арттырғандықтан, сақтандырғыш жанып немесе айырып-косқыш іске қосылған жоқ па?

Тағам катты пісіп кеткен немесе шала піскен.

- Тағамның түріне сай келетін пісіру уақыты орнатылды ма?
- Сай келетін қуат мәні таңдалды ма?

Пештің ішінде жарқыл және сытыр (электр жарқылы) пайда болады.

- Металл жиегі бар ыдысты қолдандыңыз ба?
- Шанышқы немесе басқа металл ас құралы пештің ішінде қалып қойған жок па?
- Алюминий фольга пештің ішкі қабырғасына тым жақын орналасқан жоқ па?

Пеш радио немесе теледидарға бөгеуіл жасайды.

 Пеш жұмыс жасап тұрған кезде теледидар мен радиода аздаған бөгеуіл пайда болуы мүмкін Бұл қалыпты жағдай. Бұндай бөгеуілді азайту үшін, пешті теледидар, радио және антеннадан алыс орнатып көрініз.

Жарықтама шамы жанбай тұр.

Қауіпсіздікті сақтау мақсатында шамды пайдаланушы ауыстырмауға тиіс. Жақын орналасқан Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласып, шамды ауыстырту үшін уәкілетті маманды шақыртыныз.

Алғаш қолданғанда түтін және жағымсыз иіс шығады.

- Бұл жаңа қыздырғыш элементтен уақытша шығатын иіс. Түтін және иіс 10 минут пайдаланғаннан кейін толығымен жойылады. Иісті барынша жылдам кетіру үшін микротолқынды пешті лимон немесе лимон шырынын салып іске қосыңыз.
- Жоғарыда көрсетілген ақыл-кеңес ақаулықты түзетуге көмектеспесе, жергілікті дилер немесе SAMSUNG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыныз.







ПІСІРУ/ҚЫЗДЫРУ

Төменде тағамды қалай пісіруге немесе қыздыруға болатындығы туралы айтылған. Пешті қараусыз қалдырардың алдында әрқашан пісіру параметрлерін тексеріңіз.

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Содан кейін есікті жабыныз.

1. Қуат параметрін COOKING POWER CONTROL (ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ) тетігін бұрау арқылы ең үлкен мәнге қойыңыз. (ЕҢ ҮЛКЕН ҚУАТ: 750 Вт)



2. Уақытты **TIMER (ТАЙМЕР)**тетігін бұрап орнатыңыз.

Нәтижесі: Пештің шамы жанады да,

бұрылмалы табақ айнала бастайды.



Тағам пісіріп жатқанда қуат деңгейін COOKING POWER CONTROL (ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ) тетігін бұрап өзгертуге болады.



Тағам пісіруді кез келген уақытта тоқтатып, тағамды тексеруіңізге болады.

1. Уақытша тоқтату үшін; Есікті ашыңыз.

<u>Нәтижесі:</u> Пісіру тоқтайды. Пісіруді жалғастыру ушін есікті жабыныз.



Біржола тоқтату үшін; ТІМЕК (ТАЙМЕР)тетігін "0" қалпына қойыңыз.



ҚУАТ МӘНДЕРІ

Төмендегі қуат мәндерінің ішінен қажетін таңдауыңызға болады.

| Vyoz wowi | Шығ | ысы |
|------------------|--------|---------|
| Қуат мәні | МТП | ГРИЛЬ |
| ЖОҒАРЫ | 750 Вт | - |
| ОРТАША ЖОҒАРЫ | 600 Вт | - |
| ОРТАША | 450 Bt | - |
| ОРТАШАДАН ТӨМЕН | 300 Вт | - |
| ЖІБІТУ (80) | 180 Вт | - |
| ТӨМЕН/ЖЫЛЫ ҰСТАУ | 100 Вт | - |
| ГРИЛЬ | - | 1100 Вт |
| APAЛAC I (払W) | 300 Вт | 1100 Вт |
| АРАЛАС II (逊ℳ) | 450 Вт | 1100 Вт |
| АРАЛАС III (Ж.W) | 600 Вт | 1100 Вт |

🛮 Жоғарырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын азайту керек.

🛮 Азырақ қуат мәнін таңдасаңыз, пісіру уақытын ұзарту керек.

ПІСІРУ УАКЫТЫН РЕТТЕУ

Пісірудің соңына дейін қалған уақытты **TIMER** (**ТАЙМЕР**) тетігін бұрап реттеңіз.









ТАҒАМДЫ ҚОЛДАН ЖІБІТУ

Жібіту функциясы ет, құс еті, балық немесе нан/тортты жібітуге көмектеседі. Алдымен, мұздатылған тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.

 СООКІNG POWER CONTROL (ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ) тетігін ең үлкен қуат мәніне (180 Вт) қойыңыз.



 Қажетті салмақты таңдау үшін TIMER (ТАЙМЕР) тетігін бұраңыз.

Нәтижесі: Жібіту басталады.



Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ/ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыныз.

1. COOKING POWER CONTROL (ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ) тетігін ең үлкен қуат мәніне қойыңыз.



2. Жылдам қыздыру үшін **ТІМЕR (ТАЙМЕР)** тетігін бұраңыз. (сусындар немесе сорпа/соус, жас көкөніс)



10

🏿 Микротолқынға төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

ЖЫЛДАМ ҚЫЗДЫРУ/ПІСІРУ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Төменде тағамды жылдам қыздыру және пісіру функциясы арқылы пісіру немесе қыздыру кезінде қолдануға болатын бірнеше кеңес және ұсыныстар берілген.

| Белгіше | Мәзір мөлшері | Қуат | Мөлшері | Пісіру уақыты | Қоя тұру уақыты |
|---------|--------------------------------|--------|------------|------------------|--------------------|
| | Сусындар | 750 Вт | 150 мл | 1 мин 30 сек. | 1-2 мин |
| | Сорпа/Соус (салқындатылған) | 750 Вт | 200-250 мл | 3 мин 10 сек. | 2-3 мин |
| | Жас көкөністер | 750 BT | 300-350 г | 5 мин 30 сек. | 3 мин |

КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ТАҢДАУ

Микротолқын қуатына төзімді ыдыс-аяқтарды қолданыңыз; пластик сауыттарды, ыдыстарды, қағаз кесе, сүлгі т.с.с. пайдаланбаңыз.

Аралас пісіру режимін (гриль және микротолқын) қолданғыңыз келсе, тек микротолқын және пешке төзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.



у Жарамды ыдыс-аяқ, керек-жарақ туралы қосымша ақпаратты, 12-ші беттегі ыдысқа қатысты нұсқаудан қараңыз.





ГРИЛЬ ЖАСАУ

Гриль тағамды микротолқынды қолданбай тез қыздырып, қызартуға көмектеседі. Сол үшін гриль торы микротолқынды пешпен бірге жеткізіледі.

 Грильді COOKING POWER CONTROL (ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ) тетігін Grill (()) белгісіне, және TIMER (ТАЙМЕР) тетігін қажетті орынға қойып, тиісті температураға дейін қыздырыңыз.



2. Есікті ашып, тағамды тордың үстіне қойыңыз.



3. Тиісті пісіру уақытын **TIMER (ТАЙМЕР)** тетігін бұрап тандаңыз. (Мысалы: 60 минут)

Нәтижесі: Тағам пісе бастайды.




- Гриль жасап тұрғанда қыздырғыш қосылып, сөніп тұрса алаң болмаңыз. Бұл пеш қызып кетуге жол бермеуге арналған жүйе.
- Пештің ішіндегі ыдыстар өте ыстық болатындықтан, оларды әрқашан қолғап киіп ұстаңыз.

МИКРОТОЛҚЫН ЖӘНЕ ГРИЛЬ ФУНКЦИЯСЫН БІРГЕ ҚОЛДАНУ

Тағамды бір мезгілде қызартып, жылдам пісіру үшін микротолқын және гриль функцияларын бірктіре қолдануға болады.

- Әрқашан микротолқынға және пешке төзімді ыдыстарды қолданыңыз. Шыны және керамика ыдыстар, микротолқын тағамға біркелкі таралуға көмектесетіндіктен микротолқынды пеш үшін тамаша ыдыс болып табылады.
- Пештің ішіндегі ыдыстар өте ыстық болатындықтан, оларды әрқашан колғап киіп ұстаңыз.
- Басқару панелінің оң жақ бұрышындағы үлкен түймешікті басып, пештің есігін ашыңыз. Тағамды тордың үстіне қойыңыз да, торды бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. Есікті жабыныз.



2. COOKING POWER CONTROL (ПІСІРУ ҚУАТЫН БАСҚАРУ) тетігін тиісті деңгейге (元则, 丞则, 丞则) қойыңыз.



3. Қажетті уақытты таңдау үшін **ТІМЕR** (**ТАЙМЕР**) тетігін бұраңыз. (Мысалы: 60 минут)

Нәтижесі: Тағам пісе бастайды.



Микротолқын және гриль аралас режиммен пісіру үшін қажет микротолқын қуатының ең үлкен мәні 2250 Вт.







ЫДЫСТЫҢ ЖАРАМДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ

Микротолқынды пеште тағам пісіру үшін, микротолқындар ыдысқа шағылыспай немесе ыдысқа сіңбей тағамнан өте алатындай болуға тиіс. Сондықтан да, ыдыс-аяқты дұрыс таңдау қажет. Микротолқынға тезімді деген белгісі бар ыдысты алаңсыз қолдана беруге болады. Келесі кестеде әр түрлі ыдыс түрлері және оларды микротолқынды пеште қалай колдануға болатындығы көрсетілген.

| Ыдыс-аяқ | Микротолқынға төзімді | Түсіндірме |
|---|--------------------------|---|
| Алюминий фольга | √ X | Тағамның осал жерлері қатты пісіп кетпес үшін, кішкене қағаздармен жабыңыз. Фольга пештің қабырғасына тым жақын қойылса немесе тым көп фольга қолданылса электр жарқылы пайда болуы мүмкін. |
| Браунинг табағы | ✓ | Сегіз минуттан артық қыздырмаңыз. |
| Фарфор және керамика | 1 | Фарфор, керамика, безендірілген керамика мен қатты фарфор ыдыстарды, жиегі металл болмаса әдетте қолдана беруге болады. |
| Бір рет қолданылатын полиэфир картон ыдыстар | 1 | Кейбір мұздатылған тағамдар осындай ыдыстарға оралады. |
| Фастфуд орамдары | | |
| • Полистирол кеселер мен сауыттар | 1 | Тағамды жылыту үшін қолдануға болады. Қатты қыздырса, полистирол еріп кетуі мүмкін. |
| • Қағаз қалта немесе газет | х | Өртеніп кетуі мүмкін. |
| • Өңдеуден өткізілген қағаз немесе ыдыстың металл жиегі | Х | Электр жарқылы пайда болуы мүмкін. |
| Шыны ыдыс | | |
| • Пеш-үстел ыдыстары | 1 | Металл жиегі болмаса, қолдана беруге болады. |
| • Осал шыны ыдыс | √ | Тағам немесе сусындарды жылыту үшін қолдануға болады. Осал шыны ыдыс кенет қыздырған кезде сынып немесе жарылып кетуі мүмкін. |

| Ыдыс-аяқ | Микротолқынға төзімді | Түсіндірме |
|---|--------------------------|---|
| • Шыны банка | 1 | Қақпағын алу керек. Тек тағамды жылытуға жарайды. |
| Металл | | |
| • Ыдыстар | Х | Электр жарқылы немесе өрт шығуы мүмкін. |
| • Тоңазытқышта тұратын тағам қалтасын қыстырғыш | × | |
| Қағаз | | |
| •Табақ, кесе, майлық және ас үй қағазы | / | Тағамды аз уақыт пісіру немесе жылыту үшін. Сонымен қатар, артық ылғалды сіңіру үшін. |
| • Өңделген қағаз | Х | Электр жарқылы пайда болуы мүмкін. |
| Пластик | | |
| • Сауыттар | ✓ | Қызуға төзімді термопластик болса әсіресе сай келеді. Кейбір пластиктер жоғары температурада майысып, түсі өзгеріп кетуі мүмкін. Меламин пластигін қолданбаныз. |
| • Жылтыр қағаз | / | Ылғалды ұстап тұру үшін қолдануға болады. Тағамға тигізбеу керек. Жылтыр қағазды алғанда абай болыңыз, ыстық бу шарпуы мүмкін. |
| • Тоңазытқыш қалталар | ✓ X | Қайнатуға немесе пешке төзімді болса. Ауа өткізбейтін болмауға тиіс. Қажет болса, шанышқымен тесіңіз. |
| Балауыз немесе май өткізбейтін қағаз | 1 | Тағам шашырамас үшін және ылғалды ұстап тұру мақсатында қолдануға болады. |

: Ұсынылады

√х : Сақтықпен пайдаланыңыз

: Қауіпсіз емес







ТАҒАМ ПІСІРУГЕ КАТЫСТЫ АҚЫЛ-КЕҢЕС

МИКРОТОЛКЫНДАР

Микротолқын қуаты тағамға енеді де, оның құрамындағы су, май және кантка сінеді.

Микротолқындар тағамның құрамындағы молекулаларды жылдам қозғалтуға себеп болады. Молекулалардың жылдам қозғалысы үйкеліс тудырады да, пайда болған қызудың көмегімен тағам піседі.

ПІСІРУ

Микротолқынмен пісіруге арналған ыдыс-аяқ:

Ыдыстар микротолқын қуатын барынша өткізетін болуға тиіс. Тот баспайтын темір, алюминий және мыс тәрізді металдар микротолқындарды шағылыстырады, бірақ микротолқын керамика, шыны, фарфор және пластик, сонымен қатар қағаз бен ағаштан өте алады. Сондықтан, металл сауыттарда ешқашан тағам пісірмеу керек.

Микротолқынды пеште пісіруге болатын тағам:

Тағамның көптеген түрін, атап айтқанда тоңазытылған көкөніс, жеміс, макарон, күріш, дән, бұршақ, балық, ет тәрізді тағамдардың көпшілігін микротолқынды пеште дайындауға болады. Соус, горчица, сорпа, бу пуддингі, консервленген тағам және көкөніс котлеттерін микротолқынды пеште пісіруге болады. Жалпы айтқанда, кәдімгі пеште пісірілетін тағамның бәрін пісіру үшін микротолқын керемет жарайды. Сарымай немесе шоколадты еріту, мысалы (ақыл-кеңес, тәсілдер берілген тарауды қараңыз).

Пісіріліп жатқан тағамның бетін жабу

Тағамды бетін жауып пісірген өте маңызды, себебі буланған су тағамға қосылып оны пісіруге көмектеседі. Тағамды бірнеше әдіспен жабуға болады: мысалы, керамика қақпақпен, пластик қақпақпен немесе микротолқынға төзімді жылтыр қағазбен.

Қоя тұру уақыты

Пісіріп болғаннан кейін, температура тағам бойына біркелкі таралу үшін пеште қоя тұру керек.

Тоңазытылған көкөністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Бетін жауып, аз уақыт пісіріңіз - кестеге қараңыз. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыныз.

Пісіріп жатқан кезде екі рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет араластырыңыз. Пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыныз. Бетін жауып қоя тұрыныз.

| Тағам | Мөлшері | Қуат | Уақыт (мин) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---------|--------|----------------|--------------------------|---|
| Шпинат | 150 г | 600 Вт | 5½-6½ | 2-3 | 15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз. |
| Брокколи | 300 г | 600 Вт | 10-11 | 2-3 | 15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз. |
| Бұршақ | 300 г | 600 Вт | 8-9 | 2-3 | 15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз. |
| Жасыл бұршақ | 300 г | 600 Вт | 10-11 | 2-3 | 15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз. |
| Аралас көкөністер (сәбіз/ бұршақ/ жүгері) | 300 г | 600 BT | 9-10 | 2-3 | 15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз. |
| Аралас көкөністер (Қытай дәстүрі бойынша) | 300 г | 600 Вт | 81/2-91/2 | 2-3 | 15 мл (1 ас қасық) суық су қосыңыз. |







Жас көкөністер пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Егер судың мөлшері арнайы көрсетілмесе, әрбір 250 г тағамға 30-45 мл суық су құюды (2-3 ас қасық) ұсынамыз – кестеге қараңыз. Бетін жауып, аз уақыт пісіріңіз - кестеге қараңыз. Қалаған нәтижеге жету үшін пісіруді жалғастырыңыз. Пісіріп жатқанда бір рет, пісіріп болғаннан кейін бір рет араластырыңыз. Пісіріп болғаннан кейін тұз, шөп немесе сары май қосыңыз. Бетін жауып 3 минут қоя тұрыңыз.

<u>Акыл-кенес:</u> Жас көкөністерді біркелкі етіп тураңыз. Неғұрлым кішірек етіп турасаңыз, соғұрлым тезірек піседі.

Жас көкөністердің барлығын толық микротолқын қуатымен (750 Вт) пісіру керек.

| Тағам | Мелшері | Уақыт (мин) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Брокколи | 250 г 500 г | 5-5½ 8½-9 | 3 | Гүлдерін бірдей-бірдей етіп бөліңіз. Сабақтарын ортаға қаратып салыңыз. |
| Брюссель орамжапырағы | 250 г | 61/2-71/2 | 3 | 60-75 мл (5-6 ас қасық) су қосыңыз. |
| Сәбіз | 250 г | 5-6 | 3 | Сәбіздерді бірдей мөлшерде кесіңіз. |
| Түрлі-түсті орамжапырақ | 250 г 500 г | 5½-6 9½-10 | 3 | Гүлдерін бірдей-бірдей етіп бөліңіз. Үлкен гүлдерін екіге бөліңіз. Сабақтарын ортаға қаратып салыңыз. |
| Кәдіш | 250 г | 4-41/2 | 3 | Кәдішті жапырақтап тураңыз. 30 мл (2 ас қасық) су құйыңыз немесе бір түйір май салыңыз. Жұмсақ болғанша пісіріңіз. |
| Баклажан | 250 г | 4½-5 | 3 | Баклажанды кішкене етіп жапырақтап турап, 1 ас қасық лимон шырынын себіңіз. |
| Порей пиязы | 250 г | 5-51/2 | 3 | Порей пиязын қалың етіп жапырақтап тураңыз. |
| Саңырауқұлақ | 125 г 250 г | 1½-2 3½-4 | 3 | Бүтін кішкене саңырауқұлақтарды немесе туралған саңырауқұлақтарды алыңыз. Су қоспаңыз. Лимон шырынын себіңіз. Тұз, бұрыш салыңыз. Үстелге суын сорғытқаннан кейін тартыңыз. |
| Пияз | 250 г | 5-6 | 3 | Пияздарды тураңыз немесе екіге бөліңіз. Тек 15 мл (1 ас қасық) су қосыңыз. |
| Бұрыш | 250 г | 4½-5 | 3 | Бұрышты кішкенелеп тураңыз |

| Тағам | Мөлшері | Уақыт (мин) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--|
| Картоп | 250 г 500 г | 5-6 9-10 | 3 | Қабығы аршылған картоптың салмағын өлшеп алып, кішкенелеп екіге немесе төртке бөліңіз. |
| Кольраби орамжапырағы | 250 г | 5-51/2 | 3 | Кольраби орамжапырағын кішкене текшелерге бөліңіз. |

Күріш және макарон пісіруге қатысты ақыл-кеңес

Куріш:

Қақпағы бар үлкен шыны пирекс ыдысын қолданыңыз – пісірген кезде күріштің көлемі екі есеге дейін көбейеді. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін, қоя тұрар алдында араластырыңыз немесе шөп не сарымай қосыныз.

Ескерім: пісіру уақыты өткеннен кейін күріш судың барлығын сіңірмеуі

мумкін.

Макарон:

Үлкен шыны пирекс шыныаяғын қолданыңыз. Қайнаған судан құйыңыз, бір шөкім тұз салып, жақсылап араластырыңыз. Бетін жаппай пісіріңіз. Пісіріп жатқанда, пісіріп болғаннан кейін ара-тұра араластырыңыз. Бетін жауып қоя тұрыңыз, содан кейін суын әбден сорғытыңыз.

| Тағам | Мелшері | Қуат | Уақыт (мин) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|---------|--------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Ақ күріш (суға пісірілген) | 250 г | 750 BT | 17-18 | 5 | 500 мл суық су қосыңыз. |
| Қоңыр күріш (суға пісірілген) | 250 г | 750 BT | 22-23 | 5 | 500 мл суық су қосыңыз. |
| Қоңыр күріш | 250 г | 750 BT | 22-23 | 10 | 600 мл суық су қосыңыз. |
| Аралас күріш (күріш + жабайы өскен күріш) | 250 г | 750 Bt | 18-19 | 5 | 500 мл суық су қосыңыз. |
| Аралас жүгері (күріш + дәнді дақыл) | 250 г | 750 BT | 19-20 | 5 | 400 мл суық су қосыңыз. |
| Макарон | 250 г | 750 BT | 11-12 | 5 | 1000 мл ыстық су қосыңыз. |





ҚЫЗДЫРУ

Микротолқынды пеш тағамды әдеттегі конвекция пеші немесе электр пештерінде жұмсалатын уақыттың аз мөлшерін ғана пайдаланып тағамды лезде кыздырады.

Төмендегі кестеде көрсетілген қуат мәні мен қыздыру уақыттарын жалпылама нұсқау ретінде қолданыңыз. Кестедегі уақыт сұйық тағам +18-ден +20 °С дейінгі бөлме температурасында, немесе тоңазытылған тағамның температурасы +5 градустан +7 °С градус деген есеппен берілген.

Орналастыру және бетін жабу

Еттің үлкен кесегі тәрізді үлкен тағамдарды қыздырудан сақ болыңыз – олардың ішкі жағы піскенше сырты қатты пісіп, кебірсіп қалуы мүмкін. Тағамды кішкене мөлшерде қыздырсаңыз, нәтижесі соғұрлым жақсырақ болады.

Куат мәндері және тағамды араластыру

Кейбір тағамды 750 Вт қуатты қолданып, кейбірін 600 Вт, 450 Вт немесе тіпті 300 Вт қуатты қолданып қыздыруға болады.

Кестедегі ұсыныстарды қараңыз. Жалпы, тағам баппен пісіруді қажет етсе, үлкен мөлшерде дайындалса немесе тез қызып кететіндей болса (мысалы, фарш қосылған бәліш), бұндай тағамдарды төмен қуатпен қыздырған дұрыс. Жақсылап араластырыңыз немесе қыздырып жатқан кезде аударыңыз. Мүмкін болса, үстелге қоярдың алдында тағы да араластырыңыз. Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырғанда ерекше абай болыңыз. Сұйық тағам кенет тасып төгіліп, адам соған күйіп қалмас үшін, тағамды қыздырардың алдында және қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз. Оларды микротолқынды пештің ішіне, қоя тұру уақыты аяқталғанша қоя тұрыңыз. Пластик қасық немесе шыны қалақты сұйық заттарға салып қоюды ұсынамыз. Тағамды қатты қыздырудан (іске алғысыз болмас үшін) сақ болыңыз.

Пісіру уақытын аз есептеп, қажет болса, қосымша уақыт қосып қоя тұрыңыз.

Қыздыру және қоя тұру уақыттары

Тағамды алғаш рет қыздырғанда, сол уақытты бұдан кейін қажет кезде қарап жүру үшін жазып қойған дұрыс.

Қыздырылған тағамның әрқашан ыстық буы бұрқырап тұрсын.

Тағамды қыздырып болғаннан кейін біраз уақыт қоя тұрыңыз – температура тағам бойына біркелкі таралу үшін.

Қыздырып болғаннан кейін, егер кестеде басқаша көрсетілмесе, тағамды 2-4 минут қоя тұруды ұсынамыз.

Сұйық тағам немесе баланың тағамын қыздырғанда ерекше абай болыңыз. Сонымен қатар, сақтық шаралары қамтылған тарауды да қараңыз.

СҰЙЫҚ ТАҒАМДАРДЫ ҚЫЗДЫРУ

Температура тағам бойына біркелкі тарау үшін пешті сөндіргеннен кейін тағамды әрқашан, кем дегенде 20 секунд қоя тұрыңыз. Қажет болса, қыздырып жатқанда және қыздырып болғаннан кейін де ӘРҚАШАН араластырыңыз. Кенет тасыған тағамға күйіп қалмас үшін, қасық немесе шыны қалақты сусынның ішіне салып қою керек, қыздырып жатқанда және оның алдында, қыздырып болғаннан кейін араластырыңыз.

БАЛАНЫҢ ТАҒАМЫН ҚЫЗДЫРУ

БАЛАНЫҢ ТАҒАМЫ: Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Қыздырып болғаннан кейін жақсылап араластырыңыз! Берердің алдында 2-3 минут қоя тұрыңыз. Қайта араластырыңыз, температурасын тексеріңіз. Мына температурадағы сүтті беруге болады: 30-40 °C аралығындағы.

БАЛАҒА БЕРІЛЕТІН СҮТ: Сүтті зарарсыздандырылған шыны бөтелкеге құйыңыз. Бетін жаппай қыздырыңыз. Баланың шөлмегін ешқашан еміздігін алмай қыздырмаңыз, себебі қатты қызған шөлмек жарылып кетуі мүмкін. Шайқаңыз да, қоя тұрыңыз, берердің алдында қайта шайқаңыз! Балаға берілетін сүт немесе тағамның температурасын әрқашан тексеріп барып беріңіз. Мына температурадағы сүтті беруге болады: к/а. 37 °С.

ECKEPIM:

Әсіресе баланың тағамын, бала күйіп қалмас үшін мұқият тексеру керек.

Төмендегі кестеде көрсетілген қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыныз.







Сұйықтарды және тағамдарды қыздыру

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

| Тағам | Мөлшері | Қуат | Уақыт (мин) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|--|--------|----------------|-----------------------------|---|
| Сусындар (кофе, шай және су) | 150 мл (1 кесе) 250 мл (1 кружка) | 750 BT | 1½-2 2-2½ | 1-2 | Керамика кесеге құйып, бетін жаппай қыздырыңыз. 150 мл кесе немесе 250 мл кружканы бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз, қоя тұру алдында және қойып болғаннан кейін жақсылап араластырыңыз. |
| Сорпа (салқындатылған) | 250 г 450 г | 750 BT | 3-3½ 4-4½ | 2-3 | Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыныз. Қыздырып болғаннан кейін жақсылап араластырыңыз. Үстелге тартардың алдында тағы да араластырыңыз. |
| Бұқтырылған тағам (салқындатылған) | 350 г | 600 BT | 5-6 | 2-3 | Бұқтырылған тағамды шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Ара-тұра араластыра отырып қыздырыңыз, қоя тұру, үстелге тартудың алдында қайта араластырыңыз. |
| Соус қосылған макарон (салқындатылған) | 350 г | 600 BT | 4-5 | 3 | Макаронды (мысалы, спагетти немесе вермишель) жалпақ керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыныз. Үстелге тартардың алдында араластырыныз. |
| Соус қосылған, толтырмасы бар макарон (салқындатылған) | 350 г | 600 BT | 41/2-51/2 | 3 | Толтырмасы бар макаронды (мысалы, равиоли, тортеллини) шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз. Ара-тұра араластыра отырып қыздырыңыз, қоя тұру, устелге тартудың алдында қайта араластырыңыз. |

| Тағам | Мелшері | Қуат | Уақыт (мин) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|------------------------------------|---------|--------|----------------|-----------------------------|--|
| Табаққа | 300 г | 600 Bt | 5-6 | 3 | 2-3 тоңазытылған тағам |
| салынған тағам (салқындатылған) | 400 г | | 6½-7½ | | қосымшаларынан тұратын тағамды керамика табаққа салыңыз. Микротолқын таспасымен жабыңыз. |
| Дайын, | 300 г | 600 Bt | 11½-12½ | 4 | Дайын тағам салынған |
| мұздатылған тағамдар | 400 г | | 13-14 | | микротолкынға төзімді ыдысты (-18 °С) бұрылмалы табаққа салыңыз. Таспаны тесіңіз немесе бетін микротолқын таспасымен жабыңыз. Қыздырып болғаннан кейін 4 минут қоя тұрыңыз. |

Баланың тағамы мен сүтін қыздыру

Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды тағам қыздыру үшін нұсқау ретінде қолданыңыз.

| Тағам | Мөлшері | Қуат | Уақыт | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|---|------------------|--------|--|-----------------------------|--|
| Баланың тағамы (Көкөніс + ет) | 190 г | 600 Вт | 30 сек | 2-3 | Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап араластырып, температурасын мұқият тексеріңіз. |
| Балаға арналған ботқа (дән + сүт + жеміс) | 190 г | 600 Вт | 20 сек | 2-3 | Шұңғыл керамика табаққа салыңыз. Бетін жауып пісіріңіз. Пісіріп болғаннан кейін араластырыңыз. 2-3 минут қоя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап араластырып, температурасын мұқият тексеріңіз. |
| Балаға берілетін сүт | 100 мл 200 мл | 300 BT | 30-40 сек 1 мин бастап 1 мин 10 сек дейін | 2-3 | Жақсылап араластырып немесе шайқап, зарарсыздандырылған бөтелкеге құйыңыз. Бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз. Бетін жаппай пісірініз. Жақсылап шайқап, кем дегенде 3 минут қоя тұрыңыз. Берердің алдында жақсылап араластырып, температурасын мұқият тексеріңіз. |







ЖІБІТУ

Микротолқындар мұздатылған тағамды жібітуге тамаша жарайды. Микротолқындар мұздатылған тағамдарды аз уақыт ішінде баппен жібітеді. Бұл күтпеген жерде қонақ келе қалған жағдайда, сізге үлкен көмек.

Мұздатылған құс етін әбден жібітіп барып пісіру қажет. Металл сымдары болса алып, орамынан шығарып, аққан сұйықты сорғытыңыз.

Мұздатылған тағамды ыдысқа салыңыз, қақпақ жаппаңыз. Орта шегіне келгенде аударыңыз, сұйығы болса дереу ағызыңыз.

Тағамды жиі-жиі тексеріп, жылып кетпегеніне көз жеткізіңіз.

Мұздаған тағамның кішкене және жұқа бөліктері қыза бастаса, оларды кішкене алюминий фольгадан жасалған таспамен орап қоюға болады.

Құс етінің сыртқы жағы қыза бастаса, жібітуді тоқтатыңыз да, 20 минут күте тұрып, содан кейін жалғастырыңыз.

Балық, ет және құс етін әбден жібіту үшін қоя тұрыңыз. Тағамды әбден жібітуге қажетті уақыт, жібітілетін тағамның мөлшеріне қарай әртүрлі болады. Төмендегі кестеге қараңыз.

Ақыл-кеңес: Жалпақ тағам қалың тағамға қарағанда, кішкене тағам, үлкен тағамдарға қарағанда тез жібиді. Тағамды мұздату мен жібіту кезінде осы кеңесті есте устаныз.

Температурасы шамамен -18-ден -20 °С дейінгі мұздатылған тағамдарды жібіту үшін төмендегі кестеге сүйеніңіз.

Мұздаған тағамдардың барлығын жібіту параметрі (180 Вт) бойынша жібіту керек.

| Тағам | Мөлшері | Уақыт (мин) | Қоя тұру уақыты (мин) | Нұсқаулар |
|--|-------------------|----------------|--------------------------|---|
| Ет | | | | |
| Тартылған сиыр еті | 500 г | 10-12 | 5-20 | Етті жалпақ керамика табаға |
| Шошқа стейгі | 250 г | 6-8 | | қойыңыз. Жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! |
| Құс еті | | | | |
| Тауықтың кесек еттері | 500 г (2 дана) | 12-14 | 15-40 | Алдымен, тауық еттерінің терісі бар жақтарын төмен қаратып |
| Бүтін тауық | 1000 г | 25-28 | | салыңыз, бүтін тауықтың тәсін керамика табаққа қаратып салыңыз. Қанаттарының ұштары тәрізді жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! |
| Балық | | | | |
| Балық филесі | 250 г (2 дана) | 6-7 | 5-20 | Мұздатылған балықты керамика табақтың ортасына салыңыз. |
| | 400 г (4 дана) | 11-13 | | Жұқа жерлерін қалың жерлерінің астына салыңыз. Жұқа жерлерін алюминий фольгамен жабыңыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! |
| Жеміс | | | | |
| Жидек | 250 г | 6-7 | 5-10 | Жемістерді жалпақ, дөңгелек шыны ыдысқа (диаметрі үлкен) салыңыз. |
| Нан | | | | |
| Булочка (әрбірі 50 г) | 2 дана 4 дана | 1½-2 3-4 | 5-10 | Булочкаларды дөңгелетіп немесе нанды көлденеңінен, бұрылмалы |
| Тост наны/Сэндвич | 250 г | 4-5 | | табақтың ортасына қойылған ас үй қағазына салыңыз. |
| Неміс наны (бидай + қарабидай ұны) | 500 г | 8-10 | | үй дагазына салындыз. Жібітудің орта тұсына келгенде аударыңыз! |







ГРИПЬ

Гриль-қыздырғыш элементтері пеш төбесінің астыңғы жағында орналасқан. Олар есік жабық, бұрылмалы табақ айналып тұрған кезде жұмыс істейді. Бұрылмалы табақ айналғанда тағам барынша біркелкі қызарады. Гриль элементін 2-3 минут алдын ала қыздырса, тағам барынша тез қызарады.

Гриль жасау үшін қолданылатын ыдыс:

Жалынға төзімді және металл бөлігі бар болуға болады. Ешбір пластик ыдысты қолданбаңыз, себебі еріп кетеді.

Гриль жасауға болатын тағам:

Туралған ет, шұжық, стейк, гамбургер, бекон және жұқа туралған сан ет, жұқалап туралған балық еті, сэндвич және үстінде әртүрлі қоспалары бар тост нандары.

Маңызды ескерім:

Тек ғана гриль режимін қолданған кезде, гриль-қыздырғыш элементінің пештің артқы қабырғасында тігінен емес, төбесінде көлденең орналасқанына көз жеткізіңіз. Басқаша көрсетілмесе, тағамды үстіңгі торға қою қажет екенін есте устаныз.

МИКРОТОЛКЫН + ГРИЛЬ

Бұл пісіру режимінде гриль элементінен, микротолқынмен пісіру жылдамдығымен қатар қызу бөлінеді. Ол тек есік жабық, бұрылмалы табақ айналып тұрған кезде ғана жұмыс істейді. Бұрылмалы табақ айналып тұратындықтан тағам біркелкі кызарады.

Осы үлгіде үш түрлі аралас режим бар:

600 Вт + Гриль, 450 Вт + Гриль және 300 Вт + Гриль.

Микротолкын + гриль функциясымен пісіруге арналған ыдыстар

Микротолқын өте алатын ыдыстарды қолданыңыз. Ыдыс жалын әсеріне тезімді болуға тиіс. Аралас режиммен пісірген кезде металл ыдысты қолданбаңыз. Ешбір пластик ыдысты қолданбаңыз, себебі еріп кетеді.

Микротолкын + гриль функциясымен пісіруге болатын тағам:

Аралас режиммен пісіруге болатын тағамның қатарына, пісірілген, тек қыздыру немесе қызартуды (пісірілген макарон) ғана қажет ететін, сондай-ақ үстіңгі жағын аз уақытта қызарту қажет тағамдар жатады. Сонымен қатар, бұл режимді үстіндегі қоспаларын қызарту, қытырлақ етіп пісіруді қажет ететін, қалың етіп дайындалған тағам үшін қолдануға болады (мысалы, бөлшектелген тауық еті, пісірудің орта шегіне келгенде аудару керек). Қосымша ақпаратты гриль дайындау кестесінен алыныз.

Маңызды ескерім:

Аралас режим (микротолқын + гриль) қолданылған кезде, гриль-қыздырғыш элементінің пештің артқы қабырғасында тігінен емес, төбесінде көлденең орналасқанына көз жеткізіңіз. Басқаша көрсетілмесе, тағамды үстіңгі торға қою қажет. Немесе бұрылмалы табақтың үстіне тура қою керек. Келесі кестедегі нұсқауларды қараңыз.

Тағамның екі жағын да қызарту қажет болса, онда оны аудару керек.

Гриль нұсқаулығы

Қыздырғыш элементті тағамнан гриль жасар алдында гриль функциясымен 2-3 минут қыздырыңыз. Осы кестедегі қуат мәндері мен уақыттарды гриль жасау үшін нұсқау ретінде қолданыңыз. Тағамды алған кезде тұмшапеш қолғабын киіңіз.

| Жаңа тағам | Мөлшері | Алдын ала қыздыру уақыты (мин) | Пісіру режимі | 1 ^{-ші} жағын пісіру уақыты (мин) | 2 ^{-ші} жағын пісіру уақыты (мин) | | | |
|------------------------|--|---|-------------------|---|---|--|--|--|
| Тост наны тіліктері | 4 дана (4 х 25 г) | 3 | Тек гриль | 6-7 | 5-6 | | | |
| | | | Нұсқаулар | | | | | |
| | Тост наны тілім | идерін тордың ү | стіне қатарластыр | а қойыңыз. | | | | |
| Булочкалар | 2-4 дана | 3 | Тек гриль | 3-4 | 2-3 | | | |
| (пісірілген) | | | Нұсқаулар | | | | | |
| | Алдымен булочкалардың астыңғы жағын жоғары қаратып, бұрылмалы табақтың үстіне айналдыра қойыңыз. | | | | | | | |
| Гриль қызанақтары | 250 г (2 дана) | 3 | 300 Вт + Гриль | 51/2-61/2 | - | | | |
| | Нұсқаулар | | | | | | | |
| | Қызанақтарды екіге бөліңіз. | | | | | | | |
| | Үстіне тұз, бұрыш және аздаған ірімшік себіңіз. Жалпақ, шыны пирекс табағының үстіне айналдыра қойыңыз. Тағамды тордың үстіне қойыңыз. | | | | | | | |
| Гавай тост наны | 2 дана (300 г) | 3 | 300 Вт + Гриль | 7-9 | - | | | |
| | Нұсқаулар | | | | | | | |
| | Алдымен нан тілімдерін қыздырып, тост жасаңыз. Толтырмасы (ветчина, ананас, ірімшік тіліктерін) бар тост нандарының тілімдерін тордың үстіне қатарластыра қойыңыз. Пісіріп болғаннан кейін 2-3 минут қоя тұрыңыз. | | | | | | | |
| Тауықтың қанаттары | 400-500 г (6 дана) | 3 | 300 Вт + Гриль | 12-14 | 11-13 | | | |
| (тоңазытылған) | Нұсқаулар | | | | | | | |
| | Тауықтың қанаттары немесе сирақтары тәрізді тоңазытылған бөліктеріне дәмдеуіш, май қосыңыз. Олардың сүйекті жерлерін ортасына қарай, қалғандарын жағалата қойыңыз Гриль жасап болғаннан кейін 2-3 минут коя тұрыныз. | | | | | | | |



| Жаңа тағам | Мелшері | Алдын ала қыздыру уақыты (мин) | Пісіру режимі | 1 ^{-ші} жағын пісіру уақыты (мин) | 2 ^{-ші} жағын пісіру уақыты (мин) | | | |
|-------------------------------|--|---|----------------|---|---|--|--|--|
| Картоп пісірмесі | 500 г | 3 | 450 Вт + Гриль | 10-12 | - | | | |
| | Нұсқаулар | | | | | | | |
| | жақтарын грил | Картоптарды екі бөлікке бөліп, тордың үстіне дөңгелете, кесілген жақтарын грильге қаратып қойыңыз. Кесілген жағына зәйтүн майын жағып, дәмдеуіштерден себіңіз. Гриль жасап болғаннан кейін 3 минут қоя тұрыңыз. | | | | | | |
| Мұздатылған | 400 г | - | 600 Вт + Гриль | 16-18 | - | | | |
| макарон | Нұсқаулар | | | | | | | |
| | Мұздатылған макаронды (-18 °C) мысалы, лазанья немесе тортеллиниді торға қойылған, өлшемі сай келетін шыны пирекс ыдысына салыңыз. | | | | | | | |
| Мұздатылған | 400 г | - | 450 Вт + Гриль | 20-22 | - | | | |
| балық гратині | Нұсқаулар | | | | | | | |
| | Мұздатылған балық гратинін (-18 °C) торға қойылған, өлшемі сай келе шыны пирекс ыдысына салыңыз. | | | | | | | |
| Мұздатылған пицца | 250 г (8 дана) | - | 300 Вт + Гриль | 10-12 | - | | | |
| тісбасары | Нұсқаулар | | | | | | | |
| | Мұздатылған пицца тісбасарын (-18 °C) немесе кішкене киш лоренді торды айналдыра қойыңыз. | | | | | | | |
| Мұздатылған штрудель торты | 200-250 г (1-2 дана) | - | 300 Вт + Гриль | 4-6 | - | | | |
| | Нұсқаулар | | | | | | | |
| | Мұздатылған торт тілімдерін (-18°С) тордың үстіне қатарластыра қойыңыз. Жібітіп болғаннан кейін 5 минут қоя тұрыңыз. | | | | | | | |

АРНАЙЫ АҚЫЛ-КЕҢЕС

САРЫ МАЙДЫ ЕРІТУ

50 г майды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз. Пластик қақпақпен жабыңыз.

750 Вт қуатпен 30-40 секунд сары май ерігенше қыздырыңыз.

ШОКОЛАДТЫ ЕРІТУ

100 г шоколадты кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз.

450 Вт қуатпен 3-5 минут шоколад ерігенше қыздырыңыз.

Ерітіп жатқанда бір немесе екі рет араластырыңыз. Пештен зат аларда пеш қолғабын киіңіз!

ТҮЙІРШІКТЕЛІП ҚАТҚАН БАЛДЫ ЕРІТУ

20 г қатқан балды кішкене, шұңғыл шыны ыдысқа салыңыз.

300 Вт қуатпен 20-30 секунд бал ерігенше қыздырыңыз.

ЖЕЛАТИНДІ ЕРІТУ

Құрғақ желатин тақталарын (10 г) суық суға 5 минут салып қойыңыз.

Суы сорғыған желатинді кішкене, шыны пирекс ыдысына салыңыз.

300 Вт қуат бойынша 1 минут қыздырыңыз.

Ерітіп болғаннан кейін араластырыңыз.

БЕЗЕНДІРГІШ/ӨРЛЕГІШ ҚОСПА ДАЯРЛАУ (ТОРТ ЖӘНЕ КОНДИТЕР ӨНІМДЕРІНЕ АРНАЛҒАН)

Жылдам безендіргіш қоспаларға (шамамен 14 г) 40 г қант және 250 мл суық су араластырыныз.

Бетін жаппай пирекс шыны ыдысықа салып, 3½-4½ минут 750 Вт қуатпен, безендіргіш қоспа мөлдір болғанша пісіріңіз. Пісіріп жатқанда екі рет араластырыңыз.

ТОСАП КАЙНАТУ

600 г жемісті (мысалы, аралас жидек) өлшемі сай келетін, қақпағы бар пирекс ыдысына салыныз. 300 г кант салып. жаксылап араластырыныз.

Бетін жауып 10-12 минут 750 Вт қуатпен пісіріңіз.

Қайнатып жатқанда бірнеше рет араластырыңыз. Бұрама қақпағы бар тосап банкасына тура құйыңыз. Кақпағын 5 минут жауып қоя тұрыңыз.

ПУДДИНГ КАЙНАТУ

Пуддинг ұнтағына, өндіруші нұсқауларына сай қант пен сүт қосып (500 мл), жақсылап араластырыңыз. Қақпағы бар, жарамды шыны пирекс ыдысын қолданыңыз. Бетін жауып 6½-7½ минут 750 Вт қуатпен пісіріңіз.

Қайнатып жатқанда бірнеше рет жақсылап араластырыңыз.

БАДАМ ЖАҢҒАҒЫ ҮЛПЕКТЕРІН ҚЫЗАРТУ

30 г жапырақталып туралған бадам жаңғағын, орташа үлкендіктегі керамика табаға біркелкі таратып салыңыз.

 $3\frac{1}{2}$ - $4\frac{1}{2}$ минут 600 Вт қуат бойынша қызартып жатқанда бірнеше рет араластырыңыз.

Пеш ішіне 2-3 минут қоя тұрыңыз. Пештен зат аларда пеш қолғабын киіңіз!





МИКРОТОЛКЫНДЫ ПЕШТІ ТАЗАЛАУ

Микротолқынды пештің келесі бөлшектерін май және тағам қалдықтары жиналып қалмас үшін мерзімді түрде тазалап отыру керек:

- Ішкі және сыртқы беттері
- Есігі және тығыздағыштары
- Бұрылмалы табақ пен айналмалы шығырық
- **Е** Есік тығыздағыштарының таза екенін, әрі есіктің дұрыс жабылатынжабылмайтынын ӘРҚАШАН тексеріп отырыңыз.
- Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғы жұмысына теріс әсер етіп, нәтижесінде қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.
- Сыртқы беттерін жұмсақ шүберекпен, жылы әрі сабынды сумен жуыныз. Шайыныз да. курғатыныз.
- Құрылғының ішкі беттеріндегі немесе айналмалы шығырығындағы шашырандыларды не дақтарды сабын сіңірілген шүберекпен тазалаңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.
- Қатып қалған тағам қалдықтарын жұмсарту және жағымсыз иісті кетіру үшін, бір кесе сұйылтылған лимон шырынын бұрылмалы табаққа қойыңыз да, қуатты ең үлкен мәнге қойып он минут қыздырыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинада жууға болатын табақты қажет кезде жуыңыз.
- Саңылауларға су ШАШЫРАТПАҢЫЗ. Жеміргіш заттар немесе химиялық еріткіштерді ЕШҚАШАН қолданбаңыз. Есіктің тығыздағыштарын тазалағанда келесіні ескеріңіз:
 - Ешбір қоқыс жиналып қалмасын
 - Қоқыс есіктің жабылауына кедергі жасамасын
- Микротолқынды пештің ішін жұмсақ жуғыш затпен әр қолданып болған сайын тазалаңыз, бірақ жарақаттанып қалмас үшін микротолқынды пешті тазалардың алдында әрқашан салқындатыңыз.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ САҚТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ

Микротолқынды пешті сақтау және жөндеу кезінде, бірнеше қарапайым сақтық шараларын орындау керек. Есігі немесе есігінің тығыздағыштары бүлінген пешті іске қоспау керек:

- Топсалары сынған
- Тығыздағыштары бүлінген
- Пештің корпусы бұзылып немесе майысып қалған

Оны тек білікті, микротолқынды пешті жөндейтін маман ғана жөндеуге тиіс.

- Пештің сыртқы корпусын ЕШҚАШАН алмаңыз. Егер пеш бүлініп, оны жөндеу қажет болса немесе оның қандай жағдайда екендігі сізді толғандырып жүрсе:
 - Оны розеткадан ағытыңыз
 - Ең жақын сатып алушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыныз
- Пешті уақытша сақтап қоя тұрғыңыз келсе, құрғақ, шаң баспайтын жерді тандаңыз.

Себебі: Шаң және ылғал пештің жұмыс жасайтын бөлшектеріне зиян келтіруі мүмкін.

Бұл микротолқынды пеш коммерциялық мақсатта қолдануға арналмаған.







ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

SAMSUNG компаниясы әрқашан өз өнімдерін үздіксіз жақсартып отыруды көздейді. Сондықтан да, дизайн спецификациялары мен пайдаланушы нұсқаулықтары еш ескертусіз өзгертіледі.

| У лгі | GE712MR |
|---|--|
| Қуат көзі | 230 В ~ 50 Гц |
| Тұтынылатын қуат Микротолқын Гриль Аралас режим | 1150 Вт 1100 Вт 2250 Вт |
| Қуат шығысы | 100 Вт / 750 Вт (IEC-705) |
| Жұмыс жиілігі | 2450 МГц |
| Магнетрон | OM75S(31) |
| Салқындату тәсілі | Желдеткіштің моторы |
| Өлшемдері (Е x Б x Т) Сырты Пештің іші | 489 x 275 x 371 мм 330 x 211 x 309 мм |
| Сыйымдылығы | 20 литр |
| Салмағы Нетто | шамамен 12.5 кг |

Қалыпты жағдайда қолдануға арналған Қолдану мерзімі: 7 жыл


ECKEPIM



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.



GE712MR_BWT_DE68-04090A-04_KK.indd 21









Өндіруші: Samsung Electronics Co., Ltd / Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Өндірушінің мекенжайы :

(Маетан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си, Гйонгги-до, Корея, 443-742

Зауыттың мекенжайы:

ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21, ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

Өнімнің өндірілген жердің атауы : Малайзия

Импорттаушы:

«SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

"SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, д. 36, 3, 4 этажи

Сурақтар немесе ұсыныстар пайда болған жағдайда темендегі телефондаға хабарласыңыз

| Мемлекет | Телефон | Желідегі мекені | | | |
|-------------|---|---|--|--|--|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com/ru/support | | | |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | | | | |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | | | | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | www.samsung.com/support | | | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700) | | | | |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | | | | |
| KYRGYZSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru/support | | | |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | | | | |
| MONGOLIA | 7-495-363-17-00 | | | | |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/support | | | |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | | | | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) | | | |








GE712MR

Mikroto'lainli pech

Foydalanuvchi qo'llanmasi va taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma

Shunga e'tibor beringki, Samsung-ning kafolati mahsulotdan foydalanish, to'g'ri yo noto'g'ri o'rnatish, yoki oddiy tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishni bajarishni tushuntirish uchun xizmat qo'ng'iroglarini QOPLAMAYDI.



Ushbu qo'llanma 100% ishlatilgan qog'ozdan tayyorlangan.

ajoyib imkoniyatlar

Ushbu Samsung mahsulotini xarid qilganingiz uchun rahmat.












| MUNDARIJA | |
|--|----|
| Pech | 2 |
| Aksessuarlar | 3 |
| Boshqaruv paneli | 3 |
| Ushbu yo'riqnomadan foydalanish | 4 |
| Xavfsizlik bo'yicha muhim ma'lumotlar | 4 |
| Belgilar va nishonlarning bayoni | 4 |
| Mikroto'lqinlar ortiqcha quvvatlarining ehtimoliy ta'sirini oldini olish bo'yicha ehtiyotkor choralari | 4 |
| Xavfsizlik bo'yicha muhim ko'rsatmalar | 5 |
| Ushbu mashinani to'g'ri chiqitga chiqarish (Ishlatilgan elektr va elektronika jihozi) | 7 |
| Mikroto'lqinli pechni o'rnatish | 8 |
| Nimadandir shubhalansangiz yoki muammo tug'ilsa, nima qilish kerak | 8 |
| Taom tayyorlash/isitish | 9 |
| Taom tayyorlashni to'xtatish | 9 |
| Quvvat darajalari | 9 |
| Taom tayyorlash vaqtini o'rnatish | 9 |
| Taomni qo'lda muzdan tushirish | 10 |
| Tezkor isitish/Tayyorlash funksiyasidan foydalanish | 10 |
| Tezkor isitish/Tayyorlash funksiyasi sozlanmalari | 10 |
| Aksessuarlarni tanlash | 10 |
| Gril rejimida tayyorlash | 11 |
| Mikroto'lqinlar va grildan birgalikda foydalanish | 11 |
| Idishlarni tanlash bo'yicha yo'riqnoma | 12 |
| Taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma | 13 |
| Mikroto'lqinli pechni tozalash | 20 |
| Mikroto'lqinli pechni saqlash va ta'mirlash | 20 |
| Texnik xususiyatlar | 21 |

PECH



- 1. ESHIKCHA
- 2. VENTILYATSION TIRQISHLAR
- 3. GRIL
- 4. YORITGICH
- 5. O'ZGARUVCHAN TAYYORLASH 11.BLOKIROVKALASH QUVVATINI BOSHQARISH DASTASI
- 6. TAYMER DASTASI

- 7. EHSIKCHA QULFI
- 8. AYLANUVCHI PATNIS
- 9. MUFTA
- 10.ROLIKLI TAGLIK
- KONTAKTLARI TIRQISHLARI
- 12.ESHIKCHALARNI OCHISH TUGMACHASI







AKSESSUARLAR

Siz xarid qilgan modelga qarab, uning to'plamiga bir nechta aksessuarlar kiradi, ular turli shaklda qo'llanilishi mumkin.

1. Mufta, u pechning asosidagi elektr dvigatelining valiga mustahkamlangan.

Vazifasi: Mufta patnisni aylantiradi.

turadi.



2. Rolikli taglik, pechning markaziga o'rnatiladi.

Vazifasi: Rolikli taglik aylanuvchi patnisni ushlab



3. Aylanuvchi patnis, rolikli taglikka markazi muftaga o'rnashadigan tarzda joylashtiriladi.


Vazifasi: Aylanuvchi patnis ovqat tayyorlash

uchun asosiy yuza bo'lib xizmat qiladi;

uni osonlik bilan pechdan chiqarib olish va yuvish mumkin.

4. Gril uchun taglik, aylanuvchi patnisga o'rnatiladi.

<u>Vazifasi:</u> Metall taglikdan gril rejimida va taom




foydalanish mumkin.



Mikroto'lqinli pechdan rolikli taglik va aylanuvchi patnissiz FOYDALANMANG.

BOSHQARUV PANELI



- 1. MUZDAN TUSHIRISH
- 2. TAYYORLASH QUVVATINI BOSHQARISH DASTASI
- 3. TAYMER DASTASI

- 4. GRIL
- 5. KOMBI
- 6. DARHOL ISITISH







USHBU YO'RIQNOMADAN FOYDALANISH

Siz SAMSUNG kompaniyasining mikroto'lginli pechini xarid qildingiz. Ushbu "Foydalanuvchi qo'llanmasi"da mazkur mikroto'lqinli pech yordamida taom tayyorlash to'g'risida muhim ma'lumotlar mavjud:

- Ehtivotkorlik choralari
- Mos keladigan aksessuarlar va idishlar
- Taom tayyorlash bo'yicha foydali maslahatlar
- Taom tavvorlash bo'vicha maslahatlar

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM MA'LUMOTLAR

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING VA KEYINCHALIK FOYDALANISH UCHUN SAQLAB QO'YING.

Pechdan foydalanishdan avval quyidagi ko'rsatmalarga amal qilinishiga ishonch hosil ailina.

- Jihozdan fagat ushbu go'llanmada bayon gilingan undan foydalanish uchun mo'ljallangan magsadlardaqina foydalaning. Ushbu qo'llanmadaqi oqohlantiruvchi xabarlar va xavfsizlik bo'yicha muhim ko'rsatmalar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlar va vaziyatlarni gamrab olmaydi. Qurilmani o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish va undan foydalanishda fovdalanuvchi sog'lom fikr bilan ish ko'rishi, e'tiborli va ehtiyotkor bo'lishi kerak.
- Usbu fovdalanuvchi qo'llanmasi bir nechta modellarga mo'liallanganligi uchun mikroto'lginli pechning xususiyatlari ushbu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va ayrım ogohlantiruvchi xabarlar unga tegishli bo'lmasligi mumkin. Agar sizda gandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat giling yoki www.samsung.com saytidan ma'lumotlar oling.
- Ushbu mikroto'lqinli pech taomlarni isitish uchun mo'ljallangan. Qurilma faqat uy sharoitida fovdalanish uchun mo'liallangan. Donlar bilan to'ldirilgan hech ganday matolar ya paketlarni isitmang, chunki bu kuyishga va yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi qurilmadan noto'q'ri fovdalanilganligi natiiasida olingan zararlar uchun jayobgarlikni o'z zimmasiga olmavdi.
- Pechni toza holatda saglamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir koʻrsatadi va xayfli holatlarga olib kelishi mumkin.

BELGILAR VA NISHONLARNING BAYONI



Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan qarash jiddiy jarohat olish yoki o'limga olib kelishi mumkin.



Xavfsizlik choralariga amal gilmaslik voki e'tiborsizlik bilan garash venail iarohat olish voki mulklarning buzilishiga olib kelishi mumkin.



Ogohlantirish; Yonish xavfi mavjud



Ogohlantirish; Elektr toki mavjud





Kuch ISHLATMANG.



Qismlarga AJRATMANG.



TEGMANG.



Muhim



Yordam olish uchun xizmat ko'rsatish markaziga murojaat giling.



Ogohlantirish; Issig yuza Ogohlantirish; Portlovchi moddalar



Ko'rsatmalarga gat'iy amal giling.



Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzing.



Elektr toki urishini oldini olish uchun mashinaning yerga ulanganligiga ishonch hosil ailina.



Izoh

MIKROTO'LOINLAR ORTIOCHA QUVVATLARINING EHTIMOLIY TA'SIRINI OLDINI OLISH BO'YICHA EHTIYOTKOR CHORALARI.

Quyidagi ehtiyot choralariga amal qilmaslik mikroto'lginli nurlanishning organizmingizga zararli ta'siriga olib kelishi mumkin.

- (a) Har ganday holatda ham eshikchasi ochiq turgan pechni ishlatishga urinmang, blokirovka qiluvchi kontaktlarni (eshikcha qulfi)ni buzmang yoki blokirovka qiluvchi kontaktlarning tirgishlariga biror narsa tigmang.
- (b) Pech eshikchasi va old panel orasiga hech ganday predmetni QO'YMANG, zichlovchi yuzalarda ovqat qoldiqlari yoki tozalash vositalarining cho'kindilari to'planishiga yo'l go'ymang. Pechdan foydalangandan so'ng eshikcha va uning zichlovchi yuzasini oldin ho'l, keyin esa yumshoq quruq latta bilan artgan holda, tozalikda saqlang.
- (c) Nosoz pech ishlab chigaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lginli buyumlar bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan ta'mirlanmaguncha undan FOYDALANMANG. Pechning eshikchasi yaxshi yopilishi va guyidagilar shikastlanmagani juda muhim:
 - (1) eshikcha (qivshavmaqan)
 - (2) eshikcha halqalari (singan yoki bo'shashgan)
 - (3) eshikcha zichlagichlari va zichlovchi yuzalar
- (d) Pechni sozlash voki ta'mirlash ishlari ishlab chiqaruvchi firma tavvorqarliqidan o'tgan mikroto'lainli pechlarga xizmat ko'rsatish bo'vicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.

Ushbu gurilma B sinf 2-guruhga kiruvchi ISM jihozi hisoblanadi. 2-guruh materiallarni gayta ishlash uchun elektromagnit nurlanish ko'rinishidagi radiochastotaviy guvvatlar hosil giluvchi va shunday guvvatlardan foydalanuvchi ISM gurilmalar, EDM va yoyli payvandlash uchun jihozlarni o'z ichiga oladi.







B sinfiga kiruvchi jihozlar uy sharoitlarida va turar-joylar maqsadlarida foydalaniluvchi binolarni ta'minlovchi past kuchlanishga ega bo'lgan tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri ulangan binolarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Agar moslamaning buzilishi va/yoki aksessuarning buzilishi yoki talafoti mijoz tomonidan qilingan bo'lsa, Samsung aksessuarni almashtirish yoki kosmetik defektni tuzatish uchun tuzatish to'lovini undirishi mumkin. Ushbu talablar qoplaydigan elementlarga quyidagilar kiradi:

- (a) Ezilgan, tirnalgan yoki buzilgan eshik, ruchka, old panel yoki boshqaruv paneli.
- (b) Buzilgan yoki yo'q bo'lgan lotok, yo'naltiruvchi rolik, mufta yoki reshyotka.

XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR

Ushbu xavfsizlik ko'rsatmalariga xar doim amal qilinishiga ishonch hosil qiling.

| A | OGOHLANTIRISH | ◬ | À | | Æ |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|
| X | Mikroto'lqinli pechni har qanday o'zgartirish yoki ta'mirlash ishlari faqat malakali mutaxassislar tomonidan bajarilishi kerak. | √ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Suyuqliklar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini germetik yopilgan konteynerlarda mikroto'lqin funksiyasida isitmang. | ✓ | √ | ~ | ✓ |
| | Xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarida ushbu jihozni ingichka suv oqimi yoki yuqori bosim ostidagi bugʻ bilan tozalamang. | √ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Qurilmani issiqlik manbalari, tez yonuvchan materiallarga yaqin joylar, namlik, yogʻli yoki changlanganlik darajasi yuqori boʻlgan xonalar, toʻgʻridan-toʻgʻri tushuvchi quyosh nurlari yoki suv ta'siri ostidagi joylar hamda maishiy gaz chiqib ketishi mumkin boʻlgan joylar va notekis sirtlarga oʻrnatmang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Qurilmani mahalliy va davlat talablariga muvofiq yerga toʻgʻri ulash kerak. | ~ | ✓ | ✓ | ✓ |
| * | Chang va suv kabi begona moddalarni ketkazish uchun elektr manbaiga ulash kabelining vilkasi va aloqa joylarini muntazam ravishda quruq latta bilan artib turing. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Elektr manbaiga ulash kabelini tortmang, bukmang va uning ustiga og'ir buyumlarni qo'ymang. | ✓ | ~ | √ | ✓ |
| * | Gaz (propan, siqilgan gaz va boshqalar kabi) chiqish holatlari yuz berganda darxol xonani shamollating va elektr manbaiga ulash kabeliga tegmang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Elektr manbaiga ulash kabeli vilkasiga ho'l qo'llaringiz bilan tegmang. | ✓ | √ | √ | ✓ |
| | Qurilma yoqilgan vaqtda elektr manbaiga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzmang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| → | Qurilmaga barmoqlaringiz va begon buyumlarni qoʻymang. Agar qurilma ichiga suv yoki boshqa begona modda kirib qolgan boʻlsa, elektr manbaiga ulash kabelini uzing va oʻzingizga eng yaqin joylashgan xizmat koʻrsatish markaziqa murojaat qiling. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| | Qurilmaga ortiqcha jismoniy bosim ko'rsatmang yoki urmang. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Pechni sinuvchan buyumlar, masalan, oshxona rakovinasi yoki shisha buyumlar ustiga qo'ymang. (Faqat pechtaxtaning sara modeli) | ✓ | ✓ | | |
| | Ourilmani tozalash uchun benzol, erituvchilar, spirt, bugʻtozalagich yoki yuqori bosimli tozalagichlardan foydalanmang. | √ | ✓ | ✓ | ~ |
| | Elektr tarmog'idagi kuchlanish, chastota va tok kuchining qurilmaning texnik xususiyatlariga mosligiga ishonch hosil qiling. | √ | ✓ | | ✓ |
| | Elektr tarmogʻiga ulash kabeli vilkasini rozetkaga mahkam tiqing. Bir nechta vilkalarga ega boʻlgan perexodnik, uzaytirgich yoki transformatordan foydalanmang. | √ | ~ | ✓ | |
| | Elektr manbaiga ulash kabelini metall buyumlarga osmang, uni buyumlar orasiga qo'ymang va pechning orqasi orqali o'tkazmang. | √ | ✓ | ✓ | |
| | Tarmoq rozetkasiga ulanmagan shikastlangan vilka yoki elektr manbaiga ulash kabelidan foydalanmang. Vilka yoki elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan hollarda o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. | √ | ~ | ✓ | ~ |
| | Ushbu qurilma tashqi taymer yoki masofadan boshqarish pulti yordamida ishlatish uchun mo'ljallanmagan. | √ | ✓ | | |
| | Bevosita pechga suv quymang yoki sepmang. | √ | √ | | |
| | Pechga, uning ichiga va eshigiga hech qanday buyumlarni qo'ymang. | √ | ✓ | ✓ | |
| | Pech yuzasiga uchuvchan moddalar, masalan, insektitsidlarni sepmang. | √ | ✓ | | |
| * | Bolalarning ushbu qurilma bilan o'ynamasliklariga ishonch hosil qilish uchun ular nazorat ostida bo'lishlari kerak | ✓ | √ | ✓ | ✓ |
| | Ushbu qurilma treyler, furgon va shunga oʻxshash transport vositalariga oʻrnatish uchun moʻljallanmagan. | √ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Pechda tez yonuvchan materiallarni saqlamang. Tarkibida spirt bo'lgan taomlar va ichimliklarni isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling, chunki spirt bug'lari pechning isitilgan qismariga tegib ketishi mumkin. | √ | | ✓ | ~ |
| | Mikroto'lqinli pech pechtaxtada yoki pechtaxta ustida foydalanish uchun mo'ljallangan, pech shkaf ichiga o'rnatilmasligi kerak. (Faqat pechtaxtaning sara modeli) | √ | ✓ | ✓ | ~ |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |



| * | OGOHLANTIRISH: Qurilma va tegish mumkin bo'lgan qismlar foydalanish vaqtida issiq bo'ladi. Isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak. 8 yoshdan kichikroq bolalalarni, agar ular doimiy nazorat ostida bo'lmasalar, pechga yaqinlashtirmaslik lozim. | ✓ | ~ | ~ | ~ |
|---|---|----------|----------|----------|----------|
| * | OGOHLANTIRISH: Bolalarga pechdan qarovsiz foydalanishlariga faqat bola pechdan xavfsiz ravishda foydalana oladigan va noto'g'ri foydalanish xavfilligini tushunganda kerakli ko'rsatmalar berilgandan keyingina ruxsat bering. | ✓ | ~ | ~ | ~ |
| * | Agar bolalar nazorat ostida boʻlsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish toʻgʻrisida koʻrsatmalar berilsa va ular yetkazilishi mumkin boʻlgan zararlarni anglab yetsalar, bu qurilmadan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli boʻlmagan shaxslar ham foydalanishlari mumkin. Bolalar ushbu qurilma bilan oʻynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat koʻrsatish bolalar tomonidan nazoratsiz tarzda amalga oshirilmasligi kerak. | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| | OGOHLANTIRISH: Agar eshikcha yoki eshikcha zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, pechni vakolatli shaxs tomonidan ta'mirlanmagunicha ishlatmaslik kerak. | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| | OGOHLANTIRISH: Mikroto'lqin quvvatlarining ta'siridan himoya qiluvchi qopqoqni ochish bilan bog'liq xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash vakolatli shaxs tomonidan bajarilishi kerak, chunki bu zararlidir. | ✓ | ✓ | ~ | ~ |
| | OGOHLANTIRISH: Lampani almashtirishdan avval elektr toki urishini oldini olish uchun qurilmani albatta uzib qo'ying. | √ | ✓ | ✓ | |
| | OGOHLANTIRISH: Suyuqliklar va boshqa taomlar mahkam yopilgan idishlarda isitilmasligi kerak, chunki ular portlab ketishlari mumkin. | √ | | ~ | ~ |
| | OGOHLANTIRISH: Foydalanish vaqtida tegish mumkin bo'lgan qismlar issiq bo'ladi. Kuyishning oldini olish uchun yosh bolalardan uzoqroq saqlash kerak. | √ | | ~ | |
| * | Eshikchani ochayotgan yoki yopayotganda bolalarni pechga yaqinlashishlariga yoʻl qoʻymang, chunki ular oʻzlarini eshikchaga urib olishlari yoki barmoqlarini eshikchaga qisib olishlari mumkin. | √ | ~ | ~ | ~ |
| * | OGOHLANTIRISH: Ichimlik solingan sig'imlarni pechda isitish sekinlashtirilgan kuchli qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun bunday holatning oldini olish uchun bunday sig'imlar bilan muomala qilishda ehtiyot choralarini ko'rish kerak; Bunday holatni oldini olish uchun haroratning tenglashishiga imkon berish maqsadida pech o'chganidan keyin DOIMO kamida 20 soniyacha kuting. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashtiring va isitilgandan keyin uni DOIMO aralashtiring. Kuyish sodir bo'lganda BIRINCHI YORDAM ko'rsatish bo'yicha quyidagi harakatlarni bajaring: • Kuygan joyni kamida 10 daqiqa sovuq suvga botirib turing. • Unga toza quruq lattani bog'lang. • Hech qanday kremlar, moylar yoki los'onlar surtmang. | ✓ | | ~ | ~ |

| kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan avval haroratini tekshirib koʻrish kerak; Agar bolalar nazorat ostida boʻlmasalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish toʻgʻrisida avvaldan koʻrsatmalar berilmagan boʻlsa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli boʻlmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ushbu pech boʻshiigʻi va boshqaruv panelidan foydalanish oson boʻlgan tarzda toʻgʻri yohalish va balandilikda oʻrnatilishi kerak. Pechdan ilik marta foydalanganda pech 10 daqiqa ichiga suv qoʻyilgan holda ishlatilishi va keyin foydalanilishi kerak. Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin boʻlgan tarzda joylashtirilishi kerak. Agar ishlaganda ushbu pech gʻalati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va oʻzingizga eng yaqin joylashgan xizmat koʻrsatish markaziga murojaat qiling. Tozalash holatlari paytida yuzalar odatdagidan issiqroq boʻlishi mumkin va bolalardan uzoqroq saqlash kerak. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Oqib ketishning qoldigʻi tozalashdan oldin olib tashlanishi kerak va tozalash qoʻllanmasida ta'lidlangan idishlarni tozalash paytida pechda qoldirish mumkin. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) | $\overline{\Box}$ | Tayyorlagandan keyin bir vaqt o'tgandan keyinroq patnis yoki taglikni | | | | ✓ |
|--|-------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| chunki yogʻ haroratini boshqárib boʻlmay qolishi mumkin. Bu qaynoq suyuqlikning toʻsatdan yonib ketishiga olib kelishi mumkin. Poydalanish vaqtida pech issiq boʻladi. Pech ichidagi isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyot boʻlish kerak. OGOHLANTIRISH: Ovqatlantirish uchun butilka va bolalar ozuqalari uchun bankalarning ichidagilarni aralashtirish yoki silkitish hamda kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan avval haroratini tekshirib koʻrish kerak; Agar bolalar nazorat ostida boʻlmasalar yoki ularga xavfisizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish toʻgʻrisida avvaldan koʻrsatmalar berilmagan boʻlsa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli boʻlmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin ermas. Ushbu pech boʻshligʻi va boshqaruv panelidan foydalanish oson boʻlgan tarzda toʻgʻri yoʻnalish va balandlikda oʻrmatilishi kerak. Pechdan ilk marta foydalanganda pech 10 daqiqa ichiga suv qoʻyilgan holda ishlatilishi va keyin foydalanilishi kerak. Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin boʻlgan tarzda joylashtirilishi kerak. Agar ishlaganda ushbu pech gʻalati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va oʻzingizga eng yaqin joylashgan xizmat koʻrsatish markaziga murojaat qiling. Tozalash holatlari paytida yuzalar odatdagidan issiqroq boʻlishi mumkin va bolalardan uzoqroq saqlash kerak. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Oqib ketishning qoldigʻi tozalashfan oldin olib tashlanishi kerak va tozalash qoʻllanmasida ta'lidlangan idishlarmi tozalash paytida pechda qoldirish mumkin. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Qurilma oʻrmatishdan keyin qurilmaning quvvatdan ajratilishiga imkon berishi kerak. Vilkaga yetish yoki ulash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi viklyuchatelni yoqish orqali uzilishga erishsa boʻladi. (Faqat oʻrmatilgan model.) Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan boʻlsa, xatarlarning ol | _ | | | | | Ľ |
| tegib ketmaslik uchun ehtiyot boʻlish kerak. OGOHLANTIRISH: Ovqatlantirish uchun butilka va bolalar ozuqalari uchun barıkalarınıng ichidagilarnı aralashtirish yoki silkitish hamda kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan avval haroratini tekshirib koʻrish kerak; Agar bolalar nazorat ostida boʻlmasalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish toʻgʻrisida avvaldan koʻrsatmalar berilmagan boʻlsa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli boʻlmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ushbu pech boʻshligʻi va boshqaruv panelidan foydalanish oson boʻlgan tarzda toʻgʻri yoʻnalish va balandlikda oʻrmatilishi kerak. Pechdan ilk marta foydalanganda pech 10 daqiqa ichiga suv qoʻyilgan holda ishlatilishi va keyin foydalanilishi kerak. Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilikasidan osongina foydalanish mumkin boʻlgan tarzda joylashtirilishi kerak. (Fara ishlaganda ushbu pech gʻalati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va oʻzingizga eng yaqin joylashgan xizmat koʻrsatish markaziga murojaat qiling. Tozalash holatlari paytida yuzalar odatdagidan issiqroq boʻlishi mumkin va bolalardan uzoqroq saqlash kerak. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Oqib ketishning qoldigʻi tozalashdan oldin olib tashlanishi kerak va tozalash qoʻllanmasida ta'lidlangan idishlami tozalash paytida pechda qoldirish mumkin. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Qurilma oʻrnatishdan keyin qurilmaning quvvatdan ajratilishiga imkon berishi kerak. Vilkaga yetish yoki ulash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi viklyuchatelni yoqish orqali uzilishiga erishsa boʻladi. (Faqat oʻrmatilgan model.) Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan boʻlsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat koʻrsatish agenti yoki | | chunki yogʻ haroratini boshqarib boʻlmay qolishi mumkin. Bu qaynoq | ✓ | | | ~ |
| uchun bankalarning ichidagilarni aralashtirish yoki silkitish hamda kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan avval haroratini tekshirib koʻrish kerak; Agar bolalar nazorat ostida boʻlmasalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish toʻgʻrisida avvaldan koʻrsatmalar berilmagan boʻlsa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli boʻlmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ushbu pech boʻshiigʻi va boshqaruv panelidan foydalanish oson boʻlgan tarzda toʻgʻri yohalish va balandilikda oʻrmatilishi kerak. Pechdan ilik marta foydalanganda pech 10 daqiqa ichiga suv qoʻyilgan holda ishlatilishi va keyin foydalanilishi kerak. Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin boʻlgan tarzda joylashtirilishi kerak. Agar ishlaganda ushbu pech gʻalati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va oʻzingizga eng yaqin joylashgan xizmat koʻrsatish markaziga murojaat qiling. Tozalash holatlari paytida yuzalar odatdagidan issiqroq boʻlishi mumkin va bolalardan uzoqroq saqlash kerak. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Oqib ketishning qoldigʻi tozalashdan oldin olib tashlanishi kerak va tozalash qoʻllanmasida ta'lidlangan idishlarni tozalash paytida pechda qoldirish mumkin. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Qurilma oʻrmatishdan keyin qurilmaning quvvatdan ajratilishiga imkon berishi kerak. Vilkaga yetish yoki ulash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi vikiyuchatelni yoqish orqali uzilishiga erishsa boʻladi. (Faqat oʻrmatilgan model.) Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan boʻlsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat koʻrsatish agenti yoki | * | | ✓ | | ✓ | ~ |
| javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish toʻgʻrisida avvaldan koʻrsatmalar berilmagan boʻlsa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli boʻlmagan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas. Ushbu pech boʻshligʻi va boshqaruv panelidan foydalanish oson boʻlgan tarzda toʻgʻri yoʻnalish va balandlikda oʻrmatilishi kerak. Pechdan ilk marta foydalanganda pech 10 daqiqa ichiga suv qoʻyilgan holda ishlatilishi va keyin foydalanilishi kerak. Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin boʻlgan tarzda joylashtirilishi kerak. Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin boʻlgan tarzda joylashtirilishi kerak. Agar ishlaganda ushbu pech gʻalati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va oʻzingizga eng yaqin joylashgan xizmat koʻrsatish markaziga murojaat qiling. Tozalash nolatlari paytida yuzalar odatdagidan issiqroq boʻlishi mumkin va bolalardan uzoqroq saqlash kerak. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Oqib ketishning qoldigʻi tozalashdan oldin olib tashlanishi kerak va tozalash qoʻllanmasida ta'lidlangan idishlami tozalash paytida pechda qoldirish mumkin. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Qurilma oʻrmatishdan keyin qurilmaning quvvatdan ajratilishiga imkon berishi kerak. Vilkaga yetish yoki ulash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi viklyuchatelni yoqish orqali uzilishga erishsa boʻladi. (Faqat oʻrmatilgan model.) Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan boʻlsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat koʻrsatish agenti yoki | * | uchun bankalarning ichidagilarni aralashtirish yoki silkitish hamda kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan avval haroratini tekshirib | | | ~ | |
| tarzda toʻgʻri yoʻnalish va balandlikda oʻrmatilishi kerak. Pechdan ilk marta foydalanganda pech 10 daqiqa ichiga suv qoʻyilgan holda ishlatilishi va keyin foydalaniishi kerak. Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin boʻlgan tarzda joylashtirilishi kerak. Agar ishlaganda ushbu pech gʻalati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va oʻzingizga eng yaqin joylashgan xizmat koʻrsatish markaziga murojaat qiling. Tozalash holatlari paytida yuzalar odatdagidan issiqroq boʻlishi mumkin va bolalardan uzoqroq saqlash kerak. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Oqib ketishning qoldigʻi tozalashdan oldin olib tashlanishi kerak va tozalash qoʻllanmasida ta'lidlangan idishlami tozalash paytida pechda qoldirish mumkin. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Qurilma oʻrmatishdan keyin qurilmaning quvvatdan ajratilishiga imkon berishi kerak. Vilkaga yetish yoki ulash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi viklyuchatelni yoqish orqali uzilishga erishsa boʻladi. (Faqat oʻrmatilgan model.) Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan boʻlsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat koʻrsatish agenti yoki | * | javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish toʻgʻrisida avvaldan koʻrsatmalar berilmagan boʻlsa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli boʻlmagan | √ | ✓ | ✓ | ✓ |
| holda ishlatilishi va keyin foydalanilishi kerak. Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin boʻlgan tarzda joylashtirilishi kerak. Agar ishlaganda ushbu pech gʻalati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va oʻzingizga eng yaqin joylashgan xizmat koʻrsatish markaziga murojaat qiling. Tozalash holatlari paytida yuzalar odatdagidan issiqroq boʻlishi mumkin va bolalardan uzoqroq saqlash kerak. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Oqib ketishning qoldigʻi tozalashdan oldin olib tashlanishi kerak va tozalash qoʻllanmasida ta'lidlangan idishlarni tozalash paytida pechda qoldirish mumkin. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Qurilma oʻrmatishdan keyin qurilmaning quvvatdan ajratilishiga imkon berishi kerak. Vilkaga yetish yoki ulash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi viklyuchatelni yoqish orqali uzilishga erishsa boʻladi. (Faqat oʻrmatilgan model.) Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan boʻlsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat koʻrsatish agenti yoki | * | | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak. Agar ishlaganda ushbu pech g'alati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Tozalash holattari paytida yuzalar odatdagidan issiqroq bo'lishi mumkin va bolalardan uzoqroq saqlash kerak. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Oqib ketishning qoldig'i tozalashdan oldin olib tashlanishi kerak va tozalash qo'llanmasida ta'lidlangan idishlami tozalash paytida pechda qoldirish mumkin. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Qurilma o'rnatishdan keyin qurilmaning quvvatdan ajratilishiga imkon berishi kerak. Vilkaga yetish yoki ulash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi viklyuchatelni yoqish orqali uzilishga erishsa bo'ladi. (Faqat o'rnatilgan model.) Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki | * | | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| bolalardan uzoqroq saqlash kerak. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Oqib ketishning qoldigʻi tozalashdan oldin olib tashlanishi kerak va tozalash qoʻllanmasida ta'lidlangan idishlarni tozalash paytida pechda qoldirish mumkin. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Ourilma oʻrmatishdan keyin qurilmaning quvvatdan ajratilishiga imkon berishi kerak. Vilkaga yetish yoki ulash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi viklyuchatelni yoqish orqali uzilishga erishsa boʻladi. (Faqat oʻrmatilgan model.) Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan boʻlsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat koʻrsatish agenti yoki | * | mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak. Agar ishlaganda ushbu pech g'alati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ulash vilkasini uzing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat | √ | ✓ | ✓ | ✓ |
| tozalash qoʻllanmasida ta'lidlangan idishlarni tozalash paytida pechda qoldirish mumkin. (Faqat tozalash funksiyasi modeli) Qurilma oʻrmatishdan keyin qurilmaning quvvatdan ajratilishiga imkon berishi kerak. Vilkaga yetish yoki ulash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi viklyuchatelni yoqish orqali uzilishga erishsa boʻladi. (Faqat oʻrmatilgan model.) Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan boʻlsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat koʻrsatish agenti yoki | \sum | | | ✓ | ✓ | |
| berishi kerak. Vilkaga yetish yoki ulash qoʻidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi viklyuchatelni yoqish orqali uzilishga erishsa boʻladi. (Faqat oʻrmatilgan model.) Agar elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan boʻlsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat koʻrsatish agenti yoki | | tozalash qo'llanmasida ta'lidlangan idishlarni tozalash paytida pechda | ✓ | ✓ | ✓ | ~ |
| oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat koʻrsatish agenti yoki | * | berishi kerak. Vilkaga yetish yoki ulash qoidalariga asoslangan holda statsionar prokladkadagi viklyuchatelni yoqish orqali uzilishga erishsa | ✓ | ~ | ✓ | ✓ |
| | | oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki | | ✓ | | |



| A | DIQQAT | | A | | <u>k</u> |
|----------|---|----------|----------|----------|----------|
| * | Faqat mikroto'lqinli pechlarga mos keluvchi idishlardan foydalaning; Metalldan yasalgan konteynerlar, oltin yoki kumush qoplangan oshxona idishlari, shampurlar, vilkalar kabilardan FOYDALANMANG. O'ralgan o'tkazgichni qog'oz yoki plastik qadog'idan oling. Sababi: Elektr yoyi yoki uchqun hosil bo'lishi, bu esa pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin. | ✓ | | ~ | ~ |
| | Plastik yoki qogʻoz idishlardagi taomlarni isitganda yonib ketish xavfi mavjudligi tufayli ehtiyot boʻling; | ✓ | | ✓ | |
| | Qogʻoz yoki kiyimlarni quritish uchun mikrotoʻlqinli pechdan foydalanmang. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| * | Oz miqdordagi taomlarni isitishda taomning ortiqcha isib ketishi yoki buzilishini oldini olish uchun vaqtni qisqartiring. | ✓ | | ✓ | ~ |
| 3 | Tutun payqagan hollarda qurilmani o'chiring yoki elektr tarmog'iga ulash kabelini rozetkadan sug'uring va har qanday alangani o'chirish uchun eshikchani ochib qo'ying; | ✓ | | ✓ | ~ |
| * | Pechni muntazam ravishda tozalab turish va har qanday taom qoldiqlarini olib tashlash lozim; | ✓ | ✓ | | ~ |
| | Elektr manbaiga ulash kabeli va vilkasini suvga botirilishiga yoʻl qoʻymang va kabelni issiqlik manbalaridan uzoqroq joylashtiring. | ✓ | ✓ | | |
| | Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda isitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishlari mumkin; Shuningdek, germetik yopilgan butilka, banka, konteynerlar, butun yong'oq, pomidor kabilarni isitish mumkin emas. | | | ✓ | ✓ |
| | Havo almashish tirqishlarini mato yoki qogʻoz bilan yopib qoʻymang. Ushbu materiallar pechdan chiqayotgan issiq havo ta'sirida yonib ketishlari mumkin. Pech ortiqcha qizib ketishi va avtomatik oʻchib qolishi mumkin va u yetarli darajada sovuginicha oʻchiq holda qoladi. | ✓ | | √ | |
| | Tasodifiy kuyishning oldini olish uchun idishlarni pechdan olishda doimo qo'lqoplardan foydalaning. | | | ✓ | |
| 8 | Pech sovutilmaguncha isitish elementlarini yoki pechning ichki devoriga tegmang. | | | ✓ | |
| * | Suyuqlikni isitish vaqtida va undan keyin aralashtiring, va kuchli qaynashning oldini olish uchun pech o'chganidan keyin kamida 20 soniya kuting. | | | ✓ | |
| * | Eshikchani ochganda issiq havo yoki bugʻdan kuyib qolishning oldini olish uchun pechdan uzatilgan qoʻl masofasida turish kerak. | | | ✓ | |

| | Bo'sh mikroto'lqinli pechni yoqmang. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mikroto'lqinli pech 30 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Pech tasodifan yoqilgan hollarda mikroto'lqinlarni yutishi uchun uning ichiga bir stakan suvni joylashtirish tavsiya qilinadi. | ✓ | | | ✓ |
|---|---|----------|----------|----------|----------|
| | Mikroto'lqinli pechning shishali eshikchasini tozalash uchun abraziv materiallar yoki o'tkir metall qirg'ichlardan foydalanmang, chunki ular shisha yuzasini timab qo'yishlari, bu esa oynada darzlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. | ✓ | | | ✓ |
| * | Ushbu qo'llanmada ko'rsatilgan zazorlarga asoslangan holda pechni ornating. ("Mikroto'lqinli pechni o'rnatish" bo'limiga qarang) | ✓ | | ✓ | |
| * | Boshqa elektr jihozlarini pechga yaqin joylashgan rozetkalarga ulashda ehtiyot choralariga amal qiling. | ✓ | ✓ | ✓ | |

1 1

USHBU MASHINANI TO'G'RI CHIQITGA CHIQARISH (ISHLATILGAN ELEKTR VA ELEKTRONIKA JIHOZI)

(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)

Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrlardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini oʻtab boʻlganlaridan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib boʻlmasligini koʻrsatadi. Keraksiz buyumlarni nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin boʻlgan zararlarning oldini olish uchun koʻrsatilgan elementlarni tashlab yuborilayotgan qurilmaning boshqa qismlaridan ajratib oling va moddiy resurslardan oqilona tarzda takroran foydalanishga koʻmaklashish uchun ulardan qayta foydalaning.

Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalanish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zlari ushbu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat ofi siga murojaat qilishlari kerak.


Biznes bilan shug'ullanuvchi foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa tij oriy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.



MIKROTO'LQINLI PECHNI O'RNATISH

Pechni poldan taxminan 85 sm balandlikda yassi tekis yuzaga o'rnating. Yuza pechning og'irligini xavfsiz darajada ko'tarishi uchun yetarlicha mustahkam bo'lishi kerak

 Pechni o'rnatish paytida, pechning orqa va yon devorlari uchun kamida 10 sm (4 dyuym), ustki qopqog'i uchun 20 sm (8 dyuym) joy qoldirish bilan pech uchun normal ventilyatsiya borligiga ishonch hosil qiling.



2. Pechning ichidagi barcha o'rama materiallarni chiqarib oling.

Rolikli taglik va aylanuvchi patnisni o'rnating. Patnis erkin aylanayotganligini tekshiring.



- Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.
- Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, uni maxsus kabelga yoki ishlab chiqaruvchi, yoki uning xizmat ko'rsatish bo'yicha vakolatli agentidan xarid qilinishi mumkin bo'lgan elektr tarmog'iga ulanish to'plamiga almashtirish zarur.
 - Xavfsizlikni ta'minlash uchun elektr kabeli vilkasini 230 V, 50 Gts bo'lgan o'zgaruvchan tok tarmog'ining yerga tutashtirilgan 3 kontaktli rozetkasiga ulang. Agar ushbu qurilmaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, uni maxsus kabel bilan almashtirish zarur.
- Mikroto'lqinli pechni issiq yoki nam joyga, masalan, oddiy oshxona plitasi yoki isitish radiatori yoniga o'rnatmang. Pech iste'mol qiladigan quvvatni inobatga olish zarur va har qanday uzaytirgich pech bilan birga yetkazib berilgan tarmoq shnurining xuddi shu standartiga mos kelishi kerak. Mikroto'lqinli pechni ilk marta ishlatishdan oldin uning ichki vuzasini va eshikchaning zichlagichini nam latta bilan arting.

NIMADANDIR SHUBHALANSANGIZ YOKI MUAMMO TUGʻILSA, NIMA QILISH KERAK

Agar sizda quyida keltirilgan muammolardan birortasi mavjud bo'lsa, berilgan maslahatlar bilan hal qilishga harakat qiling.

Bu oddiv holat.

- Pech ichida namlikning kondensatsivalanishi.
- Eshikcha va tashqi qoplama atrofidagi havo oqimi.
- Eshikcha va tashqi qoplama atrofidagi vorug'lik shu'lalari.
- Eshikcha perimetri bo'ylab yoki ventilyatsiya tirqishlaridan chiqayotgan bug'.

TAYMER dastasi buralganda pech ishga tuhsmayapti.

Eshikcha to'liq yopilganmi?

Taom umuman tayyorlanmayapti.

- Taymerni to'g'ri o'rnatdingizmi?
- Eshikcha vopilganmi?
- Elektr tarmogʻidagi yuklamani oshirib yubormadingizmi va eruvchan saqlagichning kuvishiga voki himova avtomatining ishlab ketishiga sabab boʻlmadingizmi?

Taom haddan tashqari pishib ketgan yoki yaxshi pishmagan.

- Taomning ushbu turi uchun tayyorlanish vaqti to'g'ri tanlanganmi?
- Quvvatning tegishli darajasi tanlanganmi?

Pechda uchgunlanish va garsillash (elektr yoyi) kuzatilmogda.

- Metall bezagi bor idishdan foydalanmayapsizmi?
- Pechda vilka yoki boshqa metall buyumlarni qoldirmaganmisiz?
- · Alyuminiy folga ichki devorlarga juda yaqin turmaganmi?

Pech radio yoki televizorlarning ishida shovgin hosil gilyapti.

 Pech ishlayotgan paytda televizor yoki radioning ishida kuchsiz shovqinlar kuzatilishi mumkin. Bu oddiy holat. Bu muammoni hal qilish uchun pechni televizorlar, radiolar yoki antennalardan uzoqroqda o'rnating.

Chirog ishlamayapti.

 Xavfsizlik choralari uchun chiroqni o'zingiz almashtirmasligingiz kerak. Iltimos, chiroqni malakali muhandis almashtirishini kelishtirish uchun eng yaqin joylashgan vakolatli Samsung-ning mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Dastlabki ishlatishda tutun va yomon hid chiqishi.

- Bu yangi isitish qismlari tomonidan vaqtinchalik holatdir. 10 daqiqa ishlatilgandan so'ng tutun va hid butunlay yo'qoladi. Hidni tezroq yo'q qilish uchun mikroto'lqinli pechni taom qo'vish bo'lmasiqa limon yoki limon sharbati qo'vqan holda ishlating.
- Agar yuqoridagi ko'rsatmalar yordamida muammoni hal qilib bo'lmasa, o'zingizning mahalliy dileringizga yoki SAMSUNG kompaniyasining mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha mahalliy markaziga murojaat qiling.







TAOM TAYYORLASH/ISITISH

Quyida keltirilgan jarayonda taomni tayyorlash yoki isitish jarayoni bayon qilinadi. Pechni qarovsiz qoldirishdan avval tayyorlashning berilgan parametrlarini doimo tekshiring.

Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying. Keyin eshikchani yoping.

TAYYORLASH QUVVATINI BOSHQARISH

dastacini buragan balda gunagat dagainsini makeim

dastasini buragan holda quvvat darajasini maksimal darajaga o'rnating.



(MAKSIMAL QUVVAT: 750 Vt)

2. TAYMER dastasini burash orgali vaqtni o'rnating.

Natija: Pech ichida chiroq yonadi va patnis

aylana boshlaydi.



Hech qachon mikroto'lqinli pechning ichi bo'sh bo'lganida, uni yoqmang.



TAOM TAYYORLASHNI TO'XTATISH

Taom holatini tekshirish uchun taom tayyorlash jarayonini istalgan vaqtda to'xtatish mumkin.

1. Vaqtinchalik to'xtatish; Eshikchani oching.

Natija: Taom tayyorlash to'xtatiladi.

Tayyorlashni qaytadan boshlash uchun

eshikchani yoping.

2. To'liq to'xtatish uchun;

TAYMER dastasini "0" ga burab keltiring.



QUVVAT DARAJALARI

Siz quyida keltirilgan quvvat darajalaridan bittasini tanlashingiz mumkin.

| Ourset dessioni | Chiqish quvvati | | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------|--|--|--|
| Quvvat darajasi | MWO | GRIL | | | |
| YUQORI | 750 Vt | - | | | |
| O'RTACHA YUQORI | 600 Vt | - | | | |
| O'RTACHA | 450 Vt | - | | | |
| O'RTACHA PAST | 300 Vt | - | | | |
| MUZDAN TUSHIRISH (👯) | 180 Vt | - | | | |
| PAST/ILIQ TAOM | 100 Vt | - | | | |
| GRIL | - | 1100 Vt | | | |
| COMBI I (孔M) | 300 Vt | 1100 Vt | | | |
| COMBI II (3), M) | 450 Vt | 1100 Vt | | | |
| COMBI III (<u>III</u> , M) | 600 Vt | 1100 Vt | | | |

Agar quvvatning yuqoriroq darajasini tanlamoqchi bo'lsangiz, unda tavvorlash vaoti kamavtirilishi kerak.

Agar quvvatning pastroq darajasini tanlamoqchi bo'lsangiz, unda tayyorlash vaqti oshirilishi kerak.

TAOM TAYYORLASH VAQTINI O'RNATISH

TAYMER dastasini aylantirgan holda qolgan tayyorlash vaqtini o'zgartiring.







TAOMNI QO'LDA MUZDAN TUSHIRISH

Muzdan tushirish funksiyasi go'sht, parranda go'shti, baliq yoki non/tortni muzdan tushirishga imkon beradi. Avval muzlatilgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.

1. TAYYORLASH QUVVATINI BOSHQARISH dastasini (180 Vt) ga burang.



Kerakli og'irlikni tanlash uchun TAYMER dastasini aylantiring.



Natija: Mahsulotlarning muzdan tushishi

boshlanadi.

Faqat mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan qabul qiluvchilardan foydalaning.

TEZKOR ISITISH/TAYYORLASH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.

 TAYYORLASH QUVVATINI BOSHQARISH dastasini aylantirgan holda maksimal quvvatga o'rnating.



 Tezkor isitishni tanlash uchun TAYMER dastasini aylantiring. (ichimliklar yoki sho'rva/sous, yangi uzilgan sabzavotlar)



Faqat mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan qabul qiluvchilardan foydalaning.

TEZKOR ISITISH/TAYYORLASH FUNKSIYASI SOZLANMALARI

Bu yerda tezkor isitish va tayyorlash funksiyasidan foydalangan holda taom tayyorlaganda yoki isitganda amal qilish kerak bo'lgan bir nechta maslahatlar va tavsiyalar beriladi.

| Ве | lgilar | Taom turi | Quvvat | Porsiya | Tayyorlash vaqti | Kutish vaqti |
|----|----------|------------------------------|--------|------------|---------------------|-----------------|
| | | Ichimliklar | 750 Vt | 150 ml | 1 daq. 30 son. | 1-2 daq. |
| 6 | | Sho'rva/Sous (sovutilgan) | 750 Vt | 200-250 ml | 3 daq. 10 son. | 2-3 daq. |
| 3 | 3 | Yangi uzilgan sabzavotlar | 750 Vt | 300-350 g | 5 daq. 30 son. | 3 daq. |

AKSESSUARLARNI TANLASH

Mikroto'lqinli pechdan foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan anjomlardan foydalaning; plastmassa sig'imlar, tarelkalar, qog'oz kosachalar, sochiq kabilardan foydalanmang.

Agar birlgalikda tayyorlash rejimini (gril va mikroto'lqinlar) tanlamoqchi bo'lsangiz, faqat mikroto'lqinli pechda ham, oddiy isitish shkafida ham foydalanish mumkin bo'lgan anjomlardan foydalaning.



Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun yaroqli bo'lgan idishlar to'g'risida qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun 12-sahifadagi "Idishlarni tanlash bo'yicha yo'riqnoma" bo'limiga qarang.





GRIL REJIMIDA TAYYORLASH

Gril mikroto'lqinlardan foydalanmagan holda taomlarni tez isitish va qovurishga imkon beradi. Shu maqsadda mikroto'lqinli pech gril panjarasi bilan jihozlangan.

1. TAYYORLASH VAQTINI BOSHQARISH dastasini Gril belgisiga aylantirgan (い) va TAYMER dastasini tegishlicha burgan holda grilni talab qilingan haroratgacha qizdiring.



Eshikchani oching va mahsulotlarni panjaraga qo'ying.



 TAYMER dastasini aylantirgan holda tegishli tayyorlash vaqtini tanlang. (Masalan: 60 daqiqa)

Natija: Tayyorlash boshlanadi.



- Tayyorlash jarayonida qizdirish elementi o'chsa va yana yonsa, xavotir olmang. Ushbu tizimning tuzilishi ortiqcha qizib ketishning oldini oladi.
- Pechdagi anjomlariga tegayotganda doimo pech qo'lqoplardan foydalaning, chunki ular juda issiq bo'ladi.

MIKROTO'LQINLAR VA GRILDAN BIRGALIKDA FOYDALANISH

Taomni tezda tayyorlash va uni qizartirish uchun siz taom tayyorlashda mikroto'lginlar va grildan birgalikda foydalanishingiz ham mumkin.

- Doimo mikroto'lqinli pechda ham, oddiy isitish shkafida ham foydalanish mumkin bo'lgan anjomlardan foydalaning. Buning uchun shisha va sopol idishlar juda bop hisoblanadi, chunki ular mikroto'lqinlarning taomga bir tekis kirishiga imkon beradi.
- Doimo pechdagi idishlarga tegayotganda pech qo'lqoplardan foydalaning, chunki ular juda issiq bo'ladi.
- Boshqaruv panelining quyi chap burchagidagi katta tugmachani bosgan holda pech eshikchasini oching. Taomni panjaraga, panjarani esa aylanuvchi patnisga joylashtiring. Eshikchani yoping.



 TAYYORLASH QUVVATINI BOSHQARISH dastasini tegishli quvvat darajasiga aylantiring (让奶, 逊奶, 逊奶).



3. Kerakli vaqtni tanlash uchun **TAYMER** dastasini aylantiring. (Masalan: 60 daqiqa)

Natija: Tayyorlash boshlanadi.



Mikroto'lqinlar va grildan birgalikda foydalanish rejimidagi eng yuqori quvvat darajasi 2250 Vt.





IDISHLARNI TANLASH BO'YICHA YO'RIQNOMA

Mikroto'lqinli pechda yaxshi taom tayyorlash uchun mikroto'lqinlar taom ichiga kirishlari va foydalaniladigan idishlardan qaytmasliklari va ularga singmasliklari kerak. Shuning uchun idishlarni tanlashda juda ehtiyot bo'lish kerak. Agar idishda mikroto'lqinli pechlarda foydalanish mumkinligi ko'rsatib qo'yilgan bo'lsa, undan foydalanish mumkin. Quyidagi jadvalda turli oshxona anjomlari keltirilgan va ularning mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligi va qay tarzda foydalanilishi kerakligi ko'rsatilgan.

| - | _ ,, | |
|---|--|--|
| Oshxona anjomlari | Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz | Izohlar |
| Alyuminiy folga 🗸 🗸 | | Taomning ba'zi joylarini kuyib ketishdan himoya qilish uchun oz miqdorda ishlatilishi mumkin. Agar folga pech devoriga juda yaqin joylashgan bo'lsa yoki folga juda ko'p miqdorda ishlatilayotgan bo'lsa, elektr yoyi hosil bo'lishi mumkin. |
| Qizartirish uchun idish | 1 | Oldindan 8 daqiqadan ko'p qizdirmang. |
| Chinni va sopol buyumlar | 1 | Odatda chinni, keramika, sir bilan qoplangan keramika va Xitoy chinnisi, agar ularda metall bezak bo'lmasa, mos keladi. |
| Bir martalik plastik togʻorachalar | 1 | Ba'zi bir muzlatilgan mahsulotlar ana shunday tog'orachalarga solinib o'raladi. |
| Tez tayyorlanadigan mahsulotlar o'rami | | |
| Polistirol stakanchalar va konteynerlar | 1 | Taomni isitish uchun foydalanish mumkin. Polistirolning qizib ketishi erishga olib kelishi mumkin. |
| Qog'oz paketlar yoki gazetalar | х | Yonib ketishi mumkin. |
| Ikkilamchi xomashyodan tayyorlangan qog'oz yoki metall bezak | х | Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin. |
| Shisha idish | | |
| Toblangan shishadan tayyorlangan idish | ✓ | Metall bezagi bo'lmasa, ishlatish mumkin. |
| Yupqa shisha idish | / | Taom va suyuqliklarni isitish uchun foydalanish mumkin. Yupqa shisha keskin qizgan paytda sinishi yoki yorilishi mumkin. |

| Os | shxona anjomlari | Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz | Izohlar |
|-----|---|--|--|
| • | Shisha bankalar | ✓ | Qopqog'ini olib qo'yish kerak. Faqat isitish uchun yaroqli. |
| Me | etall | | |
| • | Idishlar | × | Elektr yoyini yoki alangalanishni keltirib chiqarishi mumkin. |
| • | Paketlarni bog'lash uchun buralgan simlar | × | |
| Qc | g'oz | | |
| • | Tarelkalar, stakanchalar, salfetkalar va oshxona qog'ozi | ✓ | Qisqa vaqtda tayyorlash va isitish uchun. Shuningdek, ortiqcha namlikni yutish uchun yaroqli. |
| • | lkkilamchi xomashyodan qayta ishlangan qog'oz | × | Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin. |
| Pla | astik | | |
| • | Konteynerlar | ✓ | Ayniqsa, agar bu issiqlikka chidamli termoplastik bo'lsa. Boshqa ayrim plastiklar yuqori harorat ta'sirida qiyshayib qolishi, rangini yo'qotishi mumkin. Melaminli plastikdan foydalanmang. |
| • | Qoplovchi plyonka | ✓ | Namlikni ushlab turish uchun qo'llanilishi mumkin. Taomga tegmasligi kerak. Plyonkani olayotganda ehtiyot bo'ling, chunki tashqariga issiq bug' chiqadi. |
| • | Muzlatish uchun paketlar | √ X | Ularni qaynatish mumkin bo'lsa yoki ular pechda ishlatish uchun yaroqli bo'lsa. Germetik yopilgan bo'lmasligi kerak. Zarurat tug'ilganida, ularni vilka bilan teshing. |
| | rafinlangan yoki yogʻ kazmaydigan qogʻoz | 1 | Namlikni ushlab turish va sachrashning oldini olish uchun ishlatilishi mumkin. |

: Tavsiya etiladi

: Ehtiyotkorlik bilan foydalaning : Foydalanish xavfsiz emas





TAOM TAYYORLASH BO'YICHA YO'RIQNOMA

MIKROTO'LQINLAR

Mikroto'lqinlar quvvati taomda mavjud bo'lgan suv, yog' va shakarga tortilgan va singgan holda devarli taomning ichiga kiradi. Mikroto'lginlar taom molekulalarini tezroq tebranishga majbur giladi. Ushbu molekulalarning tez tebranishlari sirpanish hosil giladi, sirpanish natijasida hosil bo'lgan issiqlik esa taomni tayyorlaydi.

TAOM TAYYORLASH

Mikroto'lginli pech uchun oshxona idishlari:

Oshxona idishlari tayyorlashning eng yugori darajada samarali bo'lishini ta'minlash uchun mikroto'lginlarga o'zlari orgali o'tishiga imkon berishlari kerak. Mikroto'lqinlar zanglamaydigan po'lat, alyuminiy va mis kabi metallardan qaytadi, biroq ular sopol, shisha, chinni va plastmassa hamda qog'oz va yog'ochlardan o'ta oladilar. Shuning uchun tayyorlashda metall idishlardan foydalanish taqiqlanadi.

Mikroto'lginli pechda tayyorlash mumkin bo'lgan mahsulotlar:

Mikroto'lginli pechda mahsulotlarning juda ko'p turlarini, jumladan vangi uzilgan yoki muzlatilgan sabzavotlar, mevalar, makaron mahsulotlari, guruch, dukkakli mahsulotlar, balig va go'sht kabilarni tayyorlash mumkin. Mikroto'lqinli pechda yana souslar, qaynatilgan kremlar, sho'rvalar, bug'li pudinglar, konservalar, ziravorlarni ham tayyorlash mumkin. Umuman olganda oshxona plitasida tavvorlanadigan har gandav taomlarni mikroto'lginli pechda tayyorlash mumkin. Masalan, yog' yoki shokoladni eritish mumkin (maxsus maslahatlar berilgan bo'limga garang).

Tayyorlash vaqtida qopqoqdan foydalanish

Tayyorlash vaqtida taomning ustini yopib qo'yish juda muhim, chunki bug'lanayotgan suv tayyorlash jarayoniga o'z hissasini go'shuvchi bug'ga aylanadi. Taomni yopib qo'yishning turli usullaridan foydalanish mumkin: masalan, sopol tarelka, plastmassa gopgog yoki mos yopishqog plenkadan fovdalanish mumkin.

Kutish vaqti

Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin taomning barcha qismlari bo'yicha haroratning tenglashishi uchun biroz kutish juda muhimdir.

Muzlatilgan sabzavotlarni tavvorlash bo'vicha go'llanma

Qopqoqli issigga chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Qopqoqni yopgan holda jadvalda ko'rsatilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring. Tayyorlash vaqtida ikki marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralashtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar voki gaymog go'shing. Kutish vagtida yopib go'ying.

| Taom | Porsiya | Quvvat | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq.) | Ko'rsatmalar | | |
|--|---------|--------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Ismaloq | 150 g | 600 Vt | 5½-6½ | 2-3 | 15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. | | |
| Brokkoli | 300 g | 600 Vt | 10-11 | 2-3 | 15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. | | |
| No'xot | 300 g | 600 Vt | 8-9 | 2-3 | 15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. | | |
| Ko'k loviya | 300 g | 600 Vt | 10-11 | 2-3 | 15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. | | |
| Sabzavotlar aralashmasi (sabzi/no'xot/makkajo'xori) | 300 g | 600 Vt | 9-10 | 2-3 | 15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. | | |
| Sabzavotlar aralashmasi (xitoycha uslubda) | 300 g | 600 Vt | 8½-9½ | 2-3 | 15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. | | |

GE712MR BWT DE68-04090A-04 UZ.indd 13 2014-07-17 🗆 🗆 12:02:07



Yangi uzilgan sabzavotlarni tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar

Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan mos kosadan foydalaning. Aralashmaning har 250 grammiga boshqacha tavsiya qilinmagan hollarda 30-45 ml (2-3 osh qoshiq) suv qo'shing - jadvalga qarang. Qopqoqni yopgan holda jadvalda ko'rsatilgan eng kam vaqt davomida tayyorlang. Keyin istalgan natijani olguncha tayyorlashni davom ettiring. Tayyorlash vaqtida bir marta va tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin bir marta aralashtiring. Tayyorlash nihoyasiga yetgandan keyin tuz, ziravorlar yoki qaymoq qo'shing. 3 daqiqaga teng kutish vaqtida yopib qo'ying.

Maslahat:

Yangi uzilgan sabzavotlarni taxminan bir xil o'lchamdagi bo'laklarga kesing. Sabzavotlar qanchalik mayda bo'lsa, taom shunchalik tez tayyor

bo'ladi.

Barcha yangi uzilgan sabzavotlar mikroto'lqinli pechning to'liq quvvati bilan (750 Vt) tayyorlanishi kerak.

| Taom | Porsiya | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq.) | Ko'rsatmalar |
|--------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|--|
| Brokkoli | 250 g 500 g | 5-5½ 8½-9 | 3 | Taxminan bir xil o'lchamdagi to'pgullar tayyorlang. To'pgullarni poyallari bilan taomning markaziga joylashtiring. |
| Bryussel karami | 250 g | 6½- 7½ | 3 | 60-75 ml (5-6 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. |
| Sabzi | 250 g | 5-6 | 3 | Sabzini bir xil o'lchamlarda to'rg'ang. |
| Gulkaram | 250 g 500 g | 5½-6 9½- 10 | 3 | Taxminan bir xil o'lchamdagi to'pgullar tayyorlang. Katta to'pgullarni ikiga bo'ling. To'pgullarni poyallari bilan taomning markaziga joylashtiring. |
| Qovoqchalar | 250 g | 4-41/2 | 3 | Qovoqchani mayda qilib to'rg'ang. 30 ml (2 osh qoshiq) suv yoki bir bo'lak sariyog' qo'shing. Yumshoq bo'lgunicha tayyorlang. |
| Baqlajon | 250 g | 4½-5 | 3 | Baqlajonni mayda qilib to'rg'ang va 1 osh qoshiq limon sharbati seping. |
| Porey piyozi | 250 g | 5-51/2 | 3 | Porey piyozini mayda qilib to'rg'ang. |
| Qo'ziqorin | 125 g 250 g | 1½-2 3½-4 | 3 | Mayda butun va maydalangan qo'ziqorinlarni tayyorlang. Suv qo'shmang. Limon sharbatini seping. Tuz va murch qo'shing. Dasturxonga tortishdan avval suyuqlik quying. |
| Piyoz | 250 g | 5-6 | 3 | Piyozni to'rg'ang yoki ko'ndalangiga kesing. Faqat 15 ml (1 osh qoshiq) sovuq suv qo'shing. |

| Taom | Porsiya Vaqt Ushlab (daq.) Ushlab turish vaqti (daq.) | | turish vaqti | Ko'rsatmalar |
|-----------|---|-------------|--------------|--|
| Garmdori | 250 g | 4½-5 | 3 | Garmdorini mayda qilib to'rg'ang |
| Kartoshka | 250 g 500 g | 5-6 9-10 | 3 | Tozalangan kartoshkani torting va taxminan bir xil o'lchamlarda qilib ikkiga yoki to'rtga bo'ling. |
| Bryukva | 250 g | 5-51/2 | 3 | Bryukvani mayda qilib to'rg'ang. |

Guruch va makaron mahsulotlarini tayyorlash bo'yicha qo'llanma

Guruch:

Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan katta kosadan foydalaning - tayyorlash jarayonida guruchning hajmi ikki marta ortadi. Qopqoq yopilgan holda tayyorlang. Tayyorlash nihoyasiga yetishi bilan kutishdan avval guruchni aralashtiring va tuz yoki o'tlar va yoq' qo'shing.

Izoh: tayyorlash nihoyasiga yetganda guruch hamma suvni

shimmagan bo'lishi mumkin.

Makaron mahsulotlari :

Qopqoqli issiqlikka chidamli shishadan qilingan katta kosadan foydalaning. Qaynoq suv, bir chimdim tuz qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqni yopmagan holda tayyorlang. Tayyorlash vaqtida va u nihoyasiga yetishi bilan taomni aralashtirib turing. Kutib turish vaqtida qopqoq bilan yoping va dasturxonga tortishdan avval suvini qoldirmasdan to'kib tashlang.

| Taom | Porsiya | Quvvat | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq.) | Ko'rsatmalar |
|---|---------|--------|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Oq guruch (bug'langan) | 250 g | 750 Vt | 17-18 | 5 | 500 ml sovuq suv qo'shing. |
| Jigarrang guruch (bug'langan) | 250 g | 750 Vt | 22-23 | 5 | 500 ml sovuq suv qo'shing. |
| Jigarrang guruch | 250 g | 750 Vt | 22-23 | 10 | 600 ml sovuq suv qo'shing. |
| Guruch aralashmasi (guruch + yovvoyi guruch) | 250 g | 750 Vt | 18-19 | 5 | 500 ml sovuq suv qo'shing. |
| Aralash bo'tqa (guruch + boshoqli o'tlar) | 250 g | 750 Vt | 19-20 | 5 | 400 ml sovuq suv qo'shing. |
| Makaron mahsulotlari | 250 g | 750 Vt | 11-12 | 5 | 1000 ml issiq suv qo'shing. |



TAOMNI ISITISH

Ushbu mikroto'lqinli pechda taomlarni oddiy duxovka yoki oshxona pechiga qaraganda anchagina tezroq isitish mumkin.

Keyingi sahifadagi jadvalda keltirilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling. Vaqt oraliqlari taxminan +18 °C dan +20 °C gacha bo'lgan xona haroratiga ega bo'lgan suyuqliklar va harorati taxminan +5 °C dan +7 °C gacha bo'lgan sovutilgan mahsulotlar uchun ko'rsatilgan.

Taomlarni joylashtirish va qopqoqdan foydalanish

Yirik ovqatlarni, masalan, go'sht bo'laklarini isitmaslikka harakat qiling - ularni uzoq vaqt isitishga to'g'ri keladi va chetlari haddan tashqari quruqlashadi. Kichkina bo'laklar anchagina yaxshi isiydi.

Quvvat darajalari va aralashtirish

Ayrim mahsulotlarni 750 Vt quvvatda isitish mumkin bo'lsa, boshqalarini 600 Vt, 450 Vt va hattoki 300 Vt quvvatda isitish kerak bo'ladi. Qo'shimcha ko'rsatmalar olish uchun jadvalga qarang. Umuman olganda kamroq quvvatda juda tez isiydigan tansiq taomlar, katta miqdorsdagi taomlar va ovqatlarini isitish qulay (masalan, shirin piroglar). Eng yaxshi natijalarga ega bo'lish uchun taomlarni aralashtirib turing yoki isitish vaqtida aq'daring. Iloji bo'lsa dasturxonga tortishdan avval yana

Suyuqliklar va bolalarning ovqatlarini isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Suyuqlikning qaynab ketishi va kuyib qolishni oldini olish uchun isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtiring. Uni kutish vaqtida mikroto'lqinli pechda qoldiring. Suyuqlikka plastmassa qoshiq yoki shisha tayoqchani solish tavsiya qilinadi. Ortiqcha qizib ketishiga yo'l qo'ymang (bunda taom buzilishi mumkin).

Kamroq isitish vaqtini o'rnatish, keyin esa zarur bo'lgan hollarda vaqt qo'shish ma'qulroqdir.

Isitish va kutish vaqti

aralashtiring.

Mahsulotni ilk marta isitganda buning uchun qancha vaqt ketganligini yozib qo'ying va ushbu qiymatdan keyinchalik foydalaning.

Taomning to'lig isiganligini albatta tekshiring.

Isitgandan keyin haroratning butun taom bo'ylab tenglashishi uchun biroz kuting. Agar jadvalda boshqa qiymat ko'rsatilmagan bo'lsa, jadvalda boshqasi tavsiya qilinmagan bo'lsa, kutish vaqti 2-4 daqiqani tashkil qiladi. Suyuqliklar va bolalarning ovqatlarini isitishda ayniqsa ehtiyot bo'ling. Yana "Ehtiyot choralari" bo'limiga qarang.

SUYUQLIKLARNI ISITISH

Suyukliklarning barcha qismlaridagi harorat tenglashishi uchun pech o'chirilgandan keyin kamida 20 soniya kuting. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashtiring va isitilgandan keyin uni DOIMO aralashtiring. Suyuqliklarning qaynab ketishi va kuyib qolishni oldini olish uchun ichimlik solingan stakanga qoshiqcha yoki shisha tayoqcha soling va isitish vaqtida va isitgandan keyin uni aralashtiring.

BOLALAR TAOMLARINI ISITISH

BOLALAR TAOMLARI: Taomni chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitgandan keyin yaxshilab aralashtiring! Ovqatlantirishdan avval 2-3 daqiqa kuting. Yana aralashtiring va haroratni tekshiring. Taomning tavsiya qilingan harorati: 30-40 °C o'rtasida. BOLALAR SUTI: Sutni sterillangan shisha butilkaga quying. Berkitmagan holda isiting. Sutni hech qachon butilkaga so'rg'ich kiydirilgan holda isitmang, ortiqcha qizib ketganda butilka portlab ketishi mumkin. Kutib turish vaqti oldidan va keyin silkiting! Bolalar suti yoki taomini bolaga berishdan avval doimo haroratini yaxshilab tekshiring. Taomning tavsiya qilingan harorati: taxminan 37 °C.

IZOH:

Kuyishning oldini olish uchun bolaga berishdan avval bolalar taomlarining haroratini juda puxta tekshirish lozim.

Quyidagi jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va isitish vaqt oraliqlariga amal qiling.







Suyuqliklar va taomlarni isitish

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagi qo'llanma sifatida foydalaning.

| Taom | Porsiya | Quvvat | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq.) | Ko'rsatmalar |
|--|--|--------|----------------|-------------------------------------|---|
| Ichimliklar (qahva, choy va suv) | 150 ml (1 piyola) 250 ml (1 stakan) | 750 Vt | 1½-2 2-2½ | 1-2 | Sopol piyolaga quying va qopqoqsiz isiting. 150 mlli piyola yoki 250 mlli stakanni aylanuvchi patnisning markaziga joylashtiring, kutish vaqtidan avval va keyin yaxshilab aralashtiring. |
| Sho'rva (sovutilgan) | 250 g 450 g | 750 Vt | 3-3½ 4-4½ | 2-3 | Sho'rvani chuqur sopol tarelkaga quying. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitgandan keyin yaxshilab aralashtiring. Dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. |
| Dimlangan go'sht yoki baliq (sovutilgan) | 350 g | 600 Vt | 5-6 | 2-3 | Dimlangan go'sht yoki baliqni chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitish vaqtida vaqti-vaqti bilan arlashtirib turing va kutish vaqtidan hamda dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. |
| Sousli makaron mahsulotlari (sovutilgan) | 350 g | 600 Vt | 4-5 | 3 | Makaron mahsulotlarini (masalan, spagetti yoki tuxumli ugra) tekis sopol idishga soling. Mikroto' Iqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyenka bilan yoping. Dasturxonga tortishdan avval aralashtiring. |
| Masalliqli va sousli un mahsulotlari (sovutilgan) | 350 g | 600 Vt | 4½-5½ | 3 | Masaliqli un mahsulotini (masalan, ravioli, chuchvara) chuqur sopol idishga soling. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Isitish vaqtida vaqtivaqti bilan arlashtirib turing va kutish vaqtidan hamda dasturxonga tortishdan avval yana aralashtiring. |
| Tayyor taom (sovutilgan) | 300 g 400 g | 600 Vt | 5-6 6½-7½ | 3 | 2-3 ta sovutilgan masalliqlardan qilingan taomni sopol idishga soling. Mikroto'lqinli pech uchun mo'ljallangan yopishqoq plyenka bilan yoping. |

| Taom | Porsiya | Quvvat | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq.) | Ko'rsatmalar |
|-------------------------------|----------------|--------|------------------|-------------------------------------|--|
| Muzlatilgan tayyor taom | 300 g 400 g | 600 Vt | 11½-12½ 13-14 | 4 | Muzlatilgan tayyor taom (-18 °C) solingan mikroto 'lqinlarga chidamli idishni aylanuvchi patnisga igoylashtiring. Plyonka yoki mikto 'lqinlar uchun mo'ljallangan plyonkani teshing. Isitgandan keyin 4 daqiqa kuting. |

Bolalar taomlari va sutni isitish

Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan isitishdagi qo'llanma sifatida foydalaning.

| Taom | Porsiya | Quvvat | Vaqt | Ushlab turish vaqti (daq.) | Ko¹rsatmalar |
|---|------------------|--------|---|-------------------------------------|--|
| Bolalar taomi (Sabzavotlar + go'sht) | 190 g | 600 Vt | 30 son. | 2-3 | Taomni chuqur sopol tarelkaga soling. Yopiq qopqoq bilan tayyorlang. Isitgandan keyin aralashtiring. 2-3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan avval yaxshilab aralashtiring va haroratini puxta tekshiring. |
| Bolalar bo'tqasi (Yorma + sut + mevalar) | 190 g | 600 Vt | 20 son. | 2-3 | Taomni chuqur sopol tarelkaga soling. Yopiq qopqoq bilan tayyorlang. Isitgandan keyin aralashtiring. 2-3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan avval yaxshilab aralashtiring va haroratini puxta tekshiring. |
| Bolalar suti | 100 ml 200 ml | 300 Vt | 30-40 son. 1 daq.dan 1 daq. 10 soniyagacha | 2-3 | Yaxshilab silkiting yoki aralashtiring va sterillangan shisha butilikaga quying. Butilkani aylanuvchi patnisning markaziga qoʻying. Qopqogʻini yopmasdan tayyorlang. Yaxshilab silkiting va kamida 3 daqiqa kuting. Bolaga berishdan avval butilkani yaxshilab silkiting va haroratini puxta tekshiring. |



MUZDAN TUSHIRISH

Mikroto'lqinli pechdan foydalanish mahsulotlarni muzdan tushirishning ajoyib usuli hisoblanadi. Mikroto'lqinlar mahsulotlarni qisqa vaqt ichida ehtiyotlik bilan muzdan tushiradi. Bu siznikiga kutilmagan mehmonlar kelgan vaqtda ayniqsa juda foydali bo'lishi mumkin.

Muzlatilgan tovuq go'shti taom tayyorlashdan avval to'liq muzdan tushirilishi kerak. Qadoqdan metall simlarni oling va muzdan tushirish jarayonida hosil bo'luvchi suvning oqib ketishini ta'minlash uchun muzdan tushirishdan avval tovuqni qadoqdan chiqarib oling.

Muzdan tushirilgan mahsulotlarni ustini yopmagan holda idishga soling. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tgandan keyin ularni ag'daring, eritish vaqtida suyuqlik hosil bo'lgan bo'lsa, to'king va imkoni boricha ichak-chovoqlarini chiqarib tashlang.

Ularning iliq bo'lmaganligiga ishonch hosil qilish uchun mahsulotlarni vaqtivaqti bilan tekshirib turing.

Agar mahsulotning kichik va oriq qismlari qizib keta boshlasa, ushbu qismlarni muzdan tushirish vaqtida kichik tekis alyumin folgalarga o'ragan holda ularni to'sib qo'yish mumkin.

Agar tovuqning tashqi yuzasi qizib keta boshlasa, muzdan tushirishni to'xtating va muzdan tushirishni davom ettirishdan avval 20 daqiqa kuting.

Muzdan tushirishni to'liq nihoyasiga yetkazish uchun baliq, go'sht va tovuqni bir oz shundoq qoldiring. To'liq muzdan tushirish uchun kutish vaqti muzdan tushirilayotgan mahsulotlarning miqdoriga bog'liq holda har xil bo'lishi mumkin. Quyida keltirilgan jadvalga qarang.

Maslahat: Tekis va ingichka mahsulotlar semizlariga qaraganda va kam miqdordagi mahsulotlar koʻplariga qaraganda tezroq muzdan tushadi. Ushbu maslahatni mahsulotlarni muzlatish va muzdan tushirishda yodda tuting.

Harorati -18 °C dan -20 °C gacha bo'lgan muzlatilgan mahsulotlarni muzdan tushirishda quyidagi jadvalga amal qiling.

Har qanday muzlatilgan mahsulotni muzdan tushirish uchun ko'zda tutilgan quvvatda (180 Vt) muzdan tushirish kerak.

| Taom | Porsiya | Vaqt (daq.) | Ushlab turish vaqti (daq.) | Ko'rsatmalar | |
|--|--|----------------|----------------------------------|--|--|
| Go'sht | | | | | |
| Mol go'shti qiymasi | 500 g | 10-12 | 5-20 | Go'shtni tekis sopol idishga joylashtiring. | |
| Cho'chqa go'shtidan tayyorlangan steyklar | 250 g | 6-8 | | Chetlarini alyuminiy folga bilan ingichka yoping. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring. | |
| Parranda go'shti | | | | | |
| Tovuq bo'laklari | 500 g (2 dona) | 12-14 | 15-40 | Avval tovuq bo'laklarini po'stini pastga qilgan holda tekis sopol idishga soling. | |
| Butun tovuq | 1000 g | 25-28 | | Qanotchalari va oyoq uchlari kabi nozik joylarini alyumin folga bilan o'rang. Muzdan tushirish vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'daring. | |
| Baliq | | | | | |
| Baliq filesi | 250 g (2 dona) 400 g (4 dona) | 6-7 | 5-20 | Muzlatilgan baliqni tekis sopol idish oʻrtasiga qoʻying. Ingichka boʻlaklarini semizlari tagiga joylashtiring. Ingichka qirralarini alyumin folga bilan oʻrang. Muzdan tushirish vaqtining yarmi oʻtishi | |
| | | | | bilan ag'daring. | |
| Mevalar | | | | | |
| Reza mevalar | 250 g | 6-7 | 5-10 | Mevalarni tekis doirasimon shisha (katta diametrga ega bo'lgan) idishga yupqa qatlam qilib yoying. | |
| Non | | | | | |
| Tost bo'laklari (har biri taxminan 50 g) | 2 dona 4 dona | 1½-2 3-4 | 5-10 | Aylanish patnisining o'rtasiga qog'ozli oshxona sochig'ining ustiga bulochkalarni aylana qilib, nonni esa gorizontal shaklda | |
| Tost/Sendvich | 250 g | 4-5 | | qo'ying. Muzdan tushirish vaqtining yarmi | |
| Nemischa non (bug'doy + javdar uni) | 500 g | 8-10 | | oʻtishi bilan agʻdaring! | |







GRIL

Grilning qizdiruvchi elementlari pech ichki kamerasining shipi ostida joylashgan. Ular faqat pech eshikchasi yopilgan, patnis esa aylanayotgandagina ishlaydi. Patnisning aylanishi taomning tekisroq qizartirilishini ta'minlaydi. Agar gril avvaldan 2-3 daqiqa qizdirib olinsa, tayyorlanayotgan taom tezroq qizaradi.

Gril rejimi uchun oxshona anjomlari: Tarkibida metall mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan issiqqa chidamli idishdan foydalanish kerak. Plastmassa idishdan foydalanmana, chunki u erib ketishi mumkin.

Gril rejimida tayyorlash mumkin bo'lgan taomlar: Ezilgan go'shtlar, sardelkalar, bifshtekslar, gamburgerlar, bekon bo'laklari va son go'shtlari, baliqning yupqa bo'laklari, sendvichlar va tostlardagi gazaklarning barcha turlari.

Muhim izoh: Agar faqat gril rejimidan foydalanilsa, grilning qizdiruvchi elementi orqa devorda vertikal holatda emas, balki pechning yuqori gumbazi ostida gorizontal holatda turganligiga ishonch hosil qiling. Agar ko'rsatmalarda boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, mahsulotlarni yuqori polkaga joylashtirish kerakligini yodda tuting.

MIKROTO'LQIN + GRIL

Bu rejim oʻzida grildan kelayotgan issiqlik va mikrotoʻlqinlar bilan ta'minlanuvchi tayyorlash tezligini birlashtiradi. U faqat pech eshikchasi yopiq va patnis aylanayotgan vaqtdagina ishlaydi. Patnisning aylanishi taomning tekisroq qizartirilishini ta'minlaydi. Pechning bu modelida tayyorlashning uch xil birlashgan rejimi mavjud: 600 Vt + Gril, 450 Vt + Gril va 300 Vt + Gril.

Mikroto'lqin + gril rejimi uchun oxshona anjomlari: Mikroto'lqinlarni o'tkazuvchi oshxona anjomlaridan foydalaning. Oshxona anjomi issiqqa chidamli bo'lishi kerak. Birlashgan rejimda tarkibida metall mavjud bo'lgan oshxona anjomlaridan foydalanmang. Plastmassa idishdan foydalanmang, chunki u erib ketishi mumkin

Mikroto'lqin + gril rejimida tayyorlash mumkin bo'lgan taomlar: Birlashgan rejimda tayyorlash mumkin bo'lgan taomlarga isitish va qizartirish kerak bo'lgan (masalan, pishirilgan makaron mahsulotlari) hamda yuqorisini qizartirish uchun ozgina tayyorlash vaqti talab qilinadigan mahsulotlar kiradi. Ushbu rejimdan yana tepasida tillarang qarsillovchi qatlam hosil bo'lsa, mazaliroq bo'ladigan taomlarning (masalan, tovuq bo'laklari, ular tayyorlash vaqtining yarmi o'tishi bilan ag'dariladi) qalin porsiyalarini tayyorlash uchun ham foydalanish mumkin. Ko'proq ma'lumotlar olish uchun grildan foydalanib tayyorlash jadvaliga qarang.

Muhim izoh: Bigalikdagi (mikroto'lqin + gril) rejimidan foydalanganda grilning qizdiruvchi elementi orqa devorda vertikal holatda emas, balki pechning yuqori gumbazi ostida gorizontal holatda turganligiga ishonch hosil qiling. Agar ko'rsatmalarda boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, mahsulotlarni yuqori polkaga joylashtirish mumikin. Boshqa hollarda uni bevosita aylanuvchi patnisga joylashtirish kerak. Quyidagi jadvaldagi ko'rsatmalarga qarang. Agar mahsulotni har ikkala tomonidan qizartirish talab qilinsa, uni ag'darib qo'yish kerak.

Grilda tayyorlash bo'yicha yo'riqnoma

Taomni pishirishdan oldin pechni gril rejimida 2-3 daqiqa yoqib qo'ygan holda isitgichni avvaldan qizdiring. Jadvalda ko'rsatilgan quvvat darajalari va vaqt oraliqlaridan grildan foydalanib tayyorlash uchun qo'llanma sifatida foydalaning. Taomni qalin qo'lqopdan foydalangan holda oling.

| Yangi mahsulotlar | Porsiya | Dastlabki isitish vaqti (daq.) | Tayyorlash rejimi | 1-tomon uchun sarf. vaqti (daq.) | 2-tomon uchun sarf. vaqti (daq.) | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Tost bo'laklari | 4 dona (4 x 25 g) | 3 | Faqat gril | 6-7 | 5-6 | | |
| | Ko'rsatmalar | | | | | | |
| | Tostlarni yonma-yon panjara ustiga qo'ying. | | | | | | |
| Bulochkalar | 2-4 dona | 3 | Faqat gril | 3-4 | 2-3 | | |
| (yangi | Ko'rsatmalar | | | | | | |
| pishirilgan) | Bulochkalarni panjara ustiga aylana shaklida avval tagini yuqoriga qaratib joylashtiring. | | | | | | |
| Tomat-gril | 250 g (2 dona) | · | | 5½ -6½ | - | | |
| | Ko'rsatmalar | | | | | | |
| | Pomidorlarni teng ikkiga bo'ling. Ustiga tuz, murch va ozgina pishloq qo'ying. Ularni issiqqa chidamli shishadan yasalgan tekis idishga aylana shaklida joylashtiring. Idishni panjaraga qo'ying. | | | | | | |
| Gavaycha tost | 2 dona (300 g) | 3 | 300 Vt + Gril | 7-9 | - | | |
| | Ko'rsatmalar | | | | | | |
| | Avval non bo'laklarini qovuring. Nonga ingredientlarni (vetchina, ananas, pishloq bo'laklari) qo'ying va tostni panjaraga yonma-yon joylashtiring. Tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting. | | | | | | |
| Tovuq qanotchalari (sovutilgan) | 400-500 g (6 dona) | 3 | 300 Vt + Gril | 12-14 | 11-13 | | |
| | Ko¹rsatmalar | | | | | | |
| | Muzlatgichdan olingan sovutilgan tovuq bo'laklari, masalan, qanotchalari yoki oyoqchalarini yog' bilan yog'lang va ziravorlar seping. Ularni suyaklari o'rtaga qilib panjaraga aylana shaklda joylashtiring. Grilda tayyorlagandan keyin 2-3 daqiqa kuting. | | | | | | |



| Yangi mahsulotlar | Porsiya | Dastlabki isitish vaqti (daq.) | Tayyorlash rejimi | 1-tomon uchun sarf. vaqti (daq.) | 2-tomon uchun sarf. vaqti (daq.) | | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Pishirilgan kartoshkalar | 500 g | 3 | 450 Vt + Gril | 10-12 | - | | |
| | Ko'rsatmalar | | | | | | |
| | Kartoshkalarni ikkiga bo'ling va kesilgan tomonlarini grilga qaratgan holda panjaraga aylana shaklda joylashtiring. Kesilgan tomonlarini zaytun moyida yog'lang va ziravorlar seping. Tayyorlashdan keyin 3 daqiqa kuting. | | | | | | |
| Makaron xamiridan | 400 g | - | 600 Vt + Gril | 16-18 | - | | |
| (pasta) | Ko'rsatmalar | | | | | | |
| tayyorlangan muzlatilgan taomlar | Makaron xamiridan tayyorlangan muzlatilgan taomlarni (-18 °C), masalan, lazanya yoki tortellinini o'lchami bo'yicha mos bo'lgan issiqqa chidamli shishadan yasalgan tekis idishga joylashtiring va panjaraga qo'ying. | | | | | | |
| Muzlatilgan baliq taomi | 400 g | - | 450 Vt + Gril | 20-22 | - | | |
| | Ko'rsatmalar | | | | | | |
| | Muzlatilgan baliq taomini (-18°C) o'lchami bo'yicha mos bo'lgan issiqqa chidamli shishadan yasalgan tekis idishga joylashtiring va panjaraga qo'ying. | | | | | | |
| Muzlatilgan pitstsa bo'laklari | 250 g (8 dona) | - | 300 Vt + Gril | 10-12 | - | | |
| | Ko'rsatmalar | | | | | | |
| | Muzlatilgan pitstsa bo'laklarini (-18 °C) yoki mini-kishini panjaraga aylana shaklida joylashtiring. | | | | | | |
| Sepmali (shtreyzel bilan) muzlatilgan pishiriq | 200-250 g (1-2 dona) | - | 300 Vt + Gril | 4-6 | - | | |
| | Ko'rsatmalar | | | | | | |
| | Muzlatilgan pishiriqni (-18 °C) yonma-yon qilib panjaraga joylashtiring. Muzdan tushirgandan keyin 5 daqiqa kuting. | | | | | | |

MAXSUS MASLAHATLAR

SARIYOG'NI ERITISH

50 g sariyog'ni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Plastmassa qopqoq bilan yoping. Yog' erigunicha 750 Vt quvvatda 30-40 soniya qizdiring.

SHOKOLADNI ERITISH

100 g shokoladni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Shokolad erigunicha 450 Vt quvvatda 3-5 soniya qizdiring. Eritish vaqtida bir yoki ikki marta aralashtiring. Qalin qo'lqopdan foydalangan holda oling!

SHAKAR BOSILGAN ASALNI ERITISH

20 g shakar bosilgan asalni kichkina chuqur shisha tarelkaga joylashtiring. Asal erigunicha 300 Vt quvvatda 20-30 soniya qizdiring.

JELATINNI ERITISH

Quruq jelatin plastinkalarini (10 g) 5 daqiqa sovuq suvga soling. Jelatindan suvni oqizib tashlang va uni issiqqa chidamli kichkina tarelkaga joylashtiring. 300 Vt quvvatda 1 daqiqa qizdiring. Eriganidan keyin aralashtiring.

QIYOM TAYYORLASH (PISHIRIQLAR VA PECHENYE UCHUN)

Tez tayyorlanadigan qiyomni (taxminan 14 g) 40 g shakar va 250 g sovuq suv bilan aralashtiring. Issiqqa chidamli shishadan yasalgan kosada ustini yopmasdan qiyom shaffof rangga kirgunicha 750 Vt quvvatdan foydalanib 3,5 daqiqadan 4,5 daqiqagacha tayyorlang. Tayyorlash vaqtida ikki marta aralashtiring.

JEM TAYYORLASH

600 g mevani (masalan, mevalar aralashmasi) issiqqa chidamli shishadan qilingan qopqoqli kosaga joylashtiring. Konservalash uchun 300 g shakar qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqni yopgan holda 750 Vt quvvatda 10-12 daqiqa tayyorlang. Tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring. Burama qopqoqli jem uchun mo'ljallangan kichkina bankachalarga soling. Bankachalarni 5 daqiqa qopqog'ini pastga qilgan holda qo'ying.

PUDING TAYYORLASH

Pudding konsentratiga shakar va sutni (500 ml) konsentrat ishlab chiqaruvchisi ko'rsatmalariga amal qilgan holda qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Qopqoqli issiqqa chidamli shishadan qilingan kosadan foydalaning. Qopqoqni yopgan holda 750 Vt quvvatda 6,5 daqiqadan 7,5 daqiqagacha tayyorlang. Tayyorlash jarayonida bir necha marta yaxshilab aralashtiring.

BODOM BO'LAKCHALARINI QIZARTIRISH

30 g bodom bo'lakchalarini o'rtacha o'lchamdagi sopol tarelkaga tekis qatlam qilib yoying. 600 Vt quvvatda 3,5 daqiqadan 4,5 daqiqagacha tayyorlang, tayyorlash vaqtida bir necha marta aralashtiring. Bodomni pechda 2-3 daqiqa qoldiring. Qalin qo'lqopdan foydalangan holda oling!







MIKROTO'LQINLI PECHNI TOZALASH

Mikroto'lqinli pechingizda yog'li kirlar va ovqat zarrachalari to'planishining oldini olish uchun uning quyidagi qismlarini muntazam tozalab turish kerak:

- Pechning ichki va tashqi yuzalari
- Pech eshikchasi va eshikcha zichlagichlari
- Aylanuvchi patnis va rolikli taglik
- **DOIMO** eshikcha zichlagichlarini toza saqlang va eshikchaning zich yopilishini nazorat qiling.
- Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir koʻrsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.
- Pechning tashqi yuzalarini yumshoq latta va iliq sovunli suv bilan tozalang. Yuvib tashlang va arting.
- 2. Ichki yuzalari yoki rolikli taglikdan barcha tomchilar va dog'larni sovunli suvda ho'llangan latta bilan arting. Yuvib tashlang va arting.
- 3. Qotib qolgan ovqat zarralarini yumshatish va hidlarni yo'q qilish uchun limon sharbatiga suv qo'shilgan chashkani aylanuvchi patnisga qo'ying va o'n daqiqa davomida quvvatning maksimal darajasida isiting.
- 4. Aylanuvchi patnisni zaruratga qarab yuving
- Ventilyatsiya tirqishlariga suv tushishiga yo'l qo'ymang. HECH QACHON abraziv mahsulotlar yoki kimyoviy erituvchilardan foydalanmang. Zarrachalarning qolmaganligiga ishonch hosil qilish uchun eshik zichlagichlarini tozalaganda alohida e'tibor bering:
 - ularda ovqat zarrachalari toʻplanib qolmasligiga
 - eshikning normal yopilishiga xalaqit bermasligiga alohida e'tibor qarating
- lchki kamerani pechdan har bir foydalanishdan keyin yumshoq yuvish vositasi eritmasidan foydalangan holda tozalang, biroq kuyishning oldini olish uchun avval pech ichki kamerasi devorlarining sovushini kuting.

MIKROTO'LQINLI PECHNI SAQLASH VA TA'MIRLASH

Mikroto'lqinli pechni o'rnatishda va unga xizmat ko'rsatishda bir nechta oddiy ehtiyot choralari ko'rilishi lozim.

Agar pechning eshigi va eshik zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, uni ishlatish mumkin emas:

- Xalqalari singan bo'lsa
- Zichlagich yemirilgan bo'lsa
- Pech qoplamasi deformatsiyalangan yoki bukilgan bo'lsa

Pechni ta'mirlash ishlari faqat mikroto'lqinli pechlar bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.

- HECH QACHON pechning tashqi qoplamasini yechib olmang. Agar pech nosoz bo'lsa va ta'mirlash talab etilsa, yoki sizni uning holati shubhalantirsa:
 - Uni tarmoq rozetkasidan uzib qo'ying
 - Yaqinda joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling
- Agar pechingizni vaqtinchalik saqlashga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda quruq va changsiz joyni tanlang.

Sababi : Chang va namlik pechning ishchi qismlariga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ushbu mikroto'lqinli pech tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'liallanmagan.







TEXNIK XUSUSIYATLAR

SAMSUNG kompaniyasi o'z mahsulotlarini muntazam ravishda takomillashtirib boradi. Dizayn xususiyatlari va mazkur qo'llanma oldindan xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.

| Addardor quintificadari o zgartirilorii fifafirini. | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| Model | GE712MR | | |
| Elektr toki manbai | 230 V ~ 50 Gts | | |
| Iste'mol qilinadigan quvvat | | | |
| Mikroto'lqin | 1150 Vt | | |
| Gril | 1100 Vt | | |
| Birgalikdagi rejim | 2250 Vt | | |
| Ishlab chiqilayotgan quvvat | 100 Vt / 750 Vt (IEC-705) | | |
| Ishchi chastotasi | 2450 MGts | | |
| Magnetron | OM75S(31) | | |
| Sovutish usuli | Sovutuvchi elektr ventilyator | | |
| Gabarit o'lchamlari (K x B x G) | | | |
| Tashqi qismi | 489 x 275 x 371 mm | | |
| Pechning ichki kamerasi | 330 x 211 x 309 mm | | |
| Kamerasining hajmi | 20 litr | | |
| Og'irligi | | | |
| Sof og'irligi | Taxminan 12,5 kg | | |

Normal sharoitlarda belgilangan maqsadda foydalanishi kerak Xizmat muddati: 7 yil

IZOH









MALAYZIYADA ISHLAB CHIQARILGAN ISHLAB CHIQARUVCHI : SAMSUNG TOVAR SERTIFIKATLANGAN : ALTTEST

MANZIL:

Samsung Elektroniks (M) Sdn. Bxd. (SEMA), Lot2, Lebux 2, Nord Klang Streyts, Eria 21, Indastrial Lark, 42000 Port Klang, Seleangor, Malayziya.

SAVOLLARYOKI FIKRLAR PAYDO TUGʻILGANIDA

| MAMLAKAT | TELEFON | VEB-UZEL | | |
|-------------|---|---|--|--|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com/ru/support | | |
| GEORGIA | 0-800-555-555 | | | |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | | | |
| AZERBAIJAN | 0-88-555-55-55 | www.samsung.com/support | | |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700) | | | |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | | | |
| KYRGYZSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru/support | | |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | | | |
| MONGOLIA | 7-495-363-17-00 | www.samsung.com/support | | |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | | | |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | | | |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) | | |

DE68-04090A-04

